



Nagelfrees MARATHON MIGHTY

Technische specificatie:

- Voeding 100-220 V / 50-60 HZ
- Stijlvolle elektrische nagelfrees
- Voetpedaal om het handstuk aan of uit te zetten
- Voet- en handfunctie
- Freesjes zijn met een handomdraai middels twist-lock mechanisme om te wisselen – de freesjes zijn makkelijk te wisselen zonder sleutel
- Draairichting met schakelaar te wijzigen (vooruit, achteruit)
- Variabele snelheidsregeling variërend van 0 – 30.000
- Zelf in te stellen snelheid (via schuifknop)
- Te gebruiken met bits met Ø 2,35 mm

Gebruiksaanwijzing:

- Steek 3-pinsstekker van het handstuk in het ronde stopcontact aan de voorzijde van de transformator.
- Steek de stekker van het voetpedaal in het stopcontact aan de achterzijde van de transformator.
- Verdraai het hoekige gedeelte van het handstuk naar links tot de “klik” en verwijder het beschermbitje.
- Plaats een gekozen freesje/bitje in het handstuk en draai het gedeelte naar rechts tot de “klik”, controleer of het bitje goed vastzit voor gebruik.
- Draai de toerentalregelaar naar links.
- Steek de stekker in een daarvoor geschikt stopcontact 220/240 Volt.

Handbediening: Zet de 1e wipschakelaar aan de rechterzijde van de transformator op I (handbediening) en de 2e wipschakelaar op de gewenste frees kant (linksom FWD en rechtsom REW) en de wipschakelaar op de achterzijde van de transformator op H. Stel het toerental in op de gewenste toeren door middel van de toerentalregelaar (van links naar rechts te draaien)

Voetbediening: Zet de 1e wipschakelaar aan de rechterzijde van de transformator op I (voetbediening) en de wipschakelaar aan de achterzijde van de transformator op F. Door het indrukken van het voetpedaal activeer je de frees. De gewenste toeren kunnen worden ingesteld door middel van de toerentalregelaar (van links naar rechts te draaien).

Na gebruik kun u de nagelfrees plaatsen in één van de meegeleverde houders, horizontaal of verticaal.



LET OP:

- Schakel alleen om van hand- naar voetbediening wanneer de frees stilstaat!
- Zet de toerentalregelaar altijd volledig naar links alvorens de frees uit te schakelen
- Verwijder nooit de stekkers wanneer de frees in gebruik is.
- Zet de wipschakelaars op 0 voordat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd.
- Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur:
- Gebruik de frees nooit in vochtige ruimtes zoals badkamer.
- Laat de frees nooit in ingeschakelde toestand onbeheerd achter.
- Laat het handstuk niet vallen, het is door zijn micromotor erg gevoelig hiervoor.
- Reinig de frees niet met water, maar met een droge doek.
- Open de transformator of het handstuk nooit zelf maar laat deze **ALTIJD** doen door een vakman!
- Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden.
- Afgedankte elektrische apparaten afgeven bij uw milieupark.

Wij adviseren om de TRANSFORMATOR EN HET HANDSTUK MINIMAAL 1X PER MAAND PROFESSIONEEL Te laten REINIGEN. Hierbij wordt alle fijnstof verwijderd welke evt. een defect zou kunnen veroorzaken aan uw frees. Een defect aan uw frees welke is veroorzaakt door het voornoemde kunnen wij niet onder garantie repareren.

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan **Mega Beauty Shop®** retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Mega Beauty Shop®

Antoni van Leeuwenhoekstraat 10

3331 ET, Zwijndrecht

Tel: 078-7370074

www.megabeautyshop.nl

© Mega Beauty Shop®