



Gebruikshandleiding Nagelfrees JD 500

Inhoud verpakking:

- Handstuk 10W met een gewicht van 200g.
- Toerental traploos regelbaar tot 30.000rpm.
- Twist-lock hendel (Freesjes zijn met een handomdraai middels twist-lock mechanisme om te wisselen, geen sleutel of ander gereedschap nodig)
- Draairichting links en rechts
- Snelspan opname 2,35mm
- Voetregelaar
- 6 Frezen GRATIS
- 6 Schuurrol GRATIS
- Garantie : 12 maanden

Inschakelen:

- Steek de 5-pinsstekker van het handstuk in het ronde stopcontact aan de bovenzijde van de transformator.
- Steek de stekker van het voetpedaal in het stopcontact aan de achterzijde van de transformator.
- Draai het kunststof gedeelte van het handstuk naar links tot u "klik" hoort en verwijder het beschermbitje.
- Plaats het gekozen freesje/bitje in het handstuk en draai het kunststof gedeelte naar rechts tot u weer "klik"hoort, controleer of het bitje goed vastzit voor gebruik.
- Zet de toerentalregelaar op MIN.
- Steek de stekker in een daarvoor geschikt stopcontact 220/240 Volt.

Handbediening:

Zet de rechter wipschakelaar op de bovenzijde van de transformator op HAND (handbediening) en de rechter wipschakelaar op de gewenste frees kant (linksom REV en rechtsom FWD). Stel het toerental in op de gewenste toeren door middel van de toerentalregelaar (van MIN richting MAX).

Voetbediening:

Zet de rechter wipschakelaar op de bovenzijde van de transformator op FOOT (voetbediening). Door het indrukken van het voetpedaal start je de frees, bij het loslaten van het pedaal stopt de frees. De gewenste toeren kunnen worden ingesteld door middel van de toerentalregelaar (van MIN richting MAX).

Let op:

- Schakel alleen om van hand- naar voetbediening wanneer de frees stilstaat!
- Zet de toerentalregelaar altijd op MIN alvorens de frees uit te schakelen
- Verwijder nooit de stekkers wanneer de frees in gebruik is.
- Zet de wipschakelaars op OFF voordat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd.
- Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur:
- Gebruik de frees nooit in vochtige ruimtes zoals badkamer.
- Laat de frees nooit in ingeschakelde toestand onbeheerd achter.
- Laat het handstuk niet vallen, het is door zijn micromotor erg gevoelig hiervoor.
- Reinig de frees niet met water, maar met een droge doek.
- Open de transformator of het handstuk nooit zelf i.v.m. garantie en veiligheid.
- Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden.
- Afgedankte elektrische apparaten afgeven bij uw milieupark.



Original Nail Drills from **JSDA**®

Wij adviseren om de TRANSFORMATOR EN HET HANDSTUK MINIMAAL 1X PER MAAND PROFESSIONEEL te laten REINIGEN. Hierbij wordt alle fijnstof verwijderd welke evt. een defect zou kunnen veroorzaken aan uw frees. Een defect aan uw frees welke is veroorzaakt door het voornoemde kunnen wij niet onder garantie repareren.

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan **Mega Beauty Shop®** retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren/te openen of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Mega Beauty Shop®
Antoni van Leeuwenhoekstraat 10
3331 ET, Zwijndrecht
Tel: 078-7370074

www.megabeautysshop.nl

© Mega Beauty Shop®