



De micro switch resetten:

Verhaal:

Het lampje aan de zijkant moet groen branden als ze de batterij in het toestel steken en aanzetten. Ik vermoed dat de pomp in noodtoestand is gegaan en **de micro switch gereset moet worden**. Dat probleem kan zich stellen bij gebruik van andere nozzles met een te laag debiet, gebruik van viskeuze producten etc.

Dit kan u doen als volgt:

1. Zwart deksel aan de achterzijde openen (6 schroeven)
2. Onderste gedeelte pomp openmaken (2 schroeven)
3. Dit ontbloot de micro switch (deze is grijs bij de oudste modellen of oranje bij de nieuwere)
4. Op de micro switch zit een knopje -> dit indrukken om te resetten
5. Alles terug hermonteren en testen voor het resultaat.