

Geleverde materialen

- Begrenzer SM01 - zijmontage
- ABUS Titalium slot
- 3 plaatschroeven
- 3 boutjes
- 3 moertjes
- 3 ringetjes

Benodigheden voor het installeren van de bootbegrenzer

- Een stift om de plaats van de gaatjes van de begrenzer af te kunnen tekenen;
- Een boor-/ schroefmachine voor het voorboren van de gaatjes om de begrenzer te bevestigen;
- Een boor-/ schroefmachine (of schroevendraaier) met een kruiskop bitje voor het vastdraaien van de schroeven of boutjes;
- Boortje van 2 mm (bij gebruik schroeven);
- Boortje van 5 mm (bij gebruik boutjes, moeren en ringetjes);
- Steek- of ringsleutel maat 8 (bij gebruik boutjes, moeren en ringetjes).

Instructies voor het installeren van de bootbegrenzer

1. Bepaal of u gebruik maakt van de plaatschroeven of de boutjes. Als u (gemakkelijk) bij zowel de voorkant als de achterkant van de bevestigingsplaats kunt komen, dan adviseren wij de boutjes, moertjes en ringetjes te gebruiken. Kunt u alleen aan de voorkant van de bevestigingsplaats kan komen, gebruik dan de plaatschroeven;
2. Haal de begrenzer uit de verpakking. Deze is vooraf gemonteerd waarbij het slot door het gat van de begrenzer is bevestigd. Haal de sleuteltjes van de begrenzer en bewaar deze goed;
3. Bepaal of de begrenzer gemonteerd wordt voor personen onder de 16 jaar of 16 jaar of ouder. Voor personen onder de 16 jaar geldt een maximaal toegestane snelheid van 13 km per uur, vanaf 16 jaar geldt een maximaal toegestane snelheid van 20 km per uur;
4. Laat de persoon die de boot met begrenzer gaat gebruiken zelf en alleen in de boot varen als de plaats van de begrenzer afgetekend moet worden. Dit is belangrijk, omdat dan het beste de juiste snelheid bepaald kan worden. Meer mensen in de boot of plaatsbepaling door iemand anders kan leiden tot een onjuiste plaatsing;
5. Als u een GPS-snelheidsmeter (dus geen snelheidsmeter met zender/waterdruk) op de boot heeft, gebruik deze dan om de juiste snelheid te bepalen voor het aftekenen van de begrenzer. Heeft u geen GPS-snelheidsmeter, gebruik dan een telefoon met GPS om uw snelheid te bepalen;



Handleiding installeren SM01

1. Zorg voor voldoende vrije ruimte op het vaarwater vóór de boot om de meting uit te voeren en de plaats van de begrenzer te bepalen. Houd daarbij ook rekening met wind en/of stroming. Staat er veel wind of stroming doe dan 2 metingen. 1 Keer tegen de wind of stroom in en 1 keer met de wind of stroom mee. Het gemiddelde van de 2 metingen is dan de juiste plaatsing. (TIP: gebruik bij 2 metingen geen permanente stift.);
2. Start de motor en vaar in een rechte lijn. Zodra u de juiste snelheid heeft bereikt, maximaal 13 km per uur voor personen onder de 16 jaar of maximaal 20 km per uur voor personen van 16 jaar of ouder, plaats dan de volledig gemonteerde begrenzer met de voet tegen de zijkant van uw console of boot en met de begrenzer tegen de gashendel. Dit is de juiste plaats voor de begrenzer. Wij adviseren om de daadwerkelijke snelheid iets lager te houden dan de maximaal toegestane snelheid, dus bijvoorbeeld tussen de 10 en 13 km per uur of tussen de 17 en 20 km per uur. Dit in verband met mogelijke afwijkingen in nauwkeurigheid van de gebruikte GPS-snelheidsmeter of telefoon;
3. Wanneer de begrenzer tegen de gashendel is geplaatst tekent u de drie gaten van de voet van de begrenzer af. De plaats van de begrenzer is nu bepaald, u kunt deze weer van zijn plaats halen. (Herhaal stap 7 en 8 als u 2 metingen uitvoert in verband met wind en/of stroom, plaats de begrenzer daarna in het midden van de 2 sets van afgetekende gaten);
4. Vaar terug naar de wal voor het verder monteren van de begrenzer;
5. Als u weer aan wal bent haalt u de voet van de begrenzer los en controleert u voor de zekerheid de afgetekende stippen met de gaten van de voet van de begrenzer. Als de stippen exact overeenkomen met de gaten in de voet van de begrenzer, dan kunt u de gaten voor de plaatschroeven of boutjes gaan boren. Als u de plaatschroeven gebruikt, boor dan gaatjes met het 2 mm boortje, gebruikt u de boutjes, boor dan de gaatjes met het 5 mm boortje. U kunt de voet van de begrenzer ook op de juiste plaats houden tijdens het boren om het mogelijk wegglijden van de boor en daarmee beschadigen van de boot te voorkomen;
6. Wanneer de gaten zijn geboord kunt u de voet van de begrenzer gaan bevestigen. Maakt u gebruik van de plaatschroeven dan plaatst u de voet van de begrenzer op de juiste plek en draait u met de boor-/ schroefmachine of een schroevendraaier de plaatschroeven erin. Pas hierbij op dat u de schroef niet dusdanig beschadigt dat deze niet meer verwijderd zou kunnen worden. Gebruikt u de boutjes met moertjes en ringetjes doe dan de boutjes aan de kant waar de voet van de begrenzer geplaatst wordt en de ringetjes en moertjes aan de binnenzijde van de console. Gebruik in dit geval de steek-/ of ringsleutel en een boor-/ schroefmachine of een schroevendraaier om de boutjes en moertjes goed vast te draaien. De voet is nu bevestigd;
7. Plaats nu de begrenzer in de voet en zorg dat de slotgaten van de voet en de begrenzer met elkaar in lijn liggen. Doe het slot door het gat en sluit het slot. De boot is nu begrensd en klaar om begrensd mee te varen!