



we warm people

-  Handleiding Warmtekussen
-  Manual Heating Pad
-  Handbuch Heizkissen
-  Manuel Coussin chauffant

V3_10_18

Quick Reference Guide



Charging & using your Stoov with the magnetic Stoov® Smartconnector



1. Place Smartconnector under the
Stoov® Smartlabel



2. Plug in the adapter



3. Charge



4. Set heat level

Stoov B.V.

Rembrandtlaan 14A | 3723 BJ Bilthoven | The Netherlands | +31 (0) 30 7519716 | hello@stoov.com
stoov.com | [#myStoov](https://www.instagram.com/myStoov)

Productinformatie

Het warmtekussen is bedoeld om mensen te verwarmen. Het kussen is voorzien van een verwarmingselement. Het warmtekussen wordt geleverd met een oplader & smartconnector. De oplader is geschikt voor 100-240V AC (50/60Hz).

WAARSCHUWING: LEES AANDACHTIG VOOR GEBRUIK!



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing



Niet gebruiken door personen ongevoelig voor warmte



Niet wassen



Niet vouwen, openen, doorboren



Droog houden



Niet gebruiken door kinderen



Niet verbranden

- Gebruik alleen de meegeleverde oplader. Het gebruik van een andere oplader kan schade veroorzaken aan het warmtekussen en aan de omgeving en kan gevaarlijk zijn.
- Het warmtekussen mag gebruik worden door personen van 8 jaar en ouder.
- Het warmtekussen mag niet gebruikt worden door personen die ongevoelig zijn voor warmte
- Plaats het warmtekussen nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven.
- Bescherm het kussen tegen water en andere vloeistoffen en bewaar het kussen binnen na gebruik.
- Controleer de kabel op eventuele schade.
- Gebruik het warmtekussen niet wanneer het kussen, de kabel of adapter is beschadigd.
- Gebruik het warmtekussen niet wanneer deze vochtig is.
- Dek het warmtekussen niet af wanneer deze aanstaat.

Gebruiksaanwijzingen

Opladen

Sluit de oplader aan op de Stoov® magnetische smartconnector. Plaats de smartconnector onder het Stoov® Smartlabel op het kussen. Sluit de adapter aan op het stopcontact. Wanneer de Smartconnector juist is aangesloten, lichten de 3 lampjes in het rode Stoov® Smartlabel kort op.

Op de oplader zit een laadindicatielampje. Wanneer de batterij oplaadt of het kussen wordt verwarmd, is dit lampje rood. Wanneer de batterij vol is, is dit lampje groen.

Batterij

Het warmtekussen is voorzien van een li-ion batterij. Deze batterij kan vervangen worden door het kussen te openen en de batterij los te koppelen van het warmtekussen. Gebruik alleen originele en door Stoov® geleverde batterijen.

Het duurt ongeveer 2 tot 4 uur om het warmtekussen volledig op te laden. We raden aan om de batterij de eerste keer volledig op te laden. De batterij is voorzien van een slaapstand om dieptelading te voorkomen.

Verwarmen

Druk op de powerbutton op het Smartlabel om het warmtekussen aan te zetten. De warmte is regelbaar met drie warmtestanden:

- 1 x drukken: het kussen verwarmt op 100% vermogen, 3 ledlampen branden
- 2 x drukken: het kussen verwarmt op 70% vermogen, 2 ledlampen branden
- 3 x drukken: het kussen verwarmt op 50% vermogen, 1 ledlamp brandt
- 4x drukken: het kussen is uitgeschakeld

Auto-off

Het kussen is voorzien van een timer. Na 90 minuten schakelt het kussen 1 warmtestand terug van stand 3 naar stand 2. In de laagste warmtestand schakelt het kussen zichzelf na 8 uur uit.

Oververhittingsbeveiliging

Ieder warmte-element is voorzien van een thermostaat. Deze thermostaat zorgt ervoor dat de verwarming tijdelijk wordt uitgeschakeld wanneer het warmte-element te heet wordt. Na afkoeling wordt de verwarming hervat.

Onderhoud

Reinigen

Schakel het warmtekussen uit en verwijder te buitenhoes. Reinig de buitenhoes volgens de was instructies. N.B. bescherm het binnenkussen en alle elektronische onderdelen tegen water.

Opbergen

Wanneer het warmtekussen langdurig niet gebruikt wordt, koppel dan de batterij in het kussen los

Storing

Het kussen doet het niet meer

1. Controleer de verbinding met de oplader

2. Houdt de aan/uit knop in het Stoov® label 10 seconden ingedrukt en laat deze weer los (soft reset)
3. Koppel de batterij in het kussen los, wacht 10 seconden en sluit de batterij weer aan (hard reset).

De lader knippert

1. Sluit de lader aan via de smartconnector en wacht maximaal 30 minuten. Is de lader gestopt met knipperen en de laadindicatorlamp op de oplader rood, dan wordt de batterij weer geladen.
2. In na 30 minuten de laadindicator nog groen, dan is de batterij aan vervanging toe.

Neem contact op met je officiële Stoov® dealer wanneer het probleem zich blijft voordoen. Probeer in geen geval het kussen zelf te repareren.

BELANGRIJK! Neem contact op met je officiële Stoov® dealer wanneer andere problemen zich voordoen.

Technische specificaties:

Input spanning: 100-240 V AC, 50/60hrz

Output spanning: 12.6V DC

Connection: DC 5,5-2,1mm

Warmtebron: Stoov® Carbon Fiber FIR 12 watt/18watt/24watt

Schakelaar: Built-in dimmer (3 warmtestanden)

Gebruikstemperatuur: -10 tot 28 graden Celsius

Batterij: 11,1V Li-ion 2000mAh-4000mAh

Dit warmtekussen bevat elektronica en een warmte-element dat niet gerepareerd kan worden door de eindgebruiker en mag alleen gerepareerd of aangepast worden door de producent, een officieel servicepunt of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

De meegeleverde adapter is bedoeld om de batterij in het kussen op te laden. Wanneer het kussen opgeladen is, verwijder dan de adapter uit het stopcontact.

Belangrijk: Gebruik alleen originele Stoov® adapters en batterijen om een goede en veilige werking te garanderen.

CE-certificering

Dit product is conform de normen en eisen van de meest recente Europese RoHS en CE-richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2011/65/EU



WEEE Instructie

Dit product valt onder de WEEE-richtlijn 2012/19/EU. Gooit dit product niet weg samen met ander huishoudelijk afval. Neem contact op met je lokale afvalverwerkingsinstantie voor informatie over de inzamelpunten voor elektronische apparaten.



Garantie

Hartelijk dank voor je aankoop. We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jij er blij van wordt. Wij geven twee jaar garantie op onze producten vanaf de dag van aankoop. Slijtage onderdelen zoals de stoffen en batterijen vallen buiten deze garantie.

N.B.: Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of een reparatie of aangebrachte modificatie die niet is uitgevoerd door een Stoov® erkend servicepunt.

Product information

The intended use of this heating cushion is to warm people. This cushion has a heating element inside. The cushion comes with a charger. This charger can be used for 100-240V AC (50/60Hz).

WARNING: READ CAREFULLY BEFORE USE!



Read instructions before use



Not to be used by people in heat



Do not wash



Do not fold, pierce



Keep dry



Not to be used by children



Do not burn



- Only use the original charger to charge the battery inside the cushion. Using a different charger may cause irreparable damage to the cushion and environment and can be dangerous.
- Can be used by children 8 years and older
- Cannot be used by people who are over- or insensitive to heat.
- Keep this heating cushion away from equipment that generates heat.
- Protect this heating cushion against water and other fluids and store it inside.
- Check the cable for damage before use

- Do not use the heating cushion if the cushion, cable or charger is damaged.
- Do not use this heating cushion or charger when it's wet
- Do not cover the heating cushion

Instructions for use

Charging

Connect the charger to the Stoov® magnetic smart connector. Place the smart connector under the Stoov® Smartlabel on the cushion. Connect the adapter to the wall socket. When the Smart connector is correctly connected, the 3 lights in the red Stoov® Smart label briefly light up.

There is a charging indicator light on the charger. When the battery is charging or the pad is being heated, this light is red. When the battery is full, this light is green.

Battery

The heating pad is equipped with a li-ion battery. This battery can be replaced by opening the pad and disconnecting the battery from the heat pad. Use only original and batteries supplied by Stoov®.

It takes about 2 to 4 hours to fully charge the heat cushion. We recommend to fully charge the battery for the first time. The battery is equipped with a sleep mode to prevent deep discharge.

Heating

Press the power button on the Smart label to switch on the heating pad. The heat is adjustable with three heat settings:

- Press once: the cushion heats up to 100% power, 3 LED lights lit
- Press twice: the cushion heats up to 70% power, 2 LED lights lit
- Press 3 times: the pillow heats up to 50% power, 1 LED light lit
- Press 4x: the cushion is switched off

Auto-off

The pillow is equipped with a timer. After 90 minutes, the pad switches 1 heat mode from position 3 to position 2. In the lowest heat setting, the cushions switch off after 8 hours.

Overheat protection

Each heat element is equipped with a thermostat. This thermostat ensures that the heating is switched off temporarily when the heating element becomes too

hot. After cooling, the heating is resumed.

Maintenance

Cleaning

Switch off the heat cushion and remove the outer cover. Clean the outside cover according to the washing instructions. NB protect the inner pad and all electronic parts against water.

Storing

If the heating pad is not used for a long time, disconnect the battery in the cushion.

Trouble shooting

The cushion does not work

1. Check the connection with the adapter
2. Press the on/off switch in the red Stoov® label and release it after 10 seconds (soft reset).
3. Unplug the battery from the cushion, wait 10 seconds before plugging it in again (hard reset). Please contact your Stoov® dealer if the problem persists. Never attempt to repair the cushion yourself.

The charger flashes

1. Connect the charger via the smart connector and wait for a maximum of 30 minutes. If the charger has stopped flashing and the charge indicator lamp on the charger is red, the battery will be charged again.
2. If the charge indicator is still green after 30 minutes, the battery needs to be replaced.

Please contact your Stoov® dealer if the problem persists. Never attempt to repair the cushion yourself.

IMPORTANT! Please contact your Stoov® dealer if you have any other problems

Technical Specifications

Primary rating (adapter): 100-240 V AC, 50/60hrz

Secondary rating (charging): 12.6V DC

Connection: DC 5,5-2,1mm

Heating element: Stoov® Carbon Fiber FIR 12 watt/18watt/24watt

Switch: Built-in dimmer (3 heat settings)

Ambient temperature: -10 tot 28 degree Celsius

Battery: 11.1V Li-ion 2000mAh-4000mAh

This heating cushion contains electronics and a heating element, which cannot be replaced by the end user and shall only be replaced by the manufacture or his service agent or a similar qualified person.

The charger included is intended for charging the

battery inside the cushion. When the battery is fully charged, please remove the adapter from the wall socket.

IMPORTANT: Only use original Stoov® battery and charger to guarantee optimal and save performance.

CE-directive

This product complies with the requirements and other relevant provisions of the current European RoHS and CE directives 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU



WEEE instruction

This product is subject to the provisions of the WEEE directive 2012/19/EU. Do not dispose this product together with regular household waste. Consult your local waste disposal authorities for information on collecting points for electronical and electronic waste products.



Terms of guarantee

We thank you for purchasing this Stoov® product and trust that you will enjoy its use. We warrant our products sold to be free from defects in material and workmanship for two years from the date of purchase. For wear parts like the battery and fabric we warrant a period of one year after date of purchase.

NOTE: Changes or modifications which are not explicitly approved by party responsible for compliance may void the user's authorization to use the equipment.

Produktinformationen

Die beabsichtigte Verwendung dieses Heizkissens ist es, Menschen zu erwärmen. Dieses Kissen hat ein Heizelement innen. Das Kissen kommt mit einem Ladegerät. Dieses Ladegerät kann für 100-240V AC (50 / 60Hz) verwendet werden.

WARNUNG: VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!



Vor der ersten Nutzung
- anleitung lesen und
befolgen.



Für hitzeempfindliche
Personen nicht geeignet.
Nicht knicken, öffnen,
durchstechen.



Nicht waschen.



Vorsicht mit spitzen
Gegenständen.



Trocken halten.



Für Kinder nicht
geeignet.



Nicht entzünden.

- Ausschließlich den mitgelieferten Ladegerät verwenden. Die Anwendung eines anderen Ladegeräts kann zu irreparablen Schäden an das Heizkissen sowie Umweltschaden führen und gefährlich sein.
- Dieses Heizkissen kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden
- Dieses Heizkissen kann nicht benutzt werden, die über- oder unempfindlich gegen Hitze sind.
- Halten Sie dieses Heizkissen weg von Geräten, die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie dieses Heizkissen gegen Wasser und andere Flüssigkeiten und bewahren Sie es innen auf.
- Überprüfen Sie das Kabel vor Beschädigung
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht, wenn das Kissen, das Kabel oder das Ladegerät beschädigt ist.
- Verwenden Sie dieses Heizkissen oder Ladegerät nicht, wenn es nass ist
- Das Heizkissen nicht abdecken

Gebrauchsanweisung

Aufladen

Schließen Sie das Ladegerät an den Stoov® magnetischen Smart Connector an. Platzieren Sie den Smart Connector unter dem Stoov® Smartlabel auf dem Kissen. Schließen Sie den Adapter an die Steckdose an. Wenn der Smart Connector richtig angeschlossen ist, leuchten die 3 Lichter auf dem roten Stoov® Smart Label kurz auf.

Auf dem Ladegerät befindet sich eine Ladekontrollanzeige. Wenn der Akku geladen wird oder das Pad erhitzt wird, leuchtet dieses Licht rot. Wenn der Akku voll ist, leuchtet dieses Licht grün.

Batterie

Das Heizkissen ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Diese Batterie kann ausgetauscht werden, indem Sie das Pad öffnen und die Batterie vom Heizkissen trennen. Verwenden Sie nur Original und Batterien von Stoov®.

Es dauert ungefähr 2 bis 4 Stunden, um das Wärmekissen vollständig aufzuladen. Wir empfehlen, den Akku zum ersten Mal vollständig aufzuladen. Der Akku ist mit einem Schlafmodus ausgestattet, um eine Tiefentladung zu verhindern.

Heizung

Drücken Sie den Netzschalter am Smart-Etikett, um

das Heizkissen einzuschalten. Die Hitze ist mit drei Heizstufen einstellbar:

- Einmal drücken: Das Kissen erwärmt sich auf 100% Leistung, 3 LED-Leuchten leuchten
- Drücken Sie zweimal: Das Kissen erwärmt sich auf 70%, 2 LED-Leuchten leuchten
- Drücken Sie dreimal: Das Kissen erwärmt sich auf 50%, 1 LED leuchtet
- Drücken Sie 4x: das Kissen ist ausgeschaltet

Automatische Abschaltung

Das Kissen ist mit einem Timer ausgestattet. Nach 90 Minuten schaltet das Pad 1 Heizmodus von Position 3 auf Position 2 um. Bei der niedrigsten Heizstufe schalten sich die Kissen nach 8 Stunden aus.

Überhitzungsschutz

Jedes Heizelement ist mit einem Thermostat ausgestattet. Dieser Thermostat sorgt dafür, dass die Heizung vorübergehend ausgeschaltet wird, wenn das Heizelement zu heiß wird. Nach dem Abkühlen wird die Heizung wiederaufgenommen.

Wartung

Reinigung

Schalten Sie das Heizkissen aus und entfernen Sie die äußere Abdeckung. Reinigen Sie die Außenabdeckung gemäß den Waschanweisungen. NB schützen Sie die innere Auflage und alle elektronischen Teile gegen Wasser.

Speichern

Wenn das Heizkissen längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie die Batterie im Kissen.

Fehler

Das Kissen funktioniert nicht mehr

1. Überprüfen Sie die Verbindung mit dem Ladegerät
2. Halten Sie den Ein- / Ausschalter des Stoov®-Etiketts 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn los (Soft Reset).
3. Trennen Sie die Batterie vom Pad, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie dann den Akku wieder an (Hard Reset).

Das Ladegerät blinkt

1. Schließen Sie das Ladegerät über den Smart Connector an und warten Sie maximal 30 Minuten. Wenn das Ladegerät nicht mehr blinkt und die Ladeanzeige am Ladegerät rot leuchtet, wird der Akku erneut geladen.
2. Wenn die Ladeanzeige nach 30 Minuten immer

noch grün ist, muss die Batterie ersetzt werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Stoov®-Händler, wenn das Problem weiterhin besteht. Versuche niemals, das Kissen selbst zu reparieren.

WICHTIG! Bitte wenden Sie sich an Ihren Stoov®-Händler, wenn Sie weitere Probleme haben

Technische Spezifikationen

Primärer Nennwert (Adapter): 100-240 V AC, 50 / 60Hz

Sekundärer Nennwert (Laden): 12.6V DC

Anschluss: DC 5,5-2,1mm

Heizelement: Stoov® Carbon Fiber FIR 12-24w

Schalter: Eingebaut mit Dimmer (3 Heizstufen)

Umgebungstemperatur: -10 bis 28 Grad Celsius

Batterie: 11.1V Li-ion 2000mAh - 4000mAh

Dieses Heizkissen enthält Elektronik und ein Heizelement, das nicht vom Endverbraucher ausgewechselt werden kann, sondern nur vom Hersteller oder dessen Service-Vertreter bzw. einer ähnlich qualifizierten Person. Wenn das Kissen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die ganze Kissen ausgewechselt werden. Das mitgelieferte Ladegerät ist zum Aufladen der Batterie im Kissen. Wir empfehlen Ihnen, das Kissen nicht über einen längeren Zeitraum mit angeschlossen Adapter zu nutzen, da dies die Lebensdauer der Batterie reduzieren kann. Wenn der Batterie voll aufgeladen ist, entfernen Sie bitte das Ladegerät aus der Steckdose.

WICHTIG: Verwenden Sie nur den original Stoov® Akku und das Ladegerät, um eine optimale und sichern Leistung zu gewährleisten.

CE-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU



WEEE Anleitung

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/ EU. Dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich für Informationen bezüglich der Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte an ihr lokales



Garantiebedingungen

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Stoov® Produktes und vertrauen darauf, dass es Ihnen gefällt. Wir garantieren, dass unsere Produkte für zwei Jahre ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Für Verschleißteile wie die Batterie und das Gewebe garantieren wir einen Zeitraum von einem Jahr nach Kaufdatum.

HINWEIS: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, machen möglicherweise die Befugnis zum Verwenden des Gerätes ungültig.

Information produit

L'utilisation prévue de ce coussin chauffe pour réchauffer les gens. Ce coussin a un élément chauffant à l'intérieur. Le coussin est livré avec un chargeur. Ce chargeur est utilisé pour AC 100-240V (50 / 60Hz).

AVERTISSEMENT : À LIRE

ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION !



S'il vous plaît lire les instructions de sécurité avant utilisation



Ne pas utiliser par personnes insensibles à la chaleur



Ne pas laver



Garder au sec



Ne pas utiliser par les enfants



Ne pas plier, percer ou incinérer



Ne pas brûler

- Utilisez uniquement le chargeur original pour charger la batterie à l'intérieur du coussin. L'utilisation d'un autre chargeur peut causer des dommages irréparables au coussin et l'environnement et peut être dangereux.
- Utiliser ce coussin chauffant par les personnes de 8 ans et plus
- ne pas utiliser Ce coussin chauffant pour des personnes qui sont sur- ou insensibles à la chaleur.
- Gardez ces coussins loin des équipements générant de la chaleur.
- Protéger ce coussin de chauffage à l'eau et d'autres liquides et le stocker à l'intérieur.
- Vérifiez le câble en le chargeur avant utilisation,
- Ne pas utiliser le coussin chauffant si le coussin, le câble ou le chargeur est endommagé.
- Ne pas utiliser ce coussin chauffant ou le chargeur quand il est mouillé
- Ne pas couvrir le coussin chauffant

Mode d'emploi

Charge

Connectez le chargeur au connecteur intelligent magnétique Stoov®. Placez le connecteur intelligent sous le Stoov® Smartlabel sur le coussin. Connectez l'adaptateur à la prise murale. Lorsque le connecteur Smart est correctement connecté, les 3 voyants de l'étiquette rouge Stoov® Smart s'allument brièvement

Il y a un voyant de charge sur le chargeur. Lorsque la batterie est en charge ou que le pad est en train de chauffer, ce voyant est rouge. Lorsque la batterie est pleine, ce voyant est vert.

Batterie

Le coussin chauffant est équipé d'une batterie Li-ion. Cette batterie peut être remplacée en ouvrant le coussin et en le déconnectant du coussin chauffant. Utilisez uniquement les batteries d'origine et fournies par Stoov®.

Il faut environ 2 à 4 heures pour charger complètement le coussin chauffant. Nous vous recommandons de charger complètement la batterie pour la première fois. La batterie est équipée d'un mode veille pour éviter une décharge profonde.

Chauffage

Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'étiquette intelligente pour allumer le coussin chauffant. La chaleur est réglable avec trois réglages de chaleur:

- Appuyez une fois: le coussin chauffe à 100%, 3 voyants LED sont allumés
- Appuyez deux fois sur: le coussin chauffe jusqu'à 70% de sa puissance, 2 voyants LED sont allumés
- Appuyez 3 fois sur: l'oreiller chauffe jusqu'à 50% de sa puissance, 1 lumière LED s'allume
- Appuyez 4x: le coussin est désactivé

Arrêt automatique

L'oreiller est équipé d'une minuterie. Après 90 minutes, le coussin bascule en mode de chauffage 1 de la position 3 à la position 2. Au réglage de chaleur bas, les coussins s'éteignent au bout de 8 heures.

Protection contre la surchauffe

Chaque élément chauffant est équipé d'un thermostat. Ce thermostat garantit l'arrêt temporaire du chauffage lorsque la résistance devient trop chaude. Après refroidissement, le chauffage est repris

Entretien

Nettoyage

Éteignez le coussin chauffant et retirez la couverture extérieure. Nettoyez le couvercle extérieur conformément aux instructions de lavage. NB: protégez le tampon interne et tous les composants électroniques contre l'eau.

Stockage

Si le coussin chauffant n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la batterie du coussin.

Dépannage

Le coussin ne fonctionne pas

1. Vérifiez la connexion avec l'adaptateur
2. Appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt de l'étiquette Stoov® rouge et relâchez-le après 10 secondes (réinitialisation logicielle).
3. Débranchez la batterie du coussin, attendez 10 secondes avant de la rebrancher (réinitialisation matérielle).

Veuillez contacter votre revendeur Stoov® si le problème persiste. N'essayez jamais de réparer le coussin vous-même.

Le chargeur clignote

1. Connectez le chargeur via le connecteur intelligent et attendez au maximum 30 minutes. Si le chargeur cesse de clignoter et que le témoin de charge du chargeur est rouge, la batterie se recharge.
2. Si le voyant de charge est toujours vert après 30 minutes, la batterie doit être remplacée.

S'il vous plaît contacter votre revendeur Stoov® si le problème persiste. Ne tentez jamais de réparer le coussin vous-même.

IMPORTANT ! S'il vous plaît contacter votre revendeur Stoov® si vous avez d'autres problèmes

Spécifications techniques

Classement primaire (adaptateur): 100-240 VAC, 50 / 60hrz

Classement secondaire (chargement): 12.6V DC

Connexion : DC 5,5-2,1mm

Élément de chauffage : Stoov® en fibre de carbone FIR 12w-24w

Interrupteur : intégré avec variateur (3 réglages de chaleur)

Température ambiante : -10 à 28 degrés Celsius

Batterie : 11.1V Li-ion 2000mAh - 4000mAh

Ce coussin chauffant contient des composants électroniques et un élément chauffant, qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur final seulement et est remplacé par la fabrication ou son agent de service ou une personne qualifiée. Lorsque le coussin atteint sa fin de vie, le coussin tout doit être remplacé.

Le chargeur est inclus Destinée pour charger la batterie à l'intérieur du coussin. Lorsque la batterie est complètement chargée, s'il vous plaît retirer l'adaptateur de la prise murale.

IMPORTANT : utilisez uniquement la batterie de Stoov® d'origine et un chargeur pour garantir des performances optimales et sans risque.

Directive CE

Ce produit répond aux exigences et aux autres dispositions pertinentes de l'actuelle directive RoHS et aux Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU et 2011/65/EU.



Instruction DEEE

Ce produit est soumis aux dispositions de la Directive DEEE 2012/19/ EU. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Consultez vos autorités d'évacuation des déchets locale pour plus d'informations concernant les point de collecte pour les déchets électroniques et les produits électroniques.



Informations relatives à la garantie

Merci d'avoir acheté ce produit Stoov® et nous sommes convaincus que vous profiterez pleinement de son utilisation. Nous garantissons que nos produits vendus sont exempts de tout défaut de matériel et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Pour les pièces d'usure comme la batterie et le tissu, nous garantissons une période d'un an après la date d'achat.

AVERTISSEMENT ! Les changements ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la compétence de l'utilisateur d'utiliser l'équipement