

Sonos Ace



Overzicht



Sonos Ace is vakkundig vervaardigd en getuned voor een ongeëvenaarde persoonlijke luisterbeleving.

- **High-fidelity geluid dat alleen van Sonos kan komen.** De speciaal ontworpen drivers produceren elke frequentie met superieure precisie en helderheid. Voel je dieper verbonden met je content als je lossless en ruimtelijke audio streamt.
- **Al het geluid dat je wilt horen, zonder de ruis.** Actieve ruisonderdrukking van wereldklasse maakt gebruik van optimaal geplaatste microfoons die extern geluid heel nauwkeurig opvangen en neutraliseren. Zo geniet je optimaal van wat je wél wilt horen. Zet de **Aware-modus** aan om te horen wat er om je heen gebeurt.
- **Een batterij die maar doorgaat én razendsnel laadt.** Luister of praat tot wel 30 uur terwijl active noise cancellation ingeschakeld is. Een snelle oplaadsessie van 3 minuten geeft je 3 uur extra batterijduur met de bijgeleverde USB-C-kabel
- **De meest nauwkeurige en meeslepende home cinema-beleving.** Schakel de tv-audio van een geschikte Sonos-soundbar over naar Sonos Ace en laat je meevoeren naar je eigen privébioscoop. Ruimtelijke audio met Dolby Atmos omringt je met spectaculair gedetailleerd geluid uit alle richtingen. En de dynamische hoofdtracking maakt van luisteren een unieke, interactieve ervaring (iOS en Android).
- **Precies ontworpen voor ultiem comfort.** De oorkussens van superzacht traagschuim zorgen voor akoestische afdichting en minimaliseren de druk op je oren. De verstelbare roestvrijstalen hoofdband en draaibare oorschelpen passen zich aan voor een pasvorm die voor je gemaakt lijkt te zijn.

Bediening, lampjes en poorten



1

Bedieningsknop

Afspelen

Afspelen/pauzeren: Druk één keer om het streamen van content te pauzeren of hervatten.

Volgende: Druk twee keer in

Vorige: Druk drie keer in

Volume: Schuif omhoog of omlaag. Schuif omhoog of omlaag en houd ingedrukt om het volume snel te veranderen.

Home cinema

Tv-geluid overschakelen: Nadat je **Tv-geluid overschakelen** hebt ingesteld in de Sonos-app, houd je deze knop ingedrukt om geluid van je soundbar over te schakelen.

2

Noise Cancellation/Stembediening

Noise cancellation

Druk op de knop om te schakelen tussen **active noise cancellation** en de **Aware-modus**.

Opmerking: Je kunt **active noise cancellation** en de **Aware-modus** uitschakelen in de Sonos-app. Sonos Ace schermt je passief af voor achtergrondgeluiden.

Stembediening

Houd de knop ingedrukt om de spraakassistent op je apparaat te activeren. Je hoort een geluidssignaal als de assistent klaar is om te luisteren.

3

Statuslampje

Geeft batterijpercentage, laadstatus, bluetooth-verbinding aan en wijst op productupdates en fouten. Het lampje schakelt uit wanneer je je Sonos Ace draagt.

4

Aan/uit/bluetooth

Aan/uitzetten

- Houd ingedrukt (ongeveer 3 seconden) om je koptelefoon **aan te zetten**. Je hoort een geluidssignaal als je koptelefoon klaar is voor gebruik. to **power on** your headphones. You'll hear a tone when they're ready to use.
- Houd ingedrukt (ongeveer 3 seconden) om je koptelefoon **uit te zetten**. Je hoort een geluidssignaal terwijl hij wordt uitgeschakeld.

Koppelen via bluetooth

1. Houd ingedrukt (ongeveer 7 seconden) om de bluetooth-koppelingsmodus in te schakelen op

je koptelefoon. Houd zolang ingedrukt tot je eerst het uitschakelsignaal en daarna het bluetooth-signaal hoort en het lampje blauw knippert.

2. Ga naar de bluetooth-instellingen van je apparaat en selecteer je koptelefoon in de lijst met gevonden apparaten.

Opmerking: Al je je koptelefoon inschakelt, maakt hij automatisch verbinding met het bluetooth-apparaat waar hij het laatst mee verbonden was (indien beschikbaar).

Fabrieksinstellingen herstellen

Als je je Sonos Ace weer helemaal opnieuw wilt instellen, kun je je product herstellen naar de fabrieksinstellingen om alle instellingen en eerder gekoppelde bluetooth-apparaten te wissen.

1. Zorg dat je Sonos Ace aan staat.
2. Houd de **aan/uit-/bluetooth**-knop ingedrukt.
3. Terwijl je de knop ingedrukt houdt, steek je de stekker van je Sonos Ace in het stopcontact.

Het statuslampje knippert wit als je koptelefoon is gereset.

Opmerking: Sonos Ace kan direct na het uitpakken of het herstellen naar de fabrieksinstellingen worden gekoppeld met een bluetooth-apparaat.

Opladen

Gebruik een **USB-C-naar-USB-C**-kabel (meegeleverd) en een geschikte USB-C-adapter (niet meegeleverd) en luister naar bluetooth-audio tijdens het opladen.

Lijningang

Je kunt je koptelefoon op twee manieren aansluiten op een audioapparaat:

- **USB-C-naar-3,5 mm**-kabel (meegeleverd).
Handig in het vliegtuig en voor apparaten zonder draadloze functionaliteit. **Let op:** Niet compatibel met kabels van derden.
- **USB-C-naar-USB-C**-kabel (meegeleverd).
Voegt functionaliteit toe aan de lijningangsbeleving zoals contentbediening en telefoongesprekken.

Bluetooth wordt uitgeschakeld wanneer Sonos Ace is aangesloten op een apparaat met een USB-C-kabel. Het lampje zal effen wit zijn.

De pasvorm aanpassen

Sonos Ace is uitgebreid getest op draagcomfort. We hebben daarbij zorgvuldig rekening gehouden met verschillende hoofdvormen, -maten, kapsels en accessoires, zodat hij net zolang als je luistert lekker zit

De roestvrijstalen hoofdband is makkelijk te verstellen en blijft op z'n plek. Binnenin de oorschelp zorgt een innovatief mechanisme ervoor dat je precies kunt afstellen. Zo wordt de druk op je hoofd gelijk verdeeld en is er een perfecte akoestische afsluiting.

Om het meeste uit je koptelefoon te halen, is het belangrijk dat je koptelefoon lekker zit:

- Controleer **voordat je hem opzet** of de oorschelpen aan de juiste kant zitten. Een contrasterende kleur aan de binnenkant van de oorschelp zorgt ervoor dat je meteen ziet hoe je Sonos Ace op moet zetten. Je zou de bedieningsknop moeten kunnen gebruiken met je rechterhand.
- **Zet je Sonos Ace op.** Je oren moeten zich in het midden van de oorschelp bevinden en comfortabel worden omsloten door de oorkussens. Verleng of verkort de hoofdband zo nodig door de oorschelp omlaag te trekken of omhoog te duwen.

De oorkussens vervangen

Oorkussens kunnen eenvoudig worden vervangen als ze na verloop van tijd versleten raken. Elk oorkussen wordt stevig op zijn plaats gehouden door magneten, maar je kunt ze verwijderen door er voorzichtig aan te trekken.

Bij het opnieuw bevestigen van oorkussens, zijn er een aantal zaken om aan te denken:

- Zorg dat de kussens zich aan de juiste kant bevinden. Let op de **L** (links) en de **R** (rechts).
- Veeg voordat je een kussen vervangt eerste het oppervlak af met een schone, droge doek om eventueel aanwezig stof en vuil te verwijderen.
- De oorkussens klikken automatisch op hun plaats.

Koppelen via bluetooth

Zorg dat je Sonos Ace aan staat voor je begint en dat bluetooth is ingeschakeld op het apparaat waarmee je je Sonos Ace wilt koppelen.

Opmerking: Sonos Ace kan direct na het uitpakken of het herstellen naar de fabrieksinstellingen worden gekoppeld met een bluetooth-apparaat.

Handeling	Resultaat
Houd de aan/uit-/bluetooth-knop ingedrukt (ongeveer 7 seconden) om de bluetooth-koppelingsmodus in te schakelen op je koptelefoon. Opmerking: De aan/uit-/bluetooth-knop bevindt zich op de linkeroorschelp.	Houd als je Sonos Ace draagt, de knop zolang ingedrukt tot je eerst het uitschakelsignaal en daarna het bluetooth-signaal hoort. Actieve audiostreams stoppen als je de koppelingsmodus inschakelt. Als je Sonos Ace niet op hebt, houd je de knop ingedrukt tot het statuslampje langzaam blauw knippert.
Ga naar de bluetooth-instellingen van je apparaat en selecteer je Sonos Ace in de lijst met gevonden apparaten.	Als je Sonos Ace draagt, • hoor je een geluidssignaal dat bevestigt dat je Sonos Ace is verbonden met je apparaat. • De bluetooth-instellingenlijst van je apparaat geeft aan dat je koptelefoon is 'Verbonden'. Als je Sonos Ace niet op hebt, • brandt het statuslampje op Sonos Ace continu blauw. • De bluetooth-instellingenlijst van je apparaat geeft aan dat je koptelefoon is 'Verbonden'.

Lampje	Beschrijving
Lampje brandt wit	Ingeschakeld, niet verbonden met een bluetooth-apparaat.
Lampje brandt blauw	Ingeschakeld, verbonden met een apparaat via bluetooth.
Knippert blauw	Ingeschakeld, zoekt een bluetooth-apparaat.

Multipoint

Je kunt je Sonos Ace verbinden met 2 bluetooth-apparaten en automatisch schakelen tussen audiostreams. Zorg dat bluetooth is ingeschakeld op beide apparaten.

In de Sonos-app:

1. Ga naar **Systeeminstellingen** .settings.
2. Selecteer je Sonos Ace.
3. Ga naar Bluetooth en schakel **2 apparaatverbindingen** in of uit.

Opmerking: 2 apparaatverbindingen staat standaard uit.

Hoofdtracking voor bluetooth

Sonos Intelligent Motion Processing met Dolby hoofdtracking is beschikbaar tijdens het afspelen via bluetooth. Deze toonaangevende Dolby Atmos-beleving omringt je met hyperrealistisch geluid waarbij verschillende elementen van de muziek vanuit verschillende kanten lijken te komen.

Je kunt **hoofdtracking** in- en uitschakelen in de Sonos-app:

1. Ga naar **Systeeminstellingen** .settings.
2. Selecteer je Sonos Ace onder Koptelefoons.
3. Ga naar Geluid en schakel dan Hoofdtracking in of uit.

Voeding en opladen

Gebruik een USB-C-naar-USB-C-kabel (meegeleverd) en een geschikte adapter (niet meegeleverd; 15 W aanbevolen). Terwijl je Sonos Ace is verbonden met een adapter kun je blijven luisteren naar een via bluetooth verbonden apparaat.

Bijna lege batterij

Als het batterijpercentage 10% is, hoor je een geluidssignaal en gaat het statuslampje oranje knipperen.

Lampje	Beschrijving
Lampje knippert oranje	Tussen 0% en 10% batterijlading.

Opladen

Nadat je Sonos Ace is aangesloten op netstroom:

1. Het statuslampje brandt **continu oranje** wanneer je koptelefoon op netstroom is aangesloten en wordt opgeladen.
2. Het statuslampje brandt **continu groen** wanneer je koptelefoon op netstroom is aangesloten en volledig is opgeladen. your headphones are plugged in and reach full charge.

Lampje	Beschrijving
Lampje brandt oranje	Op netstroom aangesloten en laadt normaal. Batterijlading minder dan 100%.
Lampje brandt groen	Batterijlading 100%. Je kunt de stekker van je koptelefoon uit het stopcontact halen.

Lampje**Beschrijving**

Lampje knippert rood

Fout bij het opladen. Haal de stekker van je koptelefoon uit het stopcontact.

Razendsnel opladen

Als de batterijlading van je Sonos Ace 10% of minder is, kun je gebruikmaken van razendsnel opladen om hem snel weer op te laden. Je hoeft maar 3 minuten op te laden om 3 uur verder te kunnen luisteren.

Gebruik de meegeleverde USB-C-naar-USB-C-kabel en een geschikte USB-C-adapter (niet meegeleverd) om je koptelefoon op te laden:

- 0% tot 10% in 3 minuten.
- 10% tot 100% normale oplaadsnelheid (volledig opgeladen in maximaal 3 uur).

Tv-geluid overschakelen

Schakel de tv-audio van een geschikte Sonos-soundbar direct over naar je Sonos Ace en laat je omringen door meeslepend surroundgeluid en ruimtelijke audio.

Opmerking: Alleen tv-geluid (via HDMI of optisch) kan streamen naar Sonos Ace.

Gebruik de Sonos-app (iOS en Android) om de verbinding tussen je Sonos Ace en een geschikte soundbar tot stand te brengen. Zorg dat je producten zijn bijgewerkt en dat wifi is ingeschakeld voordat je **Tv-geluid overschakelen** gebruikt.

Installeren vanaf het startscherm

Zorg dat je Sonos Ace aan staat voor je begint en zich binnen 9 meter van je Sonos-soundbar bevindt tijdens **Tv-geluid overschakelen**.

1. Ga naar de Sonos-app.
2. Selecteer je Sonos Ace in de systeemweergave.
3. Selecteer **Installeren** op de startpagina om te beginnen.
4. Nadat **Tv-geluid overschakelen** is geïnstalleerd, selecteer je **Overschakelen** om verbinding te maken met de soundbar.

Installeren in Instellingen

1. Ga naar de Sonos-app.
2. Ga naar **Systeminstellingen**  en selecteer je Sonos Ace., then select your Sonos Ace.
3. Selecteer **+ Tv-geluid overschakelen toevoegen** om te beginnen.

Selecteer **Terugschakelen** om **Tv-geluid overschakelen** te beëindigen.

Functies en instellingen

Tijdens **Tv-geluid overschakelen** kun je luisteren met **Ruimtelijke audio** en dynamische **Hoofdtracking** voor de meest meeslepende geluidsbeleving.

Functie	Beschrijving

Functie	Beschrijving
Ruimtelijke audio	Plaatst je in het midden van de scène terwijl het geluid van alle kanten komt.
Hoofdtracking	Ruimtelijke audio blijft gericht op je tv terwijl je je hoofd beweegt, wat zorgt voor de meest levensechte geluidsbeleving. Ruimtelijke audio moet ingeschakeld zijn om deze functie te gebruiken.

Stembediening

Als je Sonos Ace is verbonden met een bluetooth-apparaat met ingebouwde spraakassistent, dan kun je die activeren met de noise cancellation/spraakassistent-knop op de rechteroorschelp.

Houd de noise cancellation/spraakassistent-knop **ingedrukt** om de spraakassistent op je apparaat te activeren. Je hoort een geluidssignaal als de assistent klaar is om te luisteren.

Er zijn een paar dingen die je kunt doen op Sonos Ace met de spraakassistent van je apparaat:

- Vragen om specifieke playlists, albums, podcasts en meer af te spelen van verschillende apps.
- Nummers starten, stoppen en overslaan.
- Vragen wat het weerbericht is.
- Het internet doorzoeken.
- Telefoongesprekken aannemen en beëindigen.

Draagdetectie

Sonos Ace gebruikt sensoren in de oorschelpen om te detecteren of je hem op hebt en of hij klaar is voor gebruik. Wanneer je hem afzet, pauzeert Sonos Ace de content zodat je geen seconde hoeft te missen.

Opmerking: Sonos Ace schakelt uit nadat hij 30 minuten niet actief is geweest.

Draagdetectie is standaard ingeschakeld. Je kunt het uitschakelen in de Sonos-app:

1. Ga naar **Systeeminstellingen** ..
2. Selecteer je Sonos Ace onder **Koptelefoons**.
3. Selecteer **Draagdetectie** en schakel dan **Draagdetectie** in of uit.

Opmerking: Als **Draagdetectie** is uitgeschakeld, schakelt je Sonos Ace niet uit nadat hij 30 minuten niet actief is geweest.

Functie	Beschrijving
Afspelen/pauzeren	Content pauzeert wanneer je je koptelefoon afzet en gaat weer verder waar je gebleven was zodra je hem weer op zet.
Telefoongesprekken	Schakel Systeeminstellingen  in. Zet je Sonos Ace op wanneer er een telefoongesprek binnenkomt om automatisch op te nemen. settings. When you're getting a call, put on your Sonos Ace to answer automatically. Opmerking: Wanneer je Sonos Ace afzet tijdens een gesprek, gaat het gesprek hardop door op je telefoon/mobiele apparaat.

Telefoongesprekken

Microfoons richten zich op je stem en onderdrukken achtergrondgeluid zodat telefoon- en videogesprekken kristalhelder klinken.

Een binnenkomend gesprek

Actie	Beschrijving
Een gesprek aannemen	Druk één keer op de bedieningsknop om een gesprek aan te nemen. Je hoort een geluidssignaal als de verbinding tot stand is gebracht. Draagdetectie ingeschakeld: Zet je koptelefoon op wanneer er een telefoongesprek binnenkomt om automatisch op te nemen. Je kunt Draag om gesprek te beantwoorden inschakelen in Instellingen. Draag om gesprek te beantwoorden inschakelen 1. Ga naar Systeeminstellingen.Settings. 2. Selecteer je Sonos Ace onder Koptelefoons. 3. Ga naar Hardwarebediening en selecteer Draagdetectie. 4. Schakel Draag om gesprek te beantwoorden in of uit.

Actie	Beschrijving
Een gesprek weigeren	Houd de bedieningsknop ingedrukt om een binnenkomend gesprek te weigeren. Je hoort een geluidssignaal als het gesprek is geweigerd.
Tijdens een gesprek	
Actie	Beschrijving
Gesprek beëindigen	Druk één keer op de bedieningsknop om een gesprek te beëindigen. Je hoort een geluidssignaal als het gesprek wordt beëindigd.
Sonos Ace afzetten	Draagdetectie ingeschakeld: De gespreksaudio wordt overgeschakeld van je koptelefoon naar je bluetooth-apparaat.

Productinstellingen

Gebruik de Sonos-app om de productinstellingen van Sonos Ace aan te passen:

1. Ga naar **Systeeminstellingen**  settings.
2. Ga naar **Koptelefoons** en selecteer je Sonos Ace.

Instellingen	Beschrijving
Naam	De naam van je Sonos Ace veranderen Deze naam wordt weergegeven in de bluetooth-koppelingslijsten.
Status	Geeft het batterijpercentage en actieve bluetooth-verbindingen weer.
Noise cancellation	Drie niveaus van noise cancellation: • Active noise cancellation - Beperkt achtergrondgeluid aanzienlijk. Om optimaal van deze modus te profiteren, is het belangrijk dat je Sonos Ace goed aansluit. • Aware-modus - Sonos Ace maakt gebruik van zijn microfoons om omgevingsgeluiden toe te laten zodat je duidelijk hoort wat er om je heen gebeurt zonder je koptelefoon af te zetten. • Uit - Je kunt Active noise cancellation en de Aware-modus uitschakelen als ze niet handig zijn in de omgeving waarin je je bevindt en om de batterij te sparen. Sonos Ace schermt je passief af voor achtergrondgeluiden.

Instellingen	Beschrijving
Geluid	De EQ aanpassen: • Bass • Treble • Balans • Volume Schakel Hoofdtracking in of uit.
	• Ruimtelijke Audio - schakel in of uit terwijl Tv-geluid overschakelen actief is. • Hoofdtracking - schakel in of uit terwijl Tv-geluid overschakelen actief is.
Tv-geluid overschakelen	• + Tv-geluid overschakelen toevoegen - installeer een soundbar om Tv-geluid overschakelen te gebruiken. • Tv-geluid overschakelen verwijderen - verwijder een soundbar in het geheugen van je koptelefoon.
Bluetooth	Gekoppelde apparaten en instellingen voor verbindingen beheren

Instellingen	Beschrijving
Hardwarebediening	• Noise cancellation - selecteer welke modi je wilt kunnen kiezen als je op de knop op je Sonos Ace drukt.
	• Draagdetectie - schakel in of uit. Wanneer je hem afzet, pauzeert Sonos Ace de content zodat je geen seconde hoeft te missen.
Over	• Zie productserienummer.
	• Controleer op software-updates en bekijk de huidige softwareversie.

Specificaties

Geluid

Drivers	Speciaal ontworpen 40 mm dynamische driver in elke oorschelp.
Microfoons	Acht microfoons voor noise cancellation en Voice Targeting.
Ruimtelijke audio	Stream ruimtelijke audiocontent vanaf ondersteunde diensten en apparaten.
Lossless audio	Geniet van lossless audio via bluetooth met een ondersteund apparaat of via een USB-C-verbinding.
Noise cancellation	Active noise cancellation houdt externe geluiden tegen. Aware-modus mixt omgevingsgeluid met je content.
Hoofdtracking	Sonos Intelligent Motion Processing met Dolby hoofdtracking. Schakel deze functie in in de Sonos-app.
Tv-geluid overschakelen	Druk op de bedieningsknop om geluid over te schakelen van een compatibele Sonos-soundbar naar Sonos Ace (iOS en Android).

Dolby Atmos

Vereist een compatibel apparaat en
compatibele content.

Aanpasbare EQ

Pas de bass, treble en loudness aan met
de Sonos-app.

Details en afmetingen

Afmetingen

- **Hoogte:** 191 mm
- **Breedte:** 160 mm
- **Diepte:** 85 mm

Gewicht

312 g

Kleuren

Zwart
Zacht wit

Afwerking

Mat
Roestvrij staal

Ledlampje

Lampje aan de onderkant van de
linkeroorschelp geeft de verbindingstatus
aan.

Bediening

Bedieningsknop

- **Schuif omhoog en omlaag** om het volume te regelen
- **Druk één keer** op de knop om af te spelen/te pauzeren
- **Druk twee keer** om een track over te slaan.
- **Druk drie keer** om de vorige track af te spelen
- **Druk één keer** op de knop om een telefoongesprek aan te nemen
- **Houd ingedrukt** om een gesprek te weigeren.

Noise cancellation (rechterschelp)

- Druk op de knop om te schakelen tussen **active noise cancellation** en de **Aware-modus**.
- Houd ingedrukt om de spraakassistent te activeren.

Aan/uit/bluetooth (linkerschelp)

- Houd de **Aan/uit-/bluetooth**-knop ingedrukt (ongeveer 3 seconden) om je koptelefoon aan te zetten.
- Houd de **aan/uit-/bluetooth**-knop ingedrukt (ongeveer 7 seconden) om de bluetooth-koppelingsmodus in te schakelen op je koptelefoon.

Stroom en verbinding

Bluetooth

Bluetooth 5.4 ondersteunt audiostreaming vanaf apparaten met bluetooth.

Batterij

Li-ion batterij van 1060 mAh ondersteunt een luistertijd van maximaal 30 uur of gesprekstijd van 24 uur met actieve ruisonderdrukking of de Aware-modus ingeschakeld.

Opladen

Laad op met de meegeleverde USB-C-kabel en een geschikte adapter (15 W aanbevolen). Met snel laden kun je in 3 minuten van 0% opladen naar 3 uur luistertijd. Laadt in tot 3 uur volledig op vanaf 0%.

Je kunt Sonos Ace ook opladen met een USB-A-naar-USB-C-kabel en een geschikte adapter.

Bedrijfstemperatuur

-10°C tot 40°C

Wat zit er in de doos?

Sonos Ace

Product

Travel case

Met afneembaar kabeltasje

USB-C-naar-USB-C-kabel

0,75 m

USB-C-naar-3,5 mm-kabel

1,2 m

Let op: Niet compatibel met kabels van derden.

Documentatie

Snelstartgids en juridische informatie en garantievoorwaarden

Vereisten

Geluidsbron

Ondersteund Bluetooth-apparaat, zoals een smartphone

Voedingsbron

USB-stroomadapter en een stopcontact in de buurt om hem op te laden

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen reinigen met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen de afwerking van je Sonos-componenten beschadigen.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat de kabel niet wordt bekneld, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar de kabel uit het apparaat komt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
11. Haal bij onweer of als je het apparaat lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
12. Laat al het onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren.
Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of wanneer het apparaat is gevallen.
13. **Waarschuwing:** Stel de batterijen (batterijset of geïnstalleerde batterijen) niet bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht of vuur.
14. Dit product is niet waterdicht. Stel niet bloot aan druppels of spetters vloeistof. Vermijd gebruik in natte omgevingen.
15. **Minimaal prestatieniveau:** wanneer Ace bekabeld wordt gebruikt in de buurt van een sterke radiofrequentie, kan de audio-output tijdelijk worden onderbroken. Mocht dit

gebeuren, dan zal de koptelefoon weer normaal functioneren nadat hij met de aan/uit-knop is uit- en ingeschakeld.