

Sistema® BAKE IT™

Het BAKE IT™-assortiment van Sistema is ontworpen om alle baksels en ingrediënten vers te houden. Het Sistema® BAKE IT™-assortiment is gemaakt voor de bakker in het achterhoofd en is voorzien van Sistema's gemakkelijke vergrendelingsclips en een verlengde randafdichting om het baksel en de ingrediënten langer vers te houden. Handige maatbekers zijn inbegrepen in de containers van 2,4 l en 3,25 l. Ze hebben gebeeldhouwde handgrepen voor gebruiksgemak en het modulaire stapelbare ontwerp is perfect voor het organiseren van de drukke keukens van vandaag.

Zorgrichtlijnen:

- Verwijder alle etiketten/verpakkingen en was ze voor gebruik.
- Sistema® BAKE IT™ containers zijn veilig voor normale huishoudelijke vaatwassers (alleen bovenste rek). Zorg ervoor dat de containers stevig op het bovenste rek staan, dit voorkomt dat ze in contact komen met het verwarmingselement en vermijdt smelten.
- Warm zeepsop kan ook worden gebruikt om de containers te wassen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scrubbers, omdat deze de afwerking dof kunnen maken.
- Gebruik geen keukengerei met scherpe randen (bijv. messen) in de container. Ze kunnen krassen op het oppervlak van de container veroorzaken.

Magnetron:

- Sistema® BAKE IT™ bakjes kunnen worden gebruikt om voorgekookt voedsel (zonder deksel) op te warmen.
- Volg de aanbevolen instructies voor het bewaren, gebruiken of verwarmen van voedsel, gebaseerd op de kennis over het voedsel of de informatie op het voedsletiket. Volg ook de aanbeveling van de fabrikant van de magnetron bij het ontdooien of opwarmen van voedsel.
- Verwijder bij het gebruik in de magnetron de deksel om de stoom te laten ontsnappen. Om spatten te voorkomen, afdekken met keukenpapier. Het afdichten van plastic deksels tijdens het verwarmen kan extra druk veroorzaken waardoor het deksel krom trekt of gevaarlijke stoomophoping ontstaat.

Invriezen:

- Sistema® BAKE IT™ containers zijn veilig voor gebruik in de vriezer.
- Voedingsmiddelen die water bevatten zetten uit als ze worden ingevroren. Laat bij het invriezen voldoende ruimte in de container om uitzetting mogelijk te maken.
- Na het invriezen kunnen containers stijf worden. Laat de container een paar minuten rusten bij kamertemperatuur of spoel hem onder warm water voordat u hem opent of in de magnetron plaatst.

Waarschuwingen:

- Deze containers kunnen vlekken krijgen bij het opwarmen van voedsel zoals sauzen op basis van tomaten, rode biet, curry's, voedsel dat is gekruid met kurkuma of voedsel met een hoog vet- of suikergehalte.
- Het opnieuw opwarmen en/of smelten van boter of voedsel met een hoog zout-, olie-, vet- of suikergehalte (dwz chocolade, snoep, siroop) kan leiden tot ernstige schade en mogelijk het smelten van de container.
- Vermijd het gebruik van plasticfolie op of in de container tijdens gebruik in de magnetron. De plastic folie kan opwarmen, smelten en aan de wanden van de container hechten.
- Deze containers zijn niet bedoeld om te koken. Een te lange opwarmtijd in de magnetron kan de container beschadigen.

LET OP: Verwijder het deksel in de magnetron om gevaarlijke stoomophoping te voorkomen. Niet gebruiken in een conventionele oven, op een hete plaat, onder de grill, op het fornuis of in een heteluchtoven met convectie-instellingen. Wees voorzichtig bij het hanteren van een bakje met hete inhoud of na het opwarmen in de magnetron.