

Sistema® KLIP IT PLUS™

KLIP IT PLUS™ modulair stapelen voor een overzichtelijke voorraadkast en koelkast. Sistema's kenmerkende, gemakkelijk te vergrendelen clips en flexibele afdichting zorgen ervoor dat voedsel langer vers blijft. Het Sistema® KLIP IT PLUS™-assortiment is veelzijdig, duurzaam en slijtvast en lost alle behoeften op het gebied van voedselopslag op. Het rechthoekige assortiment is ontworpen met hoekschouder op de basis voor perfect compact nesten wanneer niet in gebruik. Voedselveilig, vriezerbestendig, magnetronbestendig (zonder deksel) en vaatwasmachinebestendig (bovenste rek).

Zorghandleidingen:

- Verwijder alle etiketten/verpakkingen en was ze voor gebruik.
- Sistema® KLIP IT PLUS™ containers zijn veilig voor normale huishoudelijke vaatwassers (alleen bovenste rek). Zorg ervoor dat de containers stevig op het bovenste rek staan, dit voorkomt dat ze in contact komen met het verwarmingselement en vermijdt smelten.
- Warm zeepsop kan ook worden gebruikt om de containers te wassen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schrobmachines, aangezien deze de afwerking dof kunnen maken.
- Gebruik geen keukengerei met scherpe randen (bijv. messen) in de container. Ze kunnen krassen op het oppervlak van de container veroorzaken.

Magnetron:

- Sistema® KLIP IT PLUS™ bakjes kunnen worden gebruikt om voorgekookt voedsel (zonder deksel) op te warmen.
- Volg de aanbevolen bewaar-, gebruiks- of verwarmingsinstructies voor voedsel, gebaseerd op de kennis over het voedsel of de informatie op het voedsel etiket. Volg ook de aanbeveling van de fabrikant van de magnetron bij het ontdooien of opwarmen van voedsel.
- Verwijder tijdens het magnetronen het deksel zodat de stoom kan ontsnappen. Om spatten te voorkomen, afdekken met keukenpapier. Het afdichten van plastic deksels tijdens het verwarmen kan extra druk veroorzaken waardoor het deksel kromtrekt of gevaarlijke stoomophoping ontstaat.

Invriezen:

- Sistema® KLIP IT PLUS™ containers zijn veilig voor gebruik in de vriezer.
- Voedingsmiddelen die water bevatten zetten uit als ze worden ingevroren. Laat bij het invriezen voldoende ruimte in de container om uitzetting mogelijk te maken.
- Containers kunnen stijf worden na bevroering. Laat de container een paar minuten rusten bij kamertemperatuur of spoel hem onder warm water voordat u hem opent of in de magnetron plaatst.

Waarschuwingen:

- Deze containers kunnen vlekken veroorzaken bij het opwarmen van voedsel zoals sauzen op basis van tomaten, rode biet, curries, voedsel dat is gekruid met kurkuma of voedsel met een hoog vet- of suikergehalte.
- Het opnieuw opwarmen en/of smelten van boter of voedsel met een hoog zout-, olie-, vet- of suikergehalte (d.w.z. chocolade, snoep, siroop) kan leiden tot ernstige schade en mogelijk het smelten van de container.

- Vermijd het gebruik van plasticfolie op of in de container tijdens gebruik in de magnetron. De plastic folie kan opwarmen, smelten en aan de wanden van de container hechten.
- Deze containers zijn niet bedoeld om te koken. Een te lange opwarmtijd in de magnetron kan de container beschadigen.

LET OP: Verwijder het deksel in de magnetron om gevaarlijke stoomophoping te voorkomen. Niet gebruiken in een conventionele oven, op een hete plaat, onder de grill, op het fornuis of in een heteluchtoven met convectie-instellingen. Wees voorzichtig bij het hanteren van een bakje met hete inhoud of na het opwarmen in de magnetron.