

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Zamek uruchamiany jest przy pomocy sześciocyfrowego kodu lub wyrazu zawierającego 6 liter.

- istnieje możliwość wprowadzenia drugiego kodu dla drugiego użytkownika
- wciśnięcie klawisza jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym i świetlnym.
- po wprowadzenie prawidłowego kodu następuje podwójny sygnał dźwiękowy; wprowadzenie błędnego kodu skutkuje długim sygnałem.
- jeżeli przerwa we wprowadzeniu poszczególnych znaków kodu (naciskaniem klawiszy) jest większa niż 10 sekund, to znaki już wprowadzone są kasowane i należy operację powtórzyć od początku.

2. OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI

- otwieranie - wprowadź kod fabryczny 1-2-3-4-5-6 (pierwsze otwieranie – przed zmianą kodu) , odblokuj i otwórz drzwi.
- Jeżeli otwarcie nie nastąpi w ciągu 3 (trzech) sekund, zamek blokuje się automatycznie. jeżeli pierwsza próba wprowadzenia kodu nie powiodła się (została wprowadzona zła kombinacja) , odczekaj 20 sekund przed ponowną próbą
- trzy długie sygnały dźwiękowe "beep" świadczą o zacięciu się rygli.
- w takim wypadku należy zwolnić klamkę i ponownie wprowadzić kod. b) zamykanie drzwi – zamknij drzwi i obróć klamkę aż do wyczuwalnego oporu, do pozycji „zamknięte”. Zamek jest zablokowany. Sprawdź prawidłowość zamknięcia przez próbę przekręcenia klamki z powrotem, do pozycji : „otwarte”.

3. OCHRONA PRZED NIEPOWOŁANYM OTWARCIEM

- kolejne, czterokrotne wprowadzenie złego kodu powoduje zablokowanie klawiatury na okres 5 minut. W tym czasie lampka miga co 10 sekund, a naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza wzbudza długi, dźwiękowy sygnał.
- jeżeli po upływie tego czasu, dwie kolejne próby wprowadzenia kodu są nieudane, włącza się kolejna, pięciominutowa blokada klawiatury d) wskazówki bezpieczeństwa zapisane kody przechowuj w bezpiecznym miejscu
- przy konstrukcji kodu staraj się unikać danych osobistych jak np. data urodzenia, numer telefonu itp.
- przed rozpoczęciem użytkowania zamka, zmień kod fabryczny urządzenia (przyp. 1-2-3-4-5-6).

4. AKTYWACJA DRUGIEGO OTWIERAJĄCEGO KODU

- wciśnij i przytrzymaj aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego, klawisz z numerem [1].
- Lampka zaświeci się i powinna się świecić podczas wykonywania następnych czynności,
- b) wprowadź kod główny; jego prawidłowość potwierdzi dwukrotny sygnał dźwiękowy.
- c) wprowadź drugi kod; potwierdzeniem jest podwójny sygnał dźwiękowy d) potwierdź wprowadzony drugi kod ; prawidłowość wprowadzenia także potwierdzi podwójny sygnał "beep".
- drugi kod może być zmieniony w taki sam sposób jak kod główny przy pomocy kodu głównego możliwe jest usunięcie drugiego kodu. Odwrotna sytuacja jest niemożliwa; kod główny nie może być usunięty

5. ZMIANA KODU (ważne - przeprowadzać przy otwartych drzwiach)

- wciśnij i przytrzymaj klawisz [0] aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego. Zaświeci się lampka i pozostanie w tym stanie podczas wykonywania następnych czynności.
- b) wprowadź stary kod (główny lub dodatkowy, zależnie od tego, który chcesz zmienić); rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy
- c) wprowadź nowy kod; potwierdzenie – podwójny sygnał
- d) potwierdź wprowadzony nowy kod; potwierdzenie – podwójny sygnał dźwiękowy

Uwaga: w wypadku pomyłki, co jest sygnalizowane długim pojedynczym sygnałem dźwiękowym, stary kod pozostanie ważny.

6. USUWANIE DODATKOWEGO KODU

- wciśnij i przytrzymaj klawisz [3] aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego. Zaświeci się lampka i pozostanie w tym stanie podczas wykonywania następnych czynności.
- b) wprowadź kod główny; potwierdzenie – podwójny sygnał dźwiękowy. Kod dodatkowy został usunięty.

7. POTENCJALNE KŁOPOTY I ICH USUWANIE.

Stan niesprawności	Przyczyna i usuwanie
Po wprowadzeniu na klawiaturze ostatniej wartości, rozlega się długi sygnał dźwiękowy i zamek się nie otwiera	Został wprowadzony zły kod. Oczekaj 20 sekund i powtórz operację wprowadzania kodu.
Lampka kontrolna świeci się co 10 sekund. Wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza klawiatury generuje długi sygnał dźwiękowy	Czterokrotnie, kolejno został wprowadzony zły kod i zamek znajduje się w stanie tzw. karnej bezczynności. Oczekaj 5 minut i powtórz operację wprowadzania kodu. Pamiętaj, że kolejne dwie nieudane próby jego wprowadzenia będą skutkować następnymi pięcioma minutami „kary”.
Zamek otwiera się, lecz słychać długą sekwencję sygnałów dźwiękowych po wprowadzeniu ostatniej wartości na klawiaturze	Niezwłocznie wymień baterię. Używaj tylko baterii 9V Duracell Alkaline lub Energizer.
Po wciśnięciu klawisza klawiatury nie słychać żadnego sygnału dźwiękowego	Wymień baterię. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z serwisem dostawcy urządzenia.

8. ZASILANIE - WYMIANA BATERII

Seria sygnałów informuje o tym, że bateria jest słaba i musi zostać wymieniona. Używaj tylko alkalicznych baterii 9 V. Pojemnik na baterie znajduje się w dolnej części jednostki wprowadzania danych (klawiatury). Uwaga : Tylko w jednostkach ST40.xx oraz EC10.xx pojemnik na baterie znajduje się wewnątrz sejfu.