

Instellen plashorloge R16

OPLADEN BATTERIJ

Steek het witte koppelstukje in een usb poort van de computer en stop het binnenwerk van het horloge in het koppelstukje. Als deze goed is geplaatst, gaat het horloge direct oplichten.

Opmerking over het instellen: Let goed op wanneer de knop kort en wanneer deze lang moet worden ingedrukt terwijl de cijfers en/of letters in beeld zijn.

TIJD INSTELLEN

1. Druk kort op de knop en de ingestelde tijd verschijnt.
2. Druk nogmaals als de tijd in beeld is en houdt deze ingedrukt totdat het cijfer **12** of **24** begint te knipperen. U kunt nu kiezen tussen 12- of 24-uurs tijdsweergave. Bevestig de gewenste weergave door het knopje lang ingedrukt te houden totdat de uren gaan knipperen.
3. Druk kort op het knopje tot het juiste **uur** en bevestig door het knopje lang ingedrukt te houden totdat de minuten beginnen te knipperen.
4. Druk kort op het knopje tot de gewenste **minuten** er staan en bevestig door het knopje lang ingedrukt te houden totdat de juist ingestelde tijd verschijnt.

EERSTE ALARM INSTELLEN

1. Druk 3x kort op de knop zodat **AL** verschijnt. Druk dan het knopje lang in totdat **A1 - -** verschijnt (Alarm 1). Druk de knop weer lang in totdat de streepjes beginnen te knipperen. Druk kort op de knop en er staat **A1On** en houdt de knop lang ingedrukt totdat het uur begint te knipperen.
2. Druk kort op de knop tot het gewenste uur en druk lang op de knop om deze te bevestigen. Nu knipperen de minuten. Druk kort op de knop tot de gewenste minuten er staan en bevestig deze door de knop lang ingedrukt te houden. **A1On** verschijnt en het eerste alarm staat ingesteld.

TWEEDE ALARM INSTELLEN

1. Druk achtereenvolgens: kort-kort-kort-lang-kort-kort. U ziet dan **A2--**.
2. Druk lang op de knop totdat de streepjes gaan knipperen. Druk kort op de knop en er staat **A2On** en houdt de knop lang ingedrukt totdat het uur begint te knipperen.
3. Druk kort op de knop tot het gewenste uur en druk lang op de knop om deze te bevestigen. Nu knipperen de minuten. Druk kort op de knop tot de gewenste

minuten er staan en bevestig deze door de knop lang ingedrukt te houden. **A2On** verschijnt en het tweede alarm staat ingesteld.

DERDE ALARM INSTELLEN

1. Druk achtereenvolgens: kort-kort-kort-lang-kort-kort-kort-kort. U ziet dan **A3--**.
2. Druk lang op de knop totdat de streepjes gaan knipperen. Druk kort op de knop en er staat **A3On** en houdt de knop lang ingedrukt totdat het uur begint te knipperen.
3. Druk kort op de knop tot het gewenste uur en druk lang op de knop om deze te bevestigen. Nu knipperen de minuten. Druk kort op de knop tot de gewenste minuten er staan en bevestig deze door de knop lang ingedrukt te houden. **A3On** verschijnt en het derde alarm staat ingesteld.

INSTELLEN ALARM 4 TOT EN MET 16

Herhaal dit proces tot alle gewenste alarmen zijn ingesteld. Dit zijn er maximaal 16. Indien u het gewenste aantal alarmen heeft ingesteld laat u de overige alarmen op twee streepjes staan. Een alarm wordt alleen geactiveerd als deze op ON gezet is.

INSTELLEN TRIL OF GELUIDALARM

Druk 4x kort op de knop zodat **EF-1** verschijnt. Dit betekent dat het geluidalarm staat ingeschakeld. Wilt u liever trilalarm? Druk de knop lang in totdat -1 begint te knipperen. Druk kort op de knop en er staat EF-2. Het trilalarm is ingesteld.

COUNTDOWN FUNCTIE

Hou bij een zwart scherm de knop lang ingedrukt. U krijgt **CD30**, waarbij de 30 (van 30 minuten) knippert. Door kort op de knop te drukken krijgt u achtereenvolgens CD60, CD90, CD2h (2 uur), CD3h en CDof (count down uit). Bevestig de gewenste instelling door lang op de knop te drukken.

Het aftellen begint steeds automatisch opnieuw. Druk bij een zwart scherm kort op de knop en u ziet de status van het aftellen van de ingestelde tijd. Het tril of geluidsalarm bij 0 komt alleen indien het horloge wordt gedragen! Niet als het ergens los ligt.

Zet de instelling op CDof als u geen count down meer ingesteld wilt hebben.

HOE VOL IS DE BATTERIJ?

Druk 2x kort op de knop en u ziet hoeveel procent de batterij nog bevat. 100 is vol. 0 is

leeg. Laad de batterij op tijd op, zodat de instellingen in het geheugen bewaard blijven.

HORLOGEBANDJE GOED BEVESTIGEN

Op het uiteinde van het horlogebandje zit een verhoging en die past precies in het gaatje van het siliconen gespje. Hierdoor zit het bandje extra goed bevestigd.

WATERDICHT

Het horloge is spatwaterdicht en kan prima tegen regen, handen wassen en douchen. Met het horloge zwemmen of in bad gaan wordt afgeraden.

Urifoon BV

Mennonietenbuurt 29

1427 AX Amstelhoek

Telefoon: 0297 760 001

Mail: info@urifoon.nl

