



## INSTELLEN PLASHORLOGE R16

### Opladen batterij

Steek het witte koppelstukje in een usb poort van de computer en stop het binnenwerk van het horloge in het koppelstukje. Als deze goed is geplaatst, gaat het horloge direct oplichten. Het opladen is begonnen.

*Opmerking over het instellen in het vervolg van deze handleiding: Let goed op wanneer de knop kort en wanneer deze lang moet worden ingedrukt terwijl de cijfers en/of letters in beeld zijn.*

### Tijd instellen

1. Druk kort op de knop en de ingestelde tijd verschijnt. Druk nogmaals als de tijd in beeld is en houdt deze ingedrukt totdat het cijfer 12 of 24 begint te knippen. U kunt nu kiezen tussen 12- of 24-uurs tijdsweergave. Bevestig de gewenste weergave door het knopje lang ingedrukt te houden totdat de uren gaan knippen.
2. Druk kort op het knopje tot het juiste uur en bevestig door het knopje lang ingedrukt te houden totdat de minuten beginnen te knippen.
3. Druk kort op het knopje tot de gewenste minuten er staan en bevestig door het knopje lang ingedrukt te houden totdat de juist ingestelde tijd verschijnt.

## Eerste alarm instellen

1. Druk 3x kort op de knop zodat AL verschijnt. Druk dan het knopje lang in totdat A1 - - verschijnt (Alarm 1). Druk de knop weer lang in totdat de streepjes beginnen te knippen. Druk kort op de knop en er staat A1On en houdt de knop lang ingedrukt totdat het uur begint te knippen.
2. Druk kort op de knop tot het gewenste uur en druk lang op de knop om deze te bevestigen. Nu knippen de minuten. Druk kort op de knop tot de gewenste minuten er staan en bevestig deze door de knop lang ingedrukt te houden. A1On verschijnt en het eerste alarm staat ingesteld.

## Tweede alarm instellen

1. Druk achtereenvolgens: kort-kort-kort-lang-kort-kort. U ziet dan A2--.
2. Druk lang op de knop totdat de streepjes gaan knippen. Druk kort op de knop en er staat A2On en houdt de knop lang ingedrukt totdat het uur begint te knippen.
3. Druk kort op de knop tot het gewenste uur en druk lang op de knop om deze te bevestigen. Nu knippen de minuten. Druk kort op de knop tot de gewenste minuten er staan en bevestig deze door de knop lang ingedrukt te houden. A2On verschijnt en het tweede alarm staat ingesteld.

## Derde alarm instellen

1. Druk achtereenvolgens: kort-kort-kort-lang-kort-kort-kort-kort. U ziet dan A3--.
2. Druk lang op de knop totdat de streepjes gaan knippen. Druk kort op de knop en er staat A3On en houdt de knop lang ingedrukt totdat het uur begint te knippen.
3. Druk kort op de knop tot het gewenste uur en druk lang op de knop om deze te bevestigen. Nu knippen de minuten. Druk kort op de knop tot de gewenste minuten er staan en bevestig deze door de knop lang ingedrukt te houden. A3On verschijnt en het derde alarm staat ingesteld.

## Instellen alarm 4 tot en met 16

Herhaal dit proces tot alle gewenste alarmen zijn ingesteld. Dit zijn er maximaal 16. Indien u het gewenste aantal alarmen heeft ingesteld laat u de overige alarmen op twee streepjes staan. Een alarm wordt alleen geactiveerd als deze op ON gezet is.

## Instellen tril of geluidalarm

Druk 4x kort op de knop zodat EF-1 verschijnt. Dit betekent dat het geluidalarm staat ingeschakeld. Wilt u liever trilalarm? Druk de knop lang in totdat -1 begint te knipperen. Druk kort op de knop en er staat EF-2. Het trilalarm is ingesteld.

## Countdown functie

Hou bij een zwart scherm de knop lang ingedrukt. U krijgt CD30, waarbij de 30 (van 30 minuten) knippert. Door kort op de knop te drukken krijgt u achtereenvolgens CD60, CD90, CD2h (2 uur), CD3h en CDof (count down uit). Bevestig de gewenste instelling door lang op de knop te drukken.

Het aftellen begint steeds automatisch opnieuw. Druk bij een zwart scherm kort op de knop en u ziet de status van het aftellen van de ingestelde tijd. Het tril of geluidsalarm bij 0 komt alleen indien het horloge wordt gedragen! Niet als het ergens los ligt.

Zet de instelling op CDof als u geen count down meer ingesteld wilt hebben.

## Hoe vol is de batterij?

Druk 2x kort op de knop en u ziet hoeveel procent de batterij nog bevat. 100 is vol. 0 is leeg. Laad de batterij op tijd op, zodat de instellingen in het geheugen bewaard blijven.

## Horlogebandje goed bevestigen

Op het uiteinde van het horlogebandje zit een verhoging en die past precies in het gaatje van het siliconen gespje. Hierdoor zit het bandje extra goed bevestigd.

## Waterdicht

Het horloge is spatwaterdicht en kan prima tegen regen en handen wassen. Met het horloge zwemmen of in bad gaan wordt afgeraden.



*Sinds 1954*

## **Urifoon BV**

**Mennonietenbuurt 29**

**1427 AX Amstelhoek**

**Telefoon: 0297 760 001**

**Mail: [info@urifoon.nl](mailto:info@urifoon.nl)**

### **DISCLAIMER**

In geen geval zal Urifoon aansprakelijk worden gesteld voor enige bijzondere, incidentele of indirecte gevolgschade, met inbegrip van het bezit, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van eigendom, persoonlijk letsel, verlies van privacy, nalatigheid en enige andere schade, hoe dan ook veroorzaakt, zelfs als Urifoon op de hoogte is gesteld van de kans op mogelijke schade. Deze disclaimer van aansprakelijkheid geldt voor eventuele schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die wordt veroorzaakt door een falen van de prestaties van het product. De verantwoordelijkheid voor de selectie, de veiligheid en geschiktheid van een product ligt bij de consument. Omstandigheden van de gevolgen die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van onze producten is de verantwoordelijkheid van de consument. Urifoon kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.