

HANDLEIDING VH CONTROL

PLUG-IN THERMOSTAAT – NIET PROGRAMMEERBAAR

ALGEMEEN

KENMERKEN

Input	230 VAC/50Hz
Schakelbaar vermogen	16A / 3600 Watt
Omgevingstemperatuur	-10 °C – 70 °C (weergave 0 – 60 °C)
Accuraatheid	± 0.5 °C
Meet interval	10 Sec
Schakeltijd	1 Min

FABRIEKSINSTELLINGEN

De thermostaat staat vanuit de fabriek ingesteld op de volgende waarden:

Instelling	Mogelijkheden	Fabrieksinstelling
Temperatuurweergave	°C of °F	°C (Celcius)
Ingestelde temperatuur	5 °C (40 °F) – 30 °C (85 °F)	20 °C
Schakelinterval	1 – 5 °C	1 °C
Modus	Koelen of verwarmen	Verwarmen
Temperatuurkalibratie	± 5 °C	0 °C
Power geheugen functie	Aan / Uit	Aan

GARANTIE

De garantie termijn bedraagt 2 jaar.

DISPLAY EN KNOPPEN

DISPLAY



Koelmodus geactiveerd



Verwarmingsmodus geactiveerd

28.5 Temperatuur (ingestelde temperatuur of huidige temperatuur afhankelijk van modus)



Modus: Temperatuur wordt ingesteld



Temperatuureenheid: Celsius



Power status (wordt weergegeven in het scherm wanneer de thermostaat is uitgeschakeld)



BEDIENINGSKNOPPEN



Geavanceerde instellingen



Omhoog



Omlaag



Power aan/uit

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

MODUS AANPASSEN (KOELEN OF VERWARMEN)

- Schakel de thermostaat uit.
- Houd de ▼ toets ingedrukt gedurende ca. 3 sec om te wisselen tussen verwarmen en koelen.
- Schakel de thermostaat in om de modus te controleren.

TEMPERATUURWEERGAVE WIJZIGEN (°C OF °F)

Om de temperatuurweergave te wijzigen doorloop de volgende stappen:

- Schakel de thermostaat in
- Houd de “M” toets ingedrukt gedurende ca. 3 sec. De thermostaat wisselt nu tussen °C en °F.
- Controleer de weergegeven temperatuur en symbool

OVERIGE GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Om het instellingen menu te openen:

- Schakel de thermostaat uit
- Houd de “M” toets lang ingedrukt (ca. 5 sec)

- Het geavanceerde instellingen menu wordt nu geopend.
- Doorloop de menu items met de “M” toets
- Gebruik ▲ en ▼ om de waarden aan te passen

1. TEMPERATUUR KALIBRATIE

Wanneer de weergegeven temperatuur afwijkt van de daadwerkelijke temperatuur in de ruimte (of de weergegeven temperatuur op uw oude thermostaat). Dan kunt u handmatig de weergegeven temperatuur aanpassen met 5 ° C. Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om de temperatuur aan te passen. Druk op “M” om de wijzigingen op te slaan.

2. SCHAKEL TEMPERATUUR VERSCHIL

De thermostaat schakelt wanneer de ingestelde temperatuur 1 ° C afwijkt van de ingestelde temperatuur. In dit menu item kunt u het schakelmoment aanpassen tussen 1-5 ° C.

3. POWER GEHEUGEN FUNCTIE

De thermostaat is uitgevoerd met een power geheugen functie. Dit houdt in dat de thermostaat, wanneer de stroom wordt onderbroken, onthoudt of de thermostaat aan of uit stond.

“ON” : de thermostaat onthoudt de status en zal in dezelfde modus verder gaan wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld: de thermostaat was ingeschakeld toen de stroom werd verbroken. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld zal de thermostaat ook worden ingeschakeld. Ook: wanneer de thermostaat was uitgeschakeld op het moment dat de stroom wordt onderbroken zal de thermostaat ook uitgeschakeld blijven op het moment dat de stroom weer wordt ingeschakeld.

Gebruik deze setting wanneer u de thermostaat combineert met een externe tijdschakelaar.

“OFF”: onafhankelijk van de modus van de thermostaat op het moment van het verbreken van de stroom, zal de thermostaat bij het inschakelen van de stroom uitgeschakeld zijn.

4. FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

In het beeld ziet u L8, gebruik de ▼ om de weergave te wijzigen tot u L0 in het scherm ziet staan. Druk opnieuw op M om de instellingen op te slaan. Alle gewijzigde instellingen op de thermostaat worden nu verwijderd en de fabrieksinstellingen worden hersteld.

DE THERMOSTAAT GEBRUIKEN

- Schakel de thermostaat in;
- Stel met de ▲ en ▼ toetsen de gewenste temperatuur in;
- Om het verwarmingselement in te schakelen dient de gewenste temperatuur minimaal 1 °C hoger te worden ingesteld dan de huidige ruimte temperatuur.
- Na ca. 1 minuut wordt het verwarmingselement ingeschakeld.
- In het scherm zal nu het ☀ worden weergegeven.
- Het verwarmingselement wordt uitgeschakeld zodra de temperatuur in de ruimte hoger is dan de ingestelde temperatuur.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Gebruik de thermostaat niet in combinatie met een verlengsnoer
- Gebruik de thermostaat niet in combinatie met mechanische apparatuur of apparatuur met bewegende delen
- Geen scherpe voorwerpen gebruiken in de thermostaat
- Vermijd vochtige ruimtes, extreme temperatuur, schokken en vibraties
- Alleen voor gebruik binnenshuis (IP21)
- Niet in direct zonlicht plaatsen
- Aangeraden omgevingstemperatuur: 10 – 40 ° C
- Open de thermostaat niet
- De behuizing en het scherm kunnen worden gereinigd met een zachte doek. Voor het reinigen de thermostaat uit het stopcontact verwijderen. De thermostaat niet onderdompelen.
- Buiten bereik van kinderen houden.

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of voor Nederland/België:

Verwarminghandel.nl

info@verwarminghandel.nl

+31 (0) 36-5223087

www.verwarminghandel.nl

Infraroodhandel.nl

info@infraroodhandel.nl

+31 (0) 33-3034332

www.infraroodhandel.nl