



MANUEL

MAX PRO × MOHI

PARAMETRES DE CHALEUR: JL-1002
220-240V~ 50/60Hz 1200W
Mode d'emploi

Cher client,

Merci d'avoir acheté ce sèche-cheveux multifonction.

Vous avez probablement l'habitude d'utiliser des sèche-cheveux, mais s'il vous plaît prenez le temps de lire ces instructions. Elles sont faites pour vous familiariser avec l'utilisation des paramètres propres à cet appareil et vous assurez la satisfaction de votre achat.

La sécurité est importante!

Votre sécurité ainsi que la sécurité de votre entourage est importante.

Assurez-vous de bien lire toutes les instructions avant de commencer l'utilisation.

Cordialement,

L' équipe Max Pro

Lisez ces instructions avant la toute première utilisation.

ATTENTION : CE SECHE-CHEVEUX RESTE CHAUD JUSQU'A CE QU'IL SOIT CORRECTEMENT ETEINT ET DEBRANCHE. POUR LIMITER LES RISQUES DE CHOX ELECTRIQUE : 220-240V~5



Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, douche ou point d'eau

1] ATTENTION : Ne pas utiliser près d'une baignoire, d'une douche ou tout autre endroit contenant de l'eau.

2] ATTENTION : Ne pas utiliser près de l'eau

3] Intensité du son produit par l'appareil ≤ 90 dB(A)

4] Quand le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain bien le renager dans un endroit sec débranché et éteint car l'eau présente toujours un risque

5] Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un disjoncteur différentiel est conseillée, il faut que celui-ci ai un débit inférieur ou égal à 30mA pour le circuit électrique de la salle de bain. Demander à un intervenant pour des aides/conseils

6] L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) ayant des troubles ou retard physiques et mentaux, ou ayant un manque de connaissance, d'autonomie et de savoir-faire sans qu'ils soient accompagné et surveillé.

7] Les enfants ne doivent surtout pas jouer avec cet appareil.

8] Sile cordon d'alimentation est abîmé il doit être remplacé par le fabricant ou toute autre personne qualifiée pour cette tâche.

9] Toujours débrancher l'appareil après utilisation.

10] Ne pas brancher ou utiliser l'appareil s'il a pu rentrer en contact avec l'eau auparavant.

11] Si l'appareil tombe dans l'eau pendant l'utilisation, **DEBRANCHER LE IMMEDIATEMENT**. N'allez pas dans l'eau tant que le contact n'est pas totalement coupé.

12] Ce sèche-cheveux ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.

13] Ne pas mettre ou enrouler le cordon d'alimentation autour du sèche-cheveux.

14] Une forte surveillance est exigée lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près de celui-ci.

15] Ne pas utiliser d'accessoire incompatible avec l'appareil.

16] Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, ou s'il a été dans l'eau, renvoyez-le au centre de service pour une examination et réparation.

17] Ne jamais mettre le cordon d'alimentation sur une surface chauffée ou chaude.

18] Ne jamais bloquer le flux d'air de l'arrière de l'appareil, ou le laisser pleins de cheveux et/ou poussière. Ne rien insérer dans les sorties d'air.

19] Ne pas utiliser à l'extérieur, ou à tout autre endroit proche de l'utilisation d'aérosols.

20] Ne pas diriger la sortie d'air dans les yeux.

21] Les accessoires peuvent être chaud pendant l'utilisation, faites attention.

22] Ne pas mettre l'appareil par terre lorsqu'il est en fonctionnement.

23] Vérifiez que le voltage de l'appareil correspond à celle de votre alimentation (prise).

IMPORTANT

Le cordon d'alimentation de cet appareil n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Si le cordon est endommagé il se doit d'être remplacé par le fabricant, le service de réparation ou toute autre personne qualifiée pour cette tâche pour éviter tout risque.

Règles de sécurité : Positionnez le cordon d'alimentation de sorte à ce que personne ne marche dessus, ou qu'il ne soit pas pincé par un quelconque objet posé dessus ou à côté. N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides. Ne laissez pas votre appareil devenir humide ou mouillé, cela pourrait être dangereux.

Ventilation : Les fentes et ouvertures de l'appareil sont pour la ventilation. Ne pas les recouvrir ou les bloquer car l'appareil pourrait surchauffer. Ne jamais laisser un enfant mettre quoi que ce soit dans les ouvertures de cet appareil.



- 1] 0-I-II allumer
- 2] I-II-III allumer
- 3] Manipuler
- 4] Cordon d'alimentation
- 5] Bouton pour detacher l'accessoire
- 6] Brosse ronde
- 7] Brosse plate
- 8] Concentrateur d'air
- 9] Grande brosse ronde

ASSEMBLAGE | Clipser le concentrateur d'air sur le devant de l'appareil (si c'est ce que vous désirez).

ALLUMER | Le cordon d'alimentation : le détendre et le brancher dans la prise de courant puis allumer l'appareil. Set on/off le paramètre souhaité (1 ou 2) La position 2 est plus chaude que la 1.

ETEINDRE | Quand vous avez fini, set on/off à la position 0.

GUIDE D'OPERATION |

1] Lavez vous les cheveux avec un shampoing ainsi qu'un après-shampoing. Bien rincer les cheveux et les essuyer rapidement à l'aide d'une serviette. Divisez vos cheveux en plusieurs sections. Utiliser le sèche-cheveux avec la brosse de votre choix, séchez vos cheveux section par section. Dirigez le flux d'air sur les cheveux et non le cuir chevelu.

2] Veillez à ce que les sorties d'air ne soient pas obstruées par les cheveux durant le séchage.

3] Pour éviter le sur-séchage des cheveux, ne concentrez pas la chaleur sur une section de cheveux trop longtemps. Faites bouger l'appareil en même temps que vous coiffez.

4] Pour créer un style rapidement, humidifiez vos cheveux avec un peu d'eau avant d'utiliser le sèche-cheveux.

5] Lorsque que vous utilisez l'appareil pour faire des boucles ou les ondulés, séchez complètement vos cheveux sur le paramètre le plus chaud et coiffez-les ensuite sur le paramètre le plus bas en chaleur.

6] Le concentrateur d'air inclus dans les accessoires set lorsque que vous souhaitez diriger l'air sur une petite partie seulement (comme une boucle par exemple ou une mèche) ou quand vous voulez détendre des boucles existantes.

IMPORTANT | Avant de faire ce qui suit, assurez vous que le sèche-cheveux est débranché de la prise de courant et éteint correctement.

NETTOYAGE | Ne pas utiliser de liquide ou de nettoyant aérosols. Nettoyez votre appareil avec un tissu, torchons ou serviette (non humide ou mouillé).

Le sèche-cheveux multifonctions ne fonctionne pas ?

1] Assurez-vous qu'il est bien branché et allumé.

2] Assurez-vous que la position du bouton on/off est sur on

3] vérifiez le fusible de la prise (consultez les informations électriques)

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez envoyer un email à info@maxprohair.com

DISPOSITION

Ce symbole indique que l'appareil ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour éviter de nuire à l'environnement ou à la santé humaine, recycler est une responsabilité qui permet l'utilisation durable de matériels et de ressources. Pour retourner votre appareil utilisez le système de collection ou contacter le vendeur qui peut récupérer ce produit afin de le recycler.



www.maxprohair.com

info@maxprohair.com

+31 (0)20 261 0907