

Gebruiksaanwijzing  
Gebrauchsanleitung  
Operating instructions  
Instructions d'opération

# Waarschuwing-disk<sup>(NL)</sup> Warnblinkleuchte<sup>(D)</sup> Warning-disk<sup>(GB)</sup> Disque d'avertissement<sup>(F)</sup>

Art.nr. 540324



**ProPlus**



Nederlands	2
Deutsch	3
English	4
Français	5



# INHOUD

INLEIDING	2
WAARSCHUWINGSVOORSCHRIFTEN	2
GEBRUIK	2
BATTERIJ VERVANGEN	2

**LET OP:** Dit product is geen vervanging voor de (wettelijk verplichte) gevarendriehoek!



## INLEIDING

De ProPlus waarschuwingss-disk is het ideale hulpmiddel voor een snelle en adequate waarschuwingssignalering. De 16+8 extra heldere LED's met een zichtbereik van 360°, is onder normale (weer) omstandigheden tot op ruime afstand zichtbaar.

De waarschuwingss-disk is eenvoudig en snel te plaatsen op straat, of d.m.v. het magneet te bevestigen op een metalen ondergrond.



## WAARSCHUWINGSVOORSCHRIFTEN

- PAS OP!**
- Handel voorzichtig en voorkom beschadigingen!
  - Werk op een vlakke en schone ondergrond!
  - Voorkom lekkage van het apparaat!
  - Wij wijzen u erop, dat gebruik tijdens het rijden verboden is!



## BATTERIJ VERVANGEN



### Attentie!

*De waarschuwingss-disk functioneert met een 3V Lithium batterij van het type CR123A. Om verzekerd te zijn van de juiste werking van de SOS Home light, is het noodzakelijk deze jaarlijks te controleren.*

*Indien na verloop van tijd de ledlampjes minder helder branden, is het raadzaam de batterij te vervangen!*

*Gooi de batterij niet weg bij het huisafval, maar lever deze in bij een batterij-/ KCA-verzamelpunt!*



# INHALT

EINLEITUNG	3
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	3
VERWENDUNG	3
BATTERIEWECHSEL	3

**ACHTUNG:** Dieses Produkt ist kein Ersatz für das (gesetzlich vorgeschriebene / im Bereich der StVZO) Warndreieck!



## EINLEITUNG

Die ProPlus Warnblinkleuchte ist die ideale Hilfe für eine einfache und schnelle Absicherung von Unfallstellen oder Gefahrenquellen. Die 16+8 ultrahellen LED's sind in einem Radius von 360° bei klarer Sicht sichtbar in einem erheblichen Abstand.  
Die Warnblinkleuchte ist einfach und schnell auf der Strasse und Wegen zu platzieren oder durch die Benutzung des Magneten auf metallenen Untergründen zu befestigen.



## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- ACHTUNG!**
- Arbeiten Sie mit Vorsicht um Schäden zu vermeiden!
  - Arbeiten Sie auf einem flachen und sauberen Untergrund!
  - Vermeiden Sie Undichtigkeiten des Gerätes!
  - Wir weisen drauf hin, dass die Benutzung während der Fahrt verboten ist!

## VERWENDUNG

Drücken Sie auf die grüne Taste, um ihre Warnblinkleuchte einzuschalten:

- 1x drücken: Die LEDs blinken schnell. (Sehr dringender Notruf).
- 2x drücken: Die LEDs blinken langsam.
- 3x drücken: Alle LEDs leuchten kontinuierlich. (Nicht sehr dringender oder nicht dringender Notruf)
- 4x drücken: Die Lampe ist ausgeschaltet.



## BATTERIEWECHSEL



*Achtung!*

*Das Warnblinkleuchte wird mit einer 3V Lithium-Batterie vom Typ CR123A betrieben.  
Das Warnblinkleuchte muss einmal im Jahr einem Funktionstest unterzogen werden.  
Wenn die LEDs in ihrer Leistung nachlassen, muss die Batterie gewechselt werden!  
Werfen Sie Elektrogeräte und Batterien nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese getrennt.*



# INDEX

<b>INTRODUCTION</b>	4
<b>SAFETY INSTRUCTIONS</b>	4
<b>USAGE</b>	4
<b>BATTERIJ VERVANGEN</b>	4

**CAUTION: This product does not replace the (statutory / required by law) warning triangle**



## INTRODUCTION

The ProPlus warning disc is an ideal device for quick and adequate warning. The 16+8 extra bright LEDs with coverage of 360° ensure it is visible to a wide range in normal (weather) conditions. The warning disc can be easily and quickly placed on the street or it can be attached to a metal surface with the aid of the magnet.



## SAFETY INSTRUCTIONS

- CAUTION!**
- Handle with care to avoid damage!
  - Always work on a flat and clean surface!
  - Make sure the device does not leak!
  - Please note that you are not allowed to use it when you are driving!

## USAGE

Push on the green button to activate the warning disc. You can chose one of the three signals:

- 1x push: the leds flash quickly.
- 2x pushes: the leds flash slowly.
- 3x pushes: all leds are on without flashing (less urgent or non urgent call).
- 4x pushes: the lamp is off.



## REPLACE BATTERY



**Caution!**

The warning disc works with a 3V lithium battery, type CR123A. To guarantee the correct functioning of SOS Home light, it has to be checked once a year. If the leds become less powerful, the battery has to be changed! Attention: do not dispose of the battery in domestic waste but hand it in at a collection point for used batteries or household chemical waste!



# CONTENU

INTRODUCTION	2
EXIGENCES D'AVERTISSEMENT	2
UTILISATION	2
CHANGER LA PILE	2

**ATTENTION: Ce produit ne remplace pas le triangle de présignalisation (statutaires / requis par la loi)!**



## INTRODUCTION

Le disc d'avertissement ProPlus est l'outil idéal pour diffuser un signal lumineux d'avertissement rapide et adéquat. Dans des conditions (météorologiques) normales, les 16+8 LED ultra-luminescentes, d'une portée visuelle de 360°, sont visibles sur une grande distance.  
Le disc d'avertissement est simple et rapide à installer sur la chaussée, ou à fixer sur un support métallique à l'aide de l'aimant.



## EXIGENCES D'AVERTISSEMENT

### ATTENTION!

- Manipulez avec précaution et évitez d'endommager l'appareil!
- Travaillez sur une surface plane et propre!
- Évitez toute fuite de l'appareil!
- Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation pendant la conduite est interdite!

## UTILISATION

Appuyez sur le bouton vert pour allumer le disc d'avertissement, vous pouvez choisir entre trois signaux:

Appuyer 1x: les led clignotent rapidement (très urgent).

Appuyer 2x: les led clignotent lentement.

Appuyer 3x: tous les led s'allument de façon fixe. (moins urgent ou pas d'urgence).

Appuyer 4x: la lampe s'éteint.



## CHANGER LA PILE



### Attention!

*Le disc d'avertissement fonctionne avec une batterie au lithium de 3V du type CR123A. Afin de s'assurer du bon fonctionnement le disc d'avertissement, il faut le contrôler une fois par an. Si après un certain temps les led deviennent moins puissants, il faudra changer la batterie! Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères mais déposez-la auprès d'un point de collecte de piles et petits déchets chimiques!*