

# Beknopte Handleiding: Cilinderkop-Lekkage Tester

## Benodigdheden

- Cilinderkop-lekkage tester met vloeistof
- Koelvloeistofreservoir met verwijderbare dop
- Werkhandschoenen en veiligheidsbril
- Eventueel: trechter

## Stap-voor-stap handleiding

### 1. Voorbereiding

- Zorg dat de motor koud of lauw is (niet heet).
- Verwijder de dop van het koelvloeistofreservoir.
- Vul de tester met de blauwe vloeistof tot halverwege het onderste bolletje.

### 2. Plaatsen van de tester

- Druk de rubberen conus stevig in de opening.
- Zorg voor een luchtdichte aansluiting.

### 3. Motor starten

- Start de motor en laat deze stationair draaien (1-2 minuten).
- Let op luchtbellen in de testvloeistof.

### 4. Observatie van de vloeistof

- Blauw blijft blauw -> Geen CO<sub>2</sub> -> Geen lek.
- Blauw wordt geel/groen -> CO<sub>2</sub> gedetecteerd -> Vermoedelijk koppakking lek.

### 5. Afronding

- Zet de motor uit en verwijder de tester.
- Gooi gebruikte vloeistof veilig weg.
- Plaats dop terug op het koelvloeistofreservoir.

## Veiligheidstips

## **Beknopte Handleiding: Cilinderkop-Lekkage Tester**

- Werk in een goed geventileerde ruimte.
- Vermijd morsen van de testvloeistof.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.