

Alleen een standaard simkaart kan worden geplaatst in de GPS tracker. Als u een micro of Nano formaat heeft, raden we aan deze om te ruilen bij de provider of een SIM kaart adapter aan te schaffen. Bijna alle sim kaarten hebben een standaard pincode die meestal '0000' is.

Deze pincode, maar ook de voicemail en nummer doorschakeling moeten uit staan, anders werkt het

volgsysteem niet! U kunt de pincode uitzetten door de SIM kaart in een standaard mobiele telefoon of smart Phone te plaatsen en naar menu>instellingen>beveiliging instellingen te gaan.

Bij sommige mobieltjes werkt dit op een andere manier, raadpleeg de handleiding van de betreffende telefoon of Google op 'uitzetten pincode (naam telefoon)', waarna u meestal de gewenste informatie vindt. Via uw provider kunt u de voicemail en nummer doorschakeling uitzetten als deze aan staan.

Hierna kunt u het klepje van de GPS tracker openen en de simkaart plaatsen door deze in de SIM kaart houder te schuiven. Voorzie de sim kaart van voldoende beltegoed of een sms/internet bundel. Bij actief gebruik is een sms/internet bundel voordeliger.



1. GPS opladen.

2. Doe de simkaart in de GPS simkaarthouder. Dan knippert en rood lichtje. Daarna gaat het lichtje uit.

3. SMS daarna 000 naar de GPS nummer (simkaart nummer). Je krijgt daarna een SMS terug (Set binding)

4. SMS daarna 777 om de locatie te krijgen van de GPS. Klik daarna op de link die terug gestuurd is. (link van locatie GPS)

Niet mee geleverd: SIM kaart / Adapter

