



## GEBRUIKSAANWIJZING JAGUAR J657 EN J659

De kroon C dient steeds ingedrukt te worden als u het horloge van de tijdsaanduiding naar de chronostand wenst te wijzigen.

Hoe stelt u het horloge juist af? (= Reset. Dit dient te gebeuren alvorens het horloge op tijd kan worden gezet!)

Vanuit de tijdsaanduiding (de secondewijzer op 6u werkt), houdt u drukknop A en B samen ingedrukt tot de minuten-en uurwijzer zich op "00" en "0" richten. (dit duurt +/- 3 seconden).

Wanneer de wijzers niet onmiddellijk op de "0" positie komen, dient u onderstaande procedure te volgen:

U drukt drukknop A in om de minutenwijzer op "00" te zetten en vervolgens 1x op drukknop B.

U drukt drukknop A in om de uurwijzer op "0" te zetten en vervolgens 1x op drukknop B. U drukt drukknop A in om de 24u wijzer op "0" te zetten (herhaaldelijk drukken om deze vooruit te zetten, ingedrukt houden om achteruit te laten lopen) en vervolgens 1x op drukknop B.

U drukt drukknop A in om de secondewijzer op "00" te zetten (herhaaldelijk drukken om deze vooruit te zetten, ingedrukt houden om achteruit te laten lopen).

Om de procedure af te sluiten, drukt u 1x op de kroon C.

Tijd aanpassen:

Kroon C uittrekken,

U drukt drukknop A in om de minuten aan te passen,

U drukt drukknop B in om het uur aan te passen,

!!!Opgelet: 's Nachts wijzigt de uurwijzer van "11" naar "0"; 's middags wijzigt de uurwijzer van "12" naar "1".

Werking chrono:

Kroon C indrukkken om van tijd naar chrono te gaan.

Drukknop A = "START" en "STOP"

Drukknop B = "RESET" (terug op "0")

De minutenwijzer geeft het aantal seconden op de chrono aan.

