

### **Besturingssysteem compatibiliteit**

De Android en iOS Seek Thermal apps vereisen een minimum van Android 4.3 en iOS 7.0, respectievelijk. De apps zullen niet downloaden als uw smartphone niet voldoet aan de minimale eis.

### **APPLE™ COMPATIBILITEIT**

Werkt met en volledig getoetst:

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7+
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6+
- iPhone 6s
- iPhone 6s+
- iPhone SE
- iPod Touch 5th Generation

Werkt met, maar niet geoptimaliseerd voor:

- iPad Mini (alle versies)
- iPad Air
- iPad 4e generatie

Niet compatibel met:

- iPhone 4s of lager
- iPad 3 of lager
- iPod Touch 4 of lager
- iPad Pro

### **Android™ COMPATIBILITEIT**

Werkt met en volledig getoetst:

- Motorola Moto X
- Motorola Moto G
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S4 (except some running 5.1.1\*)
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 Edge
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S7 Edge

- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Note 3
- Samsung Galaxy Note 4
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy Note Edge
- HTC One Mini 2 (adapter vereist)
- HTC One A9 (adapter vereist)
- HTC One M8 (adapter vereist)
- HTC One M9 (adapter vereist)
- HTC Desire EYE (adapter vereist)
- HTC Desire 820 (adapter vereist)
- Google Nexus 5 (adapter vereist)
- Google Nexus 6(adapter vereist)
- Google Pixel (adapter vereist)
- Google Pixel 2 (adapter vereist)
- Google Pixel 3 (adapter vereist)

Niet getoetst, maar kan werken met adapter en of aan de vereisten apparaat is voldaan:

- Veel LG apparaten
- Veel Sony Xperia modellen
- Sommige Samsung Galaxy Tab modellen

Niet compatibel met:

- Amazon Fire Phone & Tablet
- Google Nexus 4
- Google Nexus 7 (2012)
- Samsung Galaxy 2 (old)
- HTC Desire 620
- HTC Desire 626
- HTC Nexus 9
- Samsung Galaxy Mega
- Samsung Galaxy Note (original)
- Samsung Nexus S
- Samsung S4 mini
- Samsung S5 mini
- Nexus 9

LET OP: Android-apparaten soms oriënteren de microUSB connector in verschillende richtingen of locaties. Voor correct gebruik van de USB-poort moet worden gevestigd op de bodem, met het breedste gedeelte van de haven in lijn met de achterkant van uw smartphone. Veel LG en HTC toestellen oriënteren de connector in de tegenovergestelde richting, en vele apparaten van Sony en Motorola positioneren vaak de poort aan de zijkant. In deze gevallen is het aanbevolen om een microUSB kabel extender of adapter gebruiken om de juiste doel en positionering van de camera. Testen heeft compatibiliteit voor veel apparaten met deze microUSB kabel bevestigd.