



# DTRONIC – DT34 Cardreader

Versie 11-2018

**Stappenplan**

1. Haal de cardreader uit het plastic.
2. Stop de micro-SD kaart achter in de cardreader
3. Let goed op dat deze niet op de kop zit.
4. De gladde kant van de Micro-SD moet aan de linkerkant zitten.
5. Stop de cardreader in computer of laptop.
6. Ga naar "Verkennen" en bekijk of de bestanden zichtbaar zijn op de computer of laptop.

**Afsluiting**

DTRONIC is niet aansprakelijk voor de geleden schade en defecten wanneer de barcode scanner niet werkt, niet naar behoren werkt of verkeerd gebruikt wordt. Bovenstaande informatie een samenvatting van diverse bronnen op internet en kan wellicht de gebruiker ondersteunen. Zie laatste blad voor een verkort stappenplan welke ook in de online advertenties is getoond.

**DTRONIC**[WWW.DTRONIC.NL](http://WWW.DTRONIC.NL)**DTRONIC**<sup>®</sup>

DTRONIC is een eigen (BOIP-geregistreerd) merk en onderdeel van de overkoepelende organisatie Diwolar. Voor meer informatie neem contact op met [info@diwolar.nl](mailto:info@diwolar.nl)  
K.V.K 67621341

