



FEHLERBEHEBUNG BEI IHRER ELEKTRISCHEN SKYLARK BODENTREPPE

- **IHRE SKYLARK REAGIERT NICHT, WENN SIE IHRE HANDFERNBEDIENUNG BENUTZEN, REAGIERT JEDOCH AUF DEN NOTSCHALTER AUF DER WEISSEN KLAPPE IHRER ELEKTRISCHEN SKYLARK BODENTREPPE.**

Die Handfernbedienung muss neu programmiert werden. Öffnen Sie dazu Ihre elektrische Skylark Bodentreppe mit dem Notschalter auf der Abdeckung. (Weißer Schalter auf der Klappe).

Gehen Sie auf Ihren Dachboden und schalten Sie die Stromversorgung Ihrer elektrischen Skylark Bodentreppe (d. h. die Netzstromversorgung und die Notstromversorgung) komplett ab. Ziehen Sie das Kabel aus der Seite des Akkus heraus, um den Akku auszuschalten. Die Stromversorgung der elektrischen Skylark Bodentreppe muss mindestens 30 Minuten unterbrochen sein. Schalten Sie nach Ablauf der 30 Minuten die Stromversorgung wieder ein und stecken Sie das Kabel wieder in den Akku. Ihre elektrische Skylark Bodentreppe sollte jetzt wieder mit Ihrer Handfernbedienung synchronisiert werden. Ihre Handfernbedienung sollte jetzt wieder funktionieren.

HINWEIS: Ihre Handfernbedienung kann kurz nach der Installation die Synchronisation mit Ihrer Skylark verlieren. Sobald Sie diese Neuprogrammierung durchgeführt haben, ist es unwahrscheinlich, dass dies erneut passiert. Falls es doch erneut vorkommt, wiederholen Sie die obigen Schritte. Die Batterien in der Fernbedienung haben eine Laufzeit von 10 Jahren. Sollte es also ein Problem mit der Fernbedienung geben, ist es unwahrscheinlich, dass dies an den Batterien liegt. Versuchen Sie also nicht, die Fernbedienung mit Gewalt zu öffnen.

- **IHRE ELEKTRISCHE SKYLARK BODENTREPPE STOPPT BEIM SCHLIESSEN, D. H. DIE LEITER KLAPPT EIN ODER DIE KLAPPE HEBT SICH AN UND DIE DACHBODENTREPPE HÖRT AUF, SICH ZU BEWEGEN.**

Dies kann bedeuten, dass Ihre elektrische Skylark Bodentreppe nicht mehr synchronisiert ist. Um dies zu beheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bringen Sie Ihre Skylark in eine offene Position, d. h. Leiter auf den Boden.

Drücken und halten Sie nun die Abwärtstaste auf der Fernbedienung 5 bis 6 Sekunden lang. Sie nehmen zu diesem Zeitpunkt eine leichte Bewegung der Leiter oder Klappe oder ein Klickgeräusch wahr, das 1 bis 2 Sekunden lang anhält. Wenn Sie ein Klicken oder eine Bewegung wahrgenommen haben, drücken Sie

die Aufwärtstaste auf der Fernbedienung und lassen Sie die Skylark ganz schließen und direkt danach wieder komplett bis zum Boden ausfahren. Die Skylark ist jetzt wieder synchronisiert.

HINWEIS: Es kann vorkommen, dass Sie weder ein Klicken noch eine Bewegung wahrnehmen wenn sie die oben beschriebenen Schritte ausführen und die Abwärtstaste auf der Handfernbedienung gedrückt halten. Drücken Sie nun die Aufwärtstaste und lassen Sie die Leiter ca. 1 bis 1,5 m vom Boden abheben. Halten Sie die Leiter auf dieser Höhe an und bringen Sie sie wieder auf den Boden. Führen Sie erneut Schritt 1 durch. Möglicherweise müssen Sie dies dreimal tun, bevor Sie ein Klicken hören oder eine Bewegung sehen.

- NACH DER INSTALLATION IHRER SKYLARK MUSS SICHERGESTELLT WERDEN, DASS DIE NETZSTROMVERSORGUNG IHRER SKYLARK EINGESCHALTET IST. DIES MAG SELBSTVERSTÄNDLICH ERSCHEINEN, IHRE SKYLARK HAT JEDOCH EINE NOTBATTERIE UND BEZIEHT IHREN STROM MÖGLICHERWEISE NUR AUS DIESER. WENN DIE BATTERIE LEER IST UND IHRE SKYLARK SICH IN GESCHLOSSENER POSITION BEFINDET, WIRD ES SCHEINEN ALS WÜRDIE IHRE SKYLARK NICHT FUNKTIONIEREN. DIE TREPPE MUSS DANN MANUELL GEGENKURT WERDEN. UM DIES ZU VERMEIDEN, STELLEN SIE STETS SICHER, DASS IHR STROMANSCHLUSS FUNKTIONIERT UND EINGESCHALTET IST.
- **IHRE ELEKTRISCHE SKYLARK BODENTREPPE PIEPT.**

DIES IST EIN WARNSIGNAL DER BATTERIE, DIE FAST LEER IST. DIES BEDEUTET, DASS SIE DIE NOTBATTERIE ALS STROMQUELLE VERWENDET HABEN UND DER NETZSTROM AUF DEM DACHBODEN AUSGESCHALTET IST. SIE MÜSSEN DIE NETZSTROMVERSORGUNG AUF DEM DACHBODEN SOFORT EINSCHALTEN, DA DIE NOTBATTERIE IHRER SKYLARK ANSONSTEN LEER WIRD UND DIE SKYLARK DADURCH NICHT MEHR FUNKTIONIERT. **STELLEN SIE STETS SICHER, DASS DIE STROMVERSORGUNG AUF DEM DACHBODEN EINGESCHALTET IST.**

SOFERN IHNEN DIE OBIGEN ANWEISUNGEN NICHT WEITERHELFFEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN LIEFERANTEN