

Handleiding Origin Outdoors Powerbank 'Compact'

Bedankt voor uw aankoop van de Origin Outdoors Powerbank 'Compact'.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door.

Inhoud van de verpakking:

Open de verpakking en controleer de inhoud.

- 1x Powerbank
- 1x USB-C-oplaadkabel

Technische gegevens:

- **Afmetingen:** L 9 cm / B 6,4 cm / H 2,3 cm
- **Capaciteit Powerbank:** 10.000 mAh
- **Aansluitingen:**
 - **Uitgang:** 2 x standaard USB 5V / 2A
 - **Ingang:** 1 x USB-Type C 5V / 2A
 - **Ingang:** 1 x Micro-USB
- **Gewicht:** 192 gram



Gebruiksaanwijzing:

- Laad de powerbank volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.
- Sluit de powerbank aan op een standaard USB-lader.
- Gebruik hiervoor de meegeleverde kabel.

- Het laadproces start en stopt automatisch.
- Tijdens het opladen van de powerbank wordt de laadstatus continu weergegeven via een LED-indicator.
 - Elke blauwe LED staat voor 25% van de capaciteit.
 - Als één LED permanent brandt, is 25% capaciteit bereikt.
 - Wanneer alle vier de status-LED's continu branden, is de powerbank volledig opgeladen.
- Druk op de knop op de powerbank om deze in te schakelen en de huidige capaciteit te controleren.
- Druk twee keer op de knop om de status-LED's uit te schakelen en de powerbank uit te zetten.
- De powerbank schakelt zichzelf ook automatisch uit na enige tijd.

Let op: De gebruiksduur van de powerbank kan worden verminderd bij zeer koude temperaturen.

Veiligheidsvoorschriften:

Houd rekening met de volgende veiligheids- en gevareninformatie om uzelf en anderen te beschermen:

- Dit product mag alleen door kinderen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Gebruik de powerbank niet in een vochtige omgeving.
- Laat de powerbank niet in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- Reinig de powerbank met een droge, pluisvrije doek. Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen.
- Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval.

Service:

Als u verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met de servicedienst:

Relags GmbH
 Im Grund 6-10
 83104 Tuntenhausen
 Tel: +49 (0)8065-9039-0
 E-mail: service@relags.de