

Dit product is ontworpen om objecten maximaal te wegen. gewicht van 200 g met behulp van 2 AAA-batterijen. Het product is niet bedoeld voor medicinaal gebruik. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, b.v. in badkamers, moet onder alle omstandigheden worden vermeden. Voor veiligheids- en goedkeuringsdoeleinden (CE) mag u niet opnieuw opbouwen en / of dit product wijzigen. Als u het product voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven, kan het product worden beschadigd. Onjuist gebruik kan bovendien gevaren veroorzaken zoals kortsluiting, brand, elektrische schok etc. Lees de instructies aandachtig en bewaar ze. Stel dit product alleen samen met de gebruiksaanwijzing ter beschikking aan derden. Deze product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen. Alle bedrijfsnamen en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsinstructies Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houd u vooral aan de veiligheidsinformatie. Als u de veiligheidsinstructies en informatie over correct gebruik in deze handleiding niet opvolgt, de producent is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade. Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen. Plaats het product niet onder mechanische spanning.

De Dynavox TC4 is een speciale weegschaal om het gewicht van de pick-up arm van een platenspeler aan te passen. TC-4 kan natuurlijk ook als normale weegschaal worden gebruikt voor gewichten tot 200 gram.

Opstelling

Plaats 2 batterijen (Micro / AAA) op de achterkant van de weegschaal volgens de polariteit +/- symbolen in het batterijcompartiment.

Operatie

Plaats de stylusmeter op de platenspeler. Gebruik de aan / uit-knop om de weegschaal in te schakelen.

Bij elke inschakeling wordt automatisch gekalibreerd.

Je kunt tarreren, de weegschaal (ingesteld op 0) op elk gewenst moment door op de knop TARE te drukken.

Laat de stylus nu in het midden van het ronde schaalgebied (gemarkeerd met een kruis) zakken en u kunt het gewicht zien van de toonarm.

Herhaal deze stap tot u het standaard oppakgewicht heeft.

Als de standaardwaarde is opgegeven in nM, betekent 1 g dus 10 nM.

Door herhaaldelijk op de knop UNIT te drukken, kunt u kiezen tussen verschillende eenheden g, oz, tl, ct, gn.

Speciale functie PCS - Tellen door te wegen

Druk op de knop PCS en houd deze ingedrukt. Het display toont 25/50/75 of 100.

U kunt nu de gewenste hoeveelheid 25/50/75 of 100 kiezen door op de knop te drukken EENHEID.

Plaats nu de artikelen in de eerder gekozen hoeveelheid op de schaal en bevestig met knop PCS.

Haal de items weg van de schaal. Nu kunt u elke hoeveelheid hiervan plaatsen items op de weegschaal en de hoeveelheid wordt getoond op het display.

Werk met items alleen met een gewicht hoger dan 0,5 g.

bestek

Automatische uitschakeling na ongeveer 60 seconden.

Meetbereik: 0,01-200 g

Precisie: $\pm 0,01$ g

Weegmodi: g / oz / tl / ct / gn.

Voeding 2 x Batterijtype Micro / AAA

Afmetingen: 115 x 65 x 16 mm