

BIG BUTTON TELEFOON



VM314

Kenmerken

De telefoonfuncties:

- een handsfree luidspreker telefoon met volumeregeling
- grote knoppen die gemakkelijk te lezen zijn
- een handset volumeknop
- Belknop HI / LO
- flitsfunctie voor inkomende gesprekken
- laatste nummer herhaling
- telefoon kan ook aan de wand gemonteerd worden.

Plaats van de knoppen:

- | | |
|------------------|--|
| 1 AUTO-knop | om opgeslagen nummers te bellen (1-9) |
| 2 STORE-knop | om nummers op te slaan (1-9) |
| 3 HOLD-toets | om een gesprek in de wacht te zetten |
| 4 Speaker Volume | |
| 5 SP-PHONE knop | om handsfree te bellen (Speaker Phone) |
| 6 Bel-indicator | |
| 7 REDAIL | het laatst gebelde nummer herhalen |
| 8 FLASH Button | flash functie bij wisselgesprekken |
| 9 Bel-volume | |
| 10 Hoorn Volume | |

VOOR GEBRUIK

Verwijder alle verpakkingen voorzichtig en vermijd gebruik van scherpe voorwerpen. Dit kan het oppervlak van het product beschadigen.

INSTALLATIE

1. Sluit het krulsnoer aan op de handset en de telefoonbasis.
2. Sluit de telefoonkabel aan op de telefoon en de wandaansluiting. Kabel **P202H**

Deze telefoon is zeer gemakkelijk in het gebruik.
Neem eenvoudig de hoorn op en bel het gewenste telefoonnummer.

Wilt u handsfree bellen, druk dan op de SP-PHONE knop gevolgd door het gewenste telefoonnummer.

Een gesprek kunt u beëindigen door de hoorn op de haak te leggen.

Een gesprek in de wacht zetten:
Druk op de HOLD knop om een gesprek in de wacht te zetten.
Druk op SP-PHONE om het gesprek voort te zetten.

Programmeren:
Druk de STORE toets en het telefoonnummer wat u wilt opslaan.
Druk vervolgens AUTO gevolgd door het toetsnummer (1-9) waar u het wilt opslaan.

Opgeslagen nummers bellen:
Druk de AUTO toets + het toetsnummer (1-9)