



## 1. Beginnen:

**A** Schakelaar naar OFF schuiven. (naar beneden)

**B** Schakelaar naar OFF schuiven. (naar beneden)

**C** 1,5V AA batterij in het klokje plaatsen. (+ naar rechts)

**D** 2x 1,5V C batterij in het batterijvak plaatsen. (+ naar links)

## 2. Instellen tijd:

Met het kleine rode wielje kunt u de actuele tijd instellen. Het maakt hierbij niet uit of het vóór of ná de middag is.

## 3. Instellen dag:

Linksom (dus naar u toe) draaien om de dag in te stellen.

**!** *Let op: de dag verschijnt 2x achter elkaar. Stop bij de eerste keer als het op het moment van instellen vóór 12 uur 's middaas is. Is het ná 12 uur 's middaas, draai dan iets door totdat de dag voor de 2e maal verschijnt.*

## 4. Instellen datum:

**A** Schakelaar naar ON schuiven. (naar boven)

**C** Schakelaar naar OFF schuiven als de juiste datum wordt weergegeven.

**B** U hoort een motortje lopen en de datum-weergave verspringt.

## 5. Instellen maand:

Linksom (dus naar u toe) draaien om de maand in te stellen.

## 6. Instellen jaar:



## 7. In gebruik nemen:



## Tip & opmerkingen:

- De klok is geschikt als bureaumodel of als wandmodel. Voor gebruik aan de wand is de klok aan de achterzijde voorzien van sleutelgatopeningen.
- De klok houdt geen rekening met zomer of wintertijd en geen rekening met schrikkeljaren. U moet de tijd / datum dan handmatig bijstellen.
- Ook bij het instellen van de tijd moet u de POWER schakelaar op OFF zetten. Hiermee voorkomt u dat de datum mogelijk een dag te ver doorschiet. De klok houdt wel rekeningen met het juiste aantal dagen dat een maand telt. De klok is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Reinig de klok alleen met een vochtige doek. Geen reinigingsmiddelen gebruiken.

