



DER PLANEN SPEZIALIST

Ausstellungsdatum:
01.12.2018

Gebrauchsanweisung für:
Bootsplanen allgemein



Die Deckplane kann zum Abdecken des Bootes während des Trailertansports, beim Anlegen an der Anlegestelle und während der Lagerung an Land verwendet werden.

Die Plane dient hauptsächlich dazu, das Boot vor Staub, Laub, Vogelkot, Ausbleichen und Regen zu schützen und sauber zu halten.

- 1. Falten Sie die Plane vollständig auf.
- 2. Entfernen Sie, wenn möglich, die verschiedenen überstehenden Zubehörteile des Bootes (Dollen o. ä.) und decken Sie ggf. scharfe Ränder mit einem Tuch ab.
- 3. Wenn an der Vorder- oder Rückseite des Bootes ein Ring oder Auge befestigt ist, dann spannen Sie ein Stück des mitgelieferten Seils von der Vorder- zur Rückseite des Bootes, um so zu verhindern, dass die Plane bei Regen durchhängt. (s. 1.1)
- 4. Bei größeren Spannweiten ist es möglich, einen Support Pole (optional) im Boot zu platzieren.
- 5. Halten Sie die gelabelten Seiten nach unten und platzieren Sie zunächst die V-Form über der Spitze des Bootes.
- 6. Ziehen Sie danach die Plane nach hinten über die Rückseite des Bootes.
- 7. Die angezogene Zugleine wird die Plane an ihrem Platz halten.

Für zusätzliche Sicherung bei starkem Wind kann das mitgelieferte Seil rund um das Boot gespannt werden, indem es durch die D-Ringe gezogen wird.

Wir raten dringend davon ab, die Abdeckplanen über anderen Abdeckmaterialien bzw. Stoffen und/oder Sonnendächern zu verwenden.

Für zusätzliche Stabilität und beim Trailertransport empfehlen wir, das restliche Seil durch die kratzfesten Kunststoff-D-Ringe zu fädeln und unter dem Boot hindurch festzubinden.

Die Bootsplane 600D Schwarz schwere Qualität ist nicht für die Kombination mit Skai-Leder, weißem Polyester, Hypalon und weißem Leder geeignet. (Hierfür eignet sich: Long Life Abdeckplane)

Lagerung

Sorgen Sie dafür, dass die Plane bei Nicht-Gebrauch vollständig trocken ist, bevor Sie sie wieder im Beutel verstauen.

Wartung und Pflege

Spritzen Sie die Plane nicht mit einem Drucksprüher ab, da dies die Plane und die Beschichtung beschädigen kann, wodurch sie nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie einen kratzfesten Schwamm und lauwarmes Wasser und wischen Sie die Plane damit ab. Bei starken oder lang anhaltenden Regenfällen sollte die Plane nach Ermessen auf Wassersäcke kontrolliert werden, um Verschleißflecken vorzubeugen und die Funktion zu gewährleisten.

Garantie

Bei normalem Gebrauch gilt eine Garantie von 1 Jahr.

1.1

