



**DER PLANEN  
SPEZIALIST**

**Ausstellungsdatum:**  
01.12.2018

**Gebrauchsanweisung für:**  
Longlife Bootsplanen



Die Deckplane kann zum Abdecken des Bootes während des Trailertansports, beim Anlegen an der Anlegestelle und/oder während der Lagerung an Land verwendet werden.

Die Plane dient hauptsächlich dazu, das Boot vor Staub, Laub, Vogelkot, Ausbleichen und Regen zu schützen und sauber zu halten.

- **1.** Falten Sie die Plane vollständig auf. Achten Sie auf das Label „Front“, das die Vorderseite markiert.
- **2.** Entfernen Sie, wenn möglich, die verschiedenen überstehenden Zubehörteile des Bootes (Dollen o. ä.) und decken Sie ggf. scharfe Ränder mit einem Tuch ab.
- **3.** Wenn an der Vorder- oder Rückseite des Bootes ein Ring oder Auge befestigt ist, dann spannen Sie ein Seil oder Band von der Vorder- zur Rückseite des Bootes, um so zu verhindern, dass die Plane bei Regen durchhängt. (s. 1.1)
- **4.** Bei größeren Spannweiten ist es möglich, einen Support Pole (optional) im Boot zu platzieren.
- **5.** Halten Sie die gelabelte Seite nach unten und platzieren Sie zunächst die V-Form über der Spitze des Bootes. Ziehen Sie danach die Plane nach hinten über die Rückseite des Bootes.
- **6.** Die angezogene Zugleine wird die Plane an ihrem Platz halten.

Für zusätzliche Sicherung bei starkem Wind können die mitgelieferten Spannbänder rund um das Boot gespannt werden.

**Wir raten dringend davon ab, die Abdeckplanen über anderen Abdeckmaterialien bzw. Stoffen und/oder Sonnendächern zu verwenden.**

Für zusätzliche Stabilität und beim Trailertransport können Sie die Mitgelieferten Spannbänder dazu verwenden, die Plane zu fixieren.

### **Lagerung**

Sorgen Sie dafür, dass die Plane bei Nicht-Gebrauch vollständig trocken ist, bevor Sie sie wieder im Beutel verstauen.

### **Wartung und Pflege**

Spritzen Sie die Plane nicht mit einem Drucksprüher ab, da dies die Plane und die Beschichtung beschädigen kann, wodurch sie nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Nehmen Sie einen kratzfesten Schwamm und lauwarmes Wasser und wischen Sie die Plane damit ab. Bei starken oder lang anhaltenden Regenfällen sollte die Plane nach Ermessen auf Wassersäcke kontrolliert werden, um Verschleißflecken vorzubeugen und die Funktion zu gewährleisten.

### **Garantie**

Die Garantie erlischt bei Nichteinhaltung des oben Genannten. Bei normalem Gebrauch gilt eine Garantie von 1 Jahr.

1.1

