

Het relais kan op 7 verschillende manieren geschakeld worden. Hierin zijn 3 hoofd verschillen.

Jog:

Als het relais op deze manier is ingesteld maakt het relais contact zo lang als de knop ingedrukt blijft.

Self-locking:

Op deze manier wordt het relais ingeschakeld als u 1x op een knop drukt en vervolgens uitgeschakeld als u nogmaals drukt.

Interlocking:

Het relais schakelt in bij het drukken op knop A en schakelt uit bij het drukken op knop B.

Methodes:

1. Jog:
Druk 1x op de configuratieknop op het relais, wacht tot het blauwe ledje blijft branden en druk dan op een knop op de afstandsbediening, vervolgens zal het ledje 2x knipperen en de instellingen zijn voltooid.
2. Self-locking:
Druk 2x op de configuratieknop op het relais, wacht tot het blauwe ledje blijft branden en druk dan op een knop op de afstandsbediening, vervolgens zal het ledje 2x knipperen en de instellingen zijn voltooid.
3. Interlocking:
Druk 3x op de configuratieknop op het relais, wacht tot het blauwe ledje blijft branden en druk dan op een knop op de afstandsbediening, vervolgens zal het ledje 2x knipperen en de instellingen zijn voltooid.
4. 2-weg jog en 2-weg self-locking:
Druk 4x op de configuratieknop op het relais, wacht tot het blauwe ledje blijft branden en druk dan op een knop op de afstandsbediening, vervolgens zal het ledje 2x knipperen en de instellingen zijn voltooid.
5. 2-weg jog en 2-weg interlocking:
Druk 5x op de configuratieknop op het relais, wacht tot het blauwe ledje blijft branden en druk dan op een knop op de afstandsbediening, vervolgens zal het ledje 2x knipperen en de instellingen zijn voltooid.
6. 2-weg self-locking en 2-weg interlocking:
Druk 6x op de configuratieknop op het relais, wacht tot het blauwe ledje blijft branden en druk dan op een knop op de afstandsbediening, vervolgens zal het ledje 2x knipperen en de instellingen zijn voltooid.
7. 2-weg interlocking en 2-weg interlocking:
Druk 7x op de configuratieknop op het relais, wacht tot het blauwe ledje blijft branden en druk dan op een knop op de afstandsbediening, vervolgens zal het ledje 2x knipperen en de instellingen zijn voltooid.
8. Configuratie verwijderen:
Druk 8x op de configuratieknop op het relais, het ledje zal vervolgens 8x knipperen en de instellingen zijn verwijderd.

Voor elke nieuwe instelling dient de oude eerst verwijderd te worden.