



Date d'édition :
01-12-2018

Manuel d'utilisation
pour :
**Bâche de
protection
Long Life**



La bâche peut être utilisée pour couvrir le bateau pendant son transport sur une remorque ou lors de l'amarrage à quai et/ou de l'entreposage à terre.

La bâche est principalement destinée à protéger le bateau des salissures, de la poussière, des feuilles, des déjections d'oiseaux, de la décoloration et de la pluie.

- **1.** Dépliez entièrement la bâche. Faites attention à l'étiquette « front » indiquant l'avant.
- **2.** Si possible, retirez les divers accessoires du bateau (gafles et autres) et couvrez les bords tranchants avec un tissu.
- **3.** Si le bateau a un anneau ou un œil à l'avant et à l'arrière, tendez une corde ou une sangle de l'avant vers l'arrière du bateau pour éviter que la voile ne s'affaisse en cas de pluie. (**voir 1.1**)
- **4.** Avec de plus grandes portées, il est possible de placer un poteau tendeur (option) à l'intérieur dans le bateau
- **5.** Maintenez le côté étiqueté vers le bas et placez d'abord la forme en V sur la pointe du bateau, puis tirez la bâche vers l'arrière par-dessus l'arrière du bateau.
- **6.** Le cordon cousu dans l'ourlet maintiendra la bâche en place.

Pour plus d'efficacité par vent fort, les sangles fournies avec la bâche peuvent être tendues autour du bateau.

Il est fortement déconseillé d'utiliser les bâches de protection sur d'autres équipements de couverture en tissus et/ou sur un toit ouvrant.

Vous pouvez utiliser les sangles fournies pour fixer la bâche pour plus de solidité et pour le transport en remorque.

Entreposage

Si la bâche n'est pas utilisée, assurez-vous qu'elle soit sèche avant de la replacer dans son sac de rangement.

Entretien

Ne nettoyez pas la bâche avec un jet haute pression. La bâche et la couche du revêtement en seront endommagées perdant toute efficacité.

Prenez une éponge non abrasive et de l'eau tiède pour nettoyer la bâche.

En cas de fortes pluies ou de pluies prolongées, vérifiez si la bâche contient des poches d'eau pour éviter toute usure localisée et garantir sa bonne fonctionnalité.

Garantie

La garantie expire si ce qui précède n'est pas respecté. Une garantie d'un an (1) s'applique en cas d'utilisation normale.

1.1

