



WASCHANLEITUNG



Waschmaschine Max. 40 Grad.



Trocknen auf niedrigster Temperatur.

Das Sensorhöschen sollte vor dem ersten Gebrauch 1 Mal gewaschen werden.

Gebrauchte Höschen vor der Maschinenwäsche erst in handwarmem Wasser ausspülen.

Achtung!

- 1 Waschmittel und/oder Weichspüler beeinflussen die Funktion des Sensorhöschens und somit auch des Alarmsignals.
- 2 Die Sensorhöschen bitte nicht auswringen und nicht bügeln!
- 3 Tagsüber sollten Sie den Sender vom Sensorhöschen lösen. Das verlängert die Lebensdauer der Batterie im Sender und versehentliches Mitwaschen wird vermieden.

Auf das Sensorhöschen gewähren wir eine Garantie von 3 Monaten.

Haben Sie noch weitere Fragen? Wenden Sie sich dann bitte an eine Uriflex Niederlassung in Ihrer Nähe.



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Lavatrice max 40 gradi



Asciugatrice alla temperatura più bassa.

Si consiglia di lavare gli slip sensoriali prima dell'uso.

Sciacquare gli slip usati con acqua tiepida prima di metterli in lavatrice.

Attenzione!

- 1 L'uso di detersivi e/o ammorbidenti influisce negativamente sulla sensibilità dello slip sensoriale e di conseguenza sul segnale di allarme.
- 2 Non strizzare e non stirare gli slip sensoriali!
- 3 Durante il giorno togliere il trasmettitore dallo slip sensoriale. In questo modo la batteria del trasmettitore durerà di più e si eviterà di lavare per sbaglio il trasmettitore insieme allo slip.

Lo slip sensoriale ha una garanzia della durata di 3 mesi.

In caso di domande vi preghiamo di contattare il rivenditore Uriflex più vicino.



WASVOORSCHRIFT



Wasmachine 40 graden.



Droger ok, mits niet te heet.

Na ontvangst adviseren wij u de volgende stappen te doorlopen:

- 1 Pas eerst het sensorbroekje. Voor een goede werking dient het sensorbroekje goed op het lichaam aan te sluiten.
- 2 Was het sensorbroekje volgens het wasvoorschrift.
- 3 Het sensorbroekje is klaar voor gebruik.

Houd tijdens gebruik aub rekening met de volgende aandachtspunten:

- Gebruik bij voorkeur geen vloeibaar wasmiddel. Het veel of veelvuldig gebruik van wasmiddel en/of wasverzachter heeft negatieve invloed op de gevoeligheid van het sensorbroekje en daarmee het alarmsignaal.
- Droog het sensorbroekje niet op een hete verwarming en wring het niet uit. Ook niet strijken aub.
- Haal het zendertje overdag van het sensorbroekje af. Hierdoor gaat de batterij langer mee en voorkomt u het per ongeluk meewassen van het zendertje.

Op een sensorbroekje zit een garantietermijn van 3 maanden.

Voor vragen zijn wij tijdens kantooruren uiteraard voor u bereikbaar.

Uriflex®

Mennonietenbuurt 29
1427 AX Amstelhoek
Tel: + 31 0297 - 760 001
Fax: + 31 0297 - 760 002





WASHING INSTRUCTIONS



Machine-washing up to 40 degrees



Dryer on coldest setting.

Wash the sensor briefs preferably once before use.

Rinse the used briefs in lukewarm water first before washing them in the washing machine.

Caution!

- 1 The use of laundry detergent and/or fabric softener has a negative effect on the sensitivity of the sensor briefs and with it the alarm signal.
- 2 Please do not wring and do not iron the sensor briefs!
- 3 Detach the transmitter from the sensor briefs during the day. This way the battery in the transmitter lasts longer and prevents the transmitter to accidentally end up in the washing machine.

One pair of sensor briefs has a warranty period of 3 months.

Any further questions? Please contact your local Uriflex branch.



INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Lave-linge max. 40 degrés.



Sèche-linge au plus froid.

De préférence, laver les culottes à capteur avant de les utiliser.
Veuillez d'abord rincer les culottes usagées dans de l'eau tiède, avant de les laver dans le lave-linge.

Attention!

- 1 L'utilisation de produit à lessiver et/ou d'adoucissant a une influence négative sur la sensibilité de la culotte à capteur, et donc sur le signal d'alarme.
- 2 Ne pas essorer ni repasser les culottes à capteur !
- 3 En journée, retirer l'émetteur de la culotte à capteur. Ceci prolonge la durée de vie de la batterie dans l'émetteur, et l'on évite de laver l'émetteur par erreur.

Les culottes à capteur ont un délai de garantie de 3 mois.

Avez-vous une question ? Contactez alors votre filiale locale d'Uriflex.



INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO



Lavadora máx. 40 grados.



Secadora en posición más fría.

Por favor, enjague en agua tibia las bragas usadas antes de lavarlas en la lavadora.

¡Atención!

- 1 El uso de detergente y/o suavizante tiene una influencia negativa en la sensibilidad de las bragas con sensor y por consiguiente, en la señal de alarma.
- 2 Por favor, ¡no escurra ni planche las bragas con sensor!
- 3 Durante el día, deje el transmisor separado de las bragas con sensor. Así la pila del transmisor dura más y se evita lavar el transmisor sin querer al lavar las bragas con sensor.

Las bragas con sensor tienen un plazo de garantía de 3 meses.

¿Tiene preguntas? Contacte su sucursal local de Uriflex.

