



## EINSTELLEN U15 ERINNERUNGS UHR

### Wichtig

- Drücken Sie immer nur eine Taste zur gleichen Zeit.
- Wenn innerhalb von 5 Sekunden nach der Einstellung keine Aktion erfolgt, wird die Beleuchtung gedimmt. Die zuletzt bestätigte Einstellung wird gespeichert. Geht die Uhr in den Standby-Modus? Schlagen Sie dann die entsprechende Einstellung erneut nach.

**TIPP:** Lesen Sie ein paar Schritte voraus, damit Sie die Einstellung(en) in einem Rutsch eingeben können.

### Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Drücken Sie die rechte Display-Taste; die Uhrzeit erscheint. Wenn keine Uhrzeit angezeigt wird, sondern die Buchstaben AL auf dem Kopf stehen, müssen Sie die Uhr drehen.
2. Halten Sie bei angezeigter Uhrzeit die rechte Taste gedrückt, bis nur noch die Stunden angezeigt werden. Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, halten Sie die rechte Taste so lange gedrückt, bis nur noch die Stunden angezeigt werden.
3. Bestätigen Sie die Stunde, indem Sie die rechte Taste so lange gedrückt halten, bis sie auf die Minuten umschaltet. Stellen Sie mit der linken (abwärts zählen) und rechten (aufwärts zählen) Taste wieder die richtigen Minuten ein.
4. Bestätigen Sie die Minuten, indem Sie die rechte Taste kurz drücken und halten, bis sie zu den Monaten (1-12) springt und stellen Sie diese ein.

1. Bestätigen Sie die Monatsnummer erneut durch langes Drücken der rechten Taste, dann erscheint der Tag (1-7). Vor der Tagesnummer sehen Sie das Zeichen [ ] Wählen Sie die entsprechende Zahl, wobei: Montag =1 und Sonntag = 7.
2. Nachdem Sie dies mit der rechten Taste bestätigt haben, erscheint die Jahreszahl die Sie auf die gleiche Weise wie alle vorherigen Daten auswählen und bestätigen.

### **Alarmeinrichtung**

*Bevor Sie die Alarme einstellen, müssen Sie zuerst die Uhrzeit und das Datum eingeben!*

1. Drücken Sie die linke Taste und es erscheinen die Buchstaben AL und ein kleiner Wecker.
2. Halten Sie die linke Taste gedrückt, auf dem Display erscheint; 1 - - Dies bedeutet, dass Alarm 1 "aus" ist. Sie können diesen Alarm aktivieren, indem Sie die rechte Taste gedrückt halten (Striche blinken) und mit der linken oder rechten Taste auf ON (Alarm "an") umschalten. Zum Bestätigen halten Sie die rechte Taste gedrückt. Ein Alarm funktioniert nur, wenn er auf ON gestellt ist.
3. Die Alarmzeit erscheint dann auf dem Display. Zuerst blinken die Stunden und dann können Sie mit den Tasten links (abwärts zählen) und rechts (aufwärts zählen) die gewünschte Stunde einstellen. Bestätigen Sie die Einstellung durch langes Drücken der rechten Taste.
4. Dann beginnen die Minuten zu blinken und Sie können die gewünschte Position der Minuten einstellen. Bestätigen Sie durch langes Drücken der rechten Taste und der Alarm 1 ist eingestellt.
5. Nun erscheint Alarm 2, der ebenfalls eingestellt werden kann. Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4. Insgesamt können Sie bis zu 15 Alarme einstellen.

### **Ändern oder Löschen des Alarms**

Wenn Sie die Alarmzeit (Stunden oder Minuten) einstellen, arbeitet die linke Taste in abnehmender und die rechte Taste in aufsteigender Richtung. Wenn Sie alle Alarme durchlaufen wollen, können Sie dies auch durch einmaliges Drücken der linken und rechten Taste tun, allerdings immer in aufsteigender Reihenfolge.

1. Um die eingestellten Alarme zu sehen, drücken Sie die linke Taste und "AL" und der Wecker wird angezeigt. Halten Sie dann die linke Taste gedrückt und Sie sehen die 'Alarmnummer' mit dem Status (ein oder aus). Zum Beispiel: 1 EIN.
2. Mit der linken und rechten Taste können Sie durch alle 15 Alarme blättern. Wenn ein Alarm eingestellt ist, sehen Sie auch die Zeit, nach der der Alarm ertönt, z. B. 1 ON. Wenn kein Alarm eingestellt ist (z. B. 2 - -), ist das nächste Bild Alarm 3.

## 1. Alarmzeit ändern?

- a. Schlagen Sie die entsprechende Zeit einer eingestellten 'Alarmnummer' nach und halten Sie die linke oder rechte Taste gedrückt. Wenn Sie z.B. den Alarm 3 ändern wollen; dann darf das Bild nicht '3 ON' zeigen, sondern die Zeit, die zu diesem Alarm gehört (das Bild nach '3 ON')
  - b. Die Stunden blinken und Sie können die gewünschte Zeit ändern.
  - c. Wenn Sie die Stunde geändert haben oder wenn der Stundenwert gleich bleiben soll, halten Sie die rechte Taste gedrückt.
  - d. Dann blinken die Minuten und Sie können sie ändern.
  - e. Bestätigen Sie durch langes Drücken der rechten Taste. Die Alarmzeit wird geändert und die Anzeige springt zur nächsten 'Alarmnummer'.
- ## 4. Den Alarm ausschalten?
- a. Suchen Sie nach der entsprechenden 'Alarmnummer'. z.B. '4 ON'.
  - b. Halten Sie die rechte Taste gedrückt, und "ON" beginnt zu blinken.
  - c. Drücken Sie einmal die linke oder rechte Taste und die Anzeige springt auf '4 - - '.
  - d. Bestätigen Sie durch langes Drücken der rechten Taste und der Alarm 4 ist ausgeschaltet. Die Anzeige springt zur nächsten 'Alarmnummer'.

## Andere Funktionen

Rechte Taste (die Zahl darunter gibt die Anzahl der Betätigungen der rechten Taste an. Hinter der Nummer steht die Beschreibung dessen, was in Ihrer U15-Uhr angezeigt wird).

1x Aktuelle Uhrzeit

2x Datum (Monat/Tag). Nach 2 Sekunden wird auch die Tagesnummer angezeigt.

3x STEP: Anzahl der an diesem Tag zurückgelegten Schritte (Schrittzähler)

4x CALO: Anzahl der an diesem Tag verbrannten Kalorien

5x DIST: Anzahl der am Tag gelaufenen Kilometer

6x Batteriestatus (1 - 100 %)

Linke Taste (Die Zahl unten steht für die Anzahl der Betätigungen der linken Taste. Hinter der Nummer steht die Beschreibung dessen, was in Ihrer U15-Uhr angezeigt wird)

1x Menu Alarm

2x Zeitformat ändern (12- oder 24-Stunden-Uhranzeige). Drücken und halten Sie die linke Taste zum Ändern (Ziffer blinkt) oder drücken und halten Sie zum Bestätigen.

3x H: Wenn Sie diese Funktion auf "ein" stellen, wird die Uhrzeit auch dann angezeigt, wenn Sie Ihr Handgelenk drehen (dies kann auch durch Drücken der rechten Taste erfolgen).

➤ Halten Sie die linke Taste gedrückt, wenn Sie das H im Display haben. Die -- beginnt zu blinken.

➤ Mit der rechten Taste ändern Sie das -- in "on".

➤ Durch Gedrückthalten der rechten Taste wird diese Funktionalität eingestellt.

#### 4x Cd: Countdown-Funktion

- Drücken und halten Sie die linke Taste. Neben "Cd" erscheinen zwei horizontale Streifen.
- Durch Drücken der rechten Taste wird "OR" angezeigt, was bedeutet, dass der Timer ausgeschaltet ist.
- Wenn Sie die rechte Taste mehrmals\* drücken, wird eine 1, 2 usw. angezeigt. Dies steht für die Anzahl der Minuten, ab denen der Timer abläuft.
- Wenn Sie die gewünschte Zeit erreicht haben, bestätigen Sie diese durch langes Drücken der rechten Taste. Der Timer beginnt dann sofort abzulaufen, was auch im Display sichtbar ist.
- Wenn sich die Uhr im Standby-Modus befindet, können Sie den Timer durch einmaliges Drücken der linken Taste aufrufen. \*Wenn Sie die linke Taste drücken, werden die Zahlen/Minuten 99, 98, 97 usw. angezeigt.
- Wenn der Timer auf 00'00 steht, vibriert die Uhr. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Alarm gestoppt, aber der Countdown neu gestartet. Wenn Sie den Timer ausschalten (Schritt 4.2), wird die Timerfunktion deaktiviert.

#### Wartung

- Laden Sie die Uhr rechtzeitig auf, damit alle Einstellungen erhalten bleiben.

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Uriflex ist in keinem Fall haftbar für besondere, zufällige oder indirekte Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden für den Verlust von Eigentum Personenschäden, Verlust der Privatsphäre, Fahrlässigkeit und alle anderen Schäden, die in irgendeiner Weise verursacht wurden, selbst wenn Uriflex auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Dieser Haftungsausschluss gilt für alle Schäden oder Verletzungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die verursacht werden durch ein Versagen der Leistung des Produkts. Die Verantwortung für die Auswahl, die Sicherheit und Eignung eines Produkts liegt beim Verbraucher. Umstände von Bedeutung, die aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung resultieren oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen unserer Produkte liegt in der Verantwortung des Verbrauchers. Uriflex kann in keiner Weise haftbar gemacht werden.



*Seit 1954*

**Uriflex**

Windmühlenstraße 18a  
58332 Schwelm

Telefon: 02336 4084678

Mail: [info@uriflex.de](mailto:info@uriflex.de)