



R15 ERINNERUNGSUHR

Aufladen

1. Nehmen Sie die Uhr vom Armband ab und der USB-Anschluss kommt zum Vorschein.
2. Schließen Sie den USB-Anschluss an Ihren PC oder 1hr Ladegerät an. Ein blaues Licht zeigt an, dass die Uhr geladen wird. Wenn Sie kein blaues Licht sehen, drehen Sie den USB-Anschluss um und schließen Sie ihn erneut an das Ladegerät an.
3. Das vollständige Aufladen dauert +/- 1 Stunde.
4. Eine vollständig geladene Batterie hält zwischen 5 und 15 Tagen (je nach Gebrauch).
5. Rechtzeitig aufladen ist wichtig, um die Einstellungen zu erhalten. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, werden die Uhrzeit und der Countdown nicht mehr angezeigt. Die eingestellten Alarmzeiten bleiben jedoch erhalten.
6. Möchten Sie wissen ob die Alarmvibration noch richtig funktioniert? Orücken Sie während des Ladevorgangs eine der Tasten..

Einstellen der Uhrzeit

1. Klicken Sie kurz auf dem oberen Knopf, wenn der Bildschirm vollständig schwarz ist. Sie sehen nun die Uhrzeit.
2. Halten Sie unmittelbar danach den obersten Knopf gedrückt. Die Stunden beginnen zu blinken. Mit dem oberen Knopf werden die Stunden vorwärts gezählt. Mit dem unteren Knopf nach hinten.

3. Korrekte Uhrzeit sichtbar? Halten Sie den oberen Knopf erneut gedrückt, bis die Minuten zu blinken beginnen. Verwenden Sie die Knöpfe um die Minuten einzustellen.
4. Korrekte Minuten sichtbar? Halten Sie den oberen Knopf gedrückt bis Sie 12 H oder 24 H sehen. Verwenden Sie die Knöpfe um die gewünschte 12- oder 24-Stunden-Notation einzustellen. Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung durch langes Drücken des oberen Knopfe.

Standaard-Aktionen

1. Zeit lesen: Klicken Sie einmal auf dem obersten Knopf.
2. Batteriestand prüfen: 2x auf dem oberen Knopf klicken (100 ist voll).
3. Alarmeinrichtung: Klicken Sie 3x auf dem oberen Knopf (ALM).
4. Einstellung des Countdown-licht: Klicken Sie bei schwarzem Bildschirm einmal auf dem unteren Knopf (Cdn).
5. Stiller Modus: Orücken Sie beide Knöpfe gleichzeitig bis Sie SIL sehen. Die Uhr wird nicht mehr vibrieren. Durch erneutes gleichzeitiges Drücken beider Knöpfe wird die Vibration wieder eingeschaltet (Vib).

Bis zu 15 Alarme einstellen

Drücken Sie dem oberen Knopf 3x und Sie sehen ALM. Wenn Sie dann dem oberen Knopf weiter drücken, durchlaufen Sie die 15 Alarmzeitpunkte (Alarmzeit 1, A10F, Alarmzeit 2, A20F, Alarmzeit 3, A30F, ... , Alarmzeit 15, 150F).

Drücken Sie dem oberen Knopf mehrmals kurz bis die Alarmzeit 1 sichtbar ist. Halten Sie dann sofort den oberen Knopf gedrückt bis die Stunden blinken. Verwenden Sie die Knöpfe um die Stunden einzustellen. Wenn die Stunden richtig eingestellt sind, halten Sie den oberen Knopf gedrückt, bis die Minuten blinken. Verwenden Sie die Knöpfe um die Minuten einzustellen. Bestätigen kann beim oberen Knopf drücken und gedrückt halten.

Jetzt werden Sie A1 OF sehen. Halten Sie den oberen Knopf gedrückt, bis A1 ON angezeigt wird (die Uhr vibriert ebenfalls). Sie können den Alarm ausschalten, indem Sie den oberen Knopf bei A10N erneut drücken und gedrückt halten, bis A1 OF angezeigt wird. Um mehrere Alarmzeitpunkte zu aktivieren, wieder holen Sie die obigen Schritte, indem Sie zuerst die Zeit für jeden gewünschten Alarmzeitpunkt und dann den Alarmstatus (ON/OFF) einstellen. Bis die maximale Anzahl von 15 einstellbaren Alarmzeitpunkten erreicht ist.

Einstellung Countdown

Klicken Sie bei einem schwarzen Bildschirm auf dem unteren Knopf. Wenn Sie dies wiederholen, sehen Sie nacheinander Cdn, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 und 180 Minuten.

Ist die gewünschte Countdown Zeit erreicht? Drücken Sie den unteren Knopf und halten Sie ihn gedrückt, bis ON sichtbar ist (die Uhr vibriert ebenfalls). Der Countdown wird sofort gestartet.

Drücken Sie einmal auf dem unteren Knopf um die verbleibende Zeit anzuzelgen. Wenn Sie dem unteren Knopf 2x drücken, wird die Uhrzeit und bei 3x der Batteriestand angezeigt.

Countdown deaktivieren

Klicken Sie bei einem schwarzen Bildschirm einmal auf dem unteren Knopf. Die verbleibende Zeit des Timers ist sichtbar. Drücken Sie dann sofort den unteren Knopf und halten Sie ihn gedrückt, bis OFF sichtbar ist (die Uhr vibriert auch kurz).

Wichtig

Uhrzeit und Alarmzeiten können nur eingestellt werden wenn der Countdown deaktiviert ist.

Der Alarm kann durch Drücken einer der Knöpfe sofort abgeschaltet werden. Sonst wird der Alarm automatisch beendet. Alarm 1 nach 60 Sekunden und die anderen Alarme nach 30 Sekunden.

Solange der Alarm aktiviert ist, wird er jeden Tag ausgelöst.

Die Uhr ist spritzwassergeschützt (Duschen und Händewaschen ist möglich, Schwimmen ist nicht möglich).



Seit 1954

Uriflex

Windmühlenstraße 18a
58332 Schwelm

Telefon: 02336 4084678
Mail: info@uriflex.de