

Beluchting en ontluchting Elektrische haarden.



De luchtaanvoer wordt geregeld aan de voorzijde van de haard.

Wanneer de verwarming ingeschakeld is, zal warme lucht via de roosters aan de bovenzijde van de haard uit geblazen worden.

Extra ventilatie roosters in de ombouw worden niet voorgeschreven.

Alle service handelingen kunnen vanuit de voorzijde van de haard verricht worden.