

# Handleiding dompelpomp

## **Veiligheidsinstructies:**

Zorg ervoor dat de spanning van het stopcontact overeenkomt met de spanning vermeld op het productlabel. Het stopcontact moet zich op een droge en waterdichte plaats bevinden.

De elektrische kabel moet droog zijn! Zorg ervoor dat er geen water via het elektriciteitsnoer in het stopcontact loopt.

Koppel het apparaat vóór elk onderhoud los van de stroomvoorziening.

Voordat u uw handen in het water steekt, koppelt u het apparaat los van de stroomvoorziening.

Om veiligheidsredenen moeten alle reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant of door geautoriseerde servicepunten.

Plaats de pomp niet in brandbare of bijtende vloeistoffen, de pomp kan alleen in zoet- en zeewater werken.

Til het apparaat niet op door het netsnoer vast te pakken of eraan te trekken.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Als kinderen zich binnen het bereik van het apparaat bevinden, moeten ze te allen tijde onder toezicht staan van een volwassene. Houd er rekening mee dat de combinatie van water en elektriciteit een gevaar voor de gezondheid kan opleveren.

De pomp wordt uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.

Gebruik nooit additieven die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen.

Dompel de stekker niet onder in water, om uzelf te beschermen tegen het risico van een elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, is het product niet langer geschikt voor verder gebruik.

In geval van een storing mogen eventuele reparatiewerkzaamheden alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

**Gebruiksaanwijzing:**

1. Lees de veiligheidsinstructies en maak uzelf vertrouwd met deze.
2. Breng de benodigde slangaansluitingen aan (indien nodig).
3. Plaats de pomp in het water (de maximale dompeldiepte van de pomp is 0,5 m)
4. Plaats de pomp niet op de bodem van de tank, omdat sediment en zand van de bodem de pompmotor kunnen verstoppen en beschadigen.

De markering "doorgestreepte afvalcontainer" informeert over het verbod op het plaatsen van gebruikte elektrische apparatuur

elektronische apparatuur samen met ander afval, moet gebruikte apparatuur selectief worden ingezameld. De gebruiker is verplicht gebruikte apparatuur af te leveren bij een inzamelpunt om de recycling en terugwinning ervan te garanderen wanneer het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke componenten in elektrische en elektronische apparatuur in het milieu een bron van bedreiging voor de gezondheid van mensen en dieren kan worden en kan veroorzaken langdurige negatieve veranderingen in de natuurlijke omgeving.

Vertaald door Aquaplantsonline d.m.v. Google translate.