

Intern filter

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Zorg ervoor dat de spanning van het stopcontact overeenkomt met de spanning die op het productlabel staat vermeld. Controleer voordat u het apparaat opnieuw opstart of het apparaat correct is.

Alle elektrische aansluitingen moeten droog zijn. Zorg ervoor dat er geen water langs de elektriciteitskabel in het stopcontact stroomt. Door de kabel in een U-vorm te leggen, voorkomt u dat er water in het stopcontact komt.

Koppel het apparaat vóór elk onderhoud los van de stroomvoorziening. Voordat u uw handen in het water steekt, koppelt u de pomp los van de stroomvoorziening.

Het netsnoer kan niet worden vervangen of gerepareerd. Als de kabel beschadigd is, moet het apparaat naar een inzamelpunt voor elektrische apparatuur worden gebracht.

Om veiligheidsredenen moeten alle reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant van het product of een geautoriseerde instelling! Til het apparaat niet op aan de elektrische kabel.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Als kinderen zich binnen het bereik van het apparaat bevinden, is voortdurend toezicht door een volwassene noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de combinatie van water en elektriciteit een gezondheidsrisico kan opleveren.

De pomp wordt uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.

Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

Volledig onderdompelbaar.

Wanneer de pomp werkt moet deze water pompen. De pomp mag niet drooglopen, dit kan de pompmotor beschadigen. Dompel de pomp volledig onder in het aquarium, zodat het pomplichaam bedekt is met water. Vereiste dompelniveau van de pomp ligt ongeveer 5-15 cm onder wateroppervlakte.

De originele tekst is vertaald met behulp van Google Translate.