

Montage-instructies

Montage-instructies:

Plaats de skimmer op het zoutwater in het aquarium, zodat het drijflichaam hoog op het wateroppervlak drijft.

Zo weet u zeker dat de zuigfunctie blijft werken, ook als het waterniveau door verdamping daalt.

Opstarten/boot-up

- Inschakelen: Steek de stekker in het stopcontact.

- Het apparaat schakelt onmiddellijk in.

- Leg het netsnoer zo neer dat er een druppellus ontstaat, met het laagste punt onder het stopcontact.

- Hiermee voorkomt u dat er water in het stopcontact druppelt.

- Stel het gewenste debiet in.

- Uitschakelen: Haal de stekker uit het stopcontact.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke of mentale vaardigheden

of met een gebrek aan ervaring en kennis in het gebruik van elektrische apparaten.

Kinderen die zich in de buurt van het apparaat bevinden, moeten onder toezicht van een volwassene staan.

Het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het verboden is om gebruikte elektrische en elektronische

apparatuur samen met ander afval weg te gooien. Gebruikte apparatuur moet selectief worden ingezameld. De gebruiker is

verplicht om de gebruikte apparatuur af te geven bij een inzamelpunt om ervoor te zorgen dat deze wordt gerecycled en

teruggewonnen. Wanneer de ongecontroleerde vrijgave van gevaarlijke componenten in elektrische en elektronische apparatuur

in het milieu een bron van risico voor de gezondheid van mens en dier kan vormen en op lange termijn negatieve

veranderingen in het natuurlijke milieu kan veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies:

- Controleer of de spanning van het stopcontact overeenkomt met de spanning die op het productetiket staat vermeld.
- Het stopcontact moet zich op een droge en waterdichte plaats bevinden.
- De elektriciteitskabel moet droog zijn! Zorg ervoor dat er geen water via het snoer in het stopcontact stroomt.
- Voor elk onderhoud moet het apparaat van de stroomvoorziening worden losgekoppeld.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u uw handen in het water steekt.
- Om veiligheidsredenen dienen alle reparaties te worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicecentra.
- Til het apparaat niet op door aan het snoer te trekken.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Als er zich kinderen binnen het bereik van het apparaat bevinden, is voortdurend toezicht van een volwassene noodzakelijk. Houd er rekening mee dat de combinatie van water en elektriciteit een gezondheidsrisico kan opleveren.
- U schakelt de pomp uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen.
- Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u de stekker niet in water dompelen.
- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het product niet meer gebruikt worden.
- Stel het apparaat niet bloot aan directe waterstralen of vloeistoffen.
- Bij een storing mogen reparatiewerkzaamheden uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.
- Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.