

## Warmy warmtedeken





## Product informatie

### NL | Product informatie

Het doel van dit product is om mensen van warmte te voorzien. Het product bevat een infrarood warmte-element en een li-ion batterij. De batterij kan opgeladen worden via de bijgeleverde USB-kabel. **WAARSCHUWING:** Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat je van de warmte geniet.

- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde USB-oplader.
- Het gebruik van een andere oplader kan gevaar en blijvende schade aan het product en de omgeving veroorzaken.
- Gebruik met beleid.
- Niet gebruiken bij over- en onder gevoeligheid voor warmte.
- Niet geschikt voor kinderen onder 8 jaar zonder toezicht.
- Niet gebruiken in de buurt van andere warmtebronnen.
- Bescherm het product tegen water en andere vloeistoffen.
- Bewaar het product binnen.
- Check het product op beschadigingen voor gebruik.
- Niet gebruiken als de batterij beschadigd is.
- Niet gebruiken als het product nat of vochtig is.
- Onderdelen niet verbranden. Het product niet doorboren.
- Onderdelen niet openmaken.



## In gebruik

1, laad de batterij volledig op tot 100%.

2, rits de kleine zak op de binnenzak op de binnen kussensloop open en sluit de batterij aan op de DC.

3, plaats de batterij in de zak (om ervoor te zorgen dat de batterij verticaal op de zijkant van het kussen staat om te voorkomen dat u erop drukt tijdens gebruik); sluit dan de rits. We raden aan om de batterij voor het eerste gebruik volledig op te laden.

4, Nu de batterij op het kussen is aangesloten, drukt u op de aanraak bedieningsknop, drie LED-lampjes branden / 100% warmte.

5, Nadat het kussen is aangebracht, drukt u op de bedieningsknop om de gewenste instellingen te bereiken.

Drie lampjes = hoog niveau 100% warmte ongeveer  $40 \pm 5$  Celsius

Twee lichten = gemiddeld niveau 75% Verwarm ongeveer  $35 \pm 5$  Celsius

Eén licht = laag niveau 50% warmte ongeveer  $30 \pm 5$  Celsius

De werkelijk waargenomen temperaturen kunnen variëren door de omgevingstemperatuur. Houdt u er rekening mee dat de kussen aan een zijde warm wordt.

Om het kussen uit te schakelen, houdt u de aanraakbedieningsknop ingedrukt totdat het lampje uitgaat. Als u van plan bent het kussen langer dan een paar dagen niet te gebruiken, haalt u de batterijen uit het kussen.

### **Oververhitting en beveiliging**

Elk product is voorzien van een thermostaat die beveiligt tegen oververhitting. De thermostaat reduceert de temperatuurregulering tijdelijk wanneer de actuele temperatuur in het warmte-element te hoog wordt. In sommige gevallen is een zacht, ploffend geluid hoorbaar.



## Batterij

### **Batterij**

Het product bevat een oplaadbare li-ion batterij. Plaats de batterij in het batterij vakje en verbind de batterij met de batterijkabel. We raden aan om de batterij voor het eerste gebruik volledig op te laden

- 5 lampjes = 70-100% opgeladen
- 3 lampjes = 20-70% opgeladen
- 1 lampje = 0-20% opgeladen

Let op: Druk op de knop om 4 batterij-indicatie lampjes te controleren.

DC-interface (invoer en uitvoer) is altijd open, u hoeft niet op de knop te drukken.

knop om het op elk moment opnieuw te starten ;

Uitgang oplader.

DC-interface, uitgangsspanning 6.0V ~ 8.4V, maximale stroom 2A.

USB-interface, na het aansluiten van de digitale producten, de batterij-indicator;

gaat branden en geeft aan dat het digitale product wordt opgeladen.



Uitgangslaadschema als volgt:

Battery balance	LED1	LED2	LED3	LED4
undervoltage	off	off	off	off
0~25%	on	off	off	off
25%~50%	on	on	off	off
50%~75%	on	on	on	off
75%~100%	on	on	on	on

Ingang opladen:

DC-interface, selecteer de AC-oplader met een laadspanning van meer dan 8,4 V;

de AC-oplader waarvan de laadspanning 6,0 V ~ 8,4 V is, kan ook worden gebruikt, maar:

de voeding kan niet volledig worden opgeladen; de AC-oplader die

laad spanning lager dan 6,0 V kan niet worden gebruikt. Tijdens het laadproces,

de 4 led-lampjes zijn uitgeschakeld en u kunt op de aan / uit-knop drukken;

indicatielampje om de led-verlichting te openen en de laadstatus te controleren.

Type C-interface, de meeste opladers voor mobiele telefoons kunnen worden gebruikt.

Battery balance	LED1	LED2	LED3	LED4
0~25%	flash	off	off	off
25%~50%	on	flash	off	off
50%~75%	on	on	flash	off
75%~100%	on	on	on	flash
finish	on	on	on	on
abnormal charging	flash	flash	flash	flash



## Onderhoud

### Onderhoud

#### Reinigen

Schakel het product uit en verwijder de kussenhoes. Was de kussenhoes vervolgens volgens de wasvoorschriften op het aangehechte label. Zorg er voor dat het binnenkussen en alle elektronische onderdelen beschermd zijn tegen water. Het binnenkussen kan niet gewassen.

#### Opbergen

Ontkoppel de batterij als het kussen voor langere tijd opgeborgen wordt en niet in gebruik is.

### Problemen

Mijn Warmy werkt niet. Er branden geen indicatielampjes en hij warmt niet op als ik op de aan/uitknop druk. Kijk goed na of de batterij niet is beschadigd:

1. Kijk na of de batterij correct is aangesloten.
2. Ontkoppel en verbind de batterij opnieuw.
3. Laad de batterij volledig op.

Mijn kussen laadt niet op.

1. Gebruik een andere USB-lader en controleer of de USB-lader werkt met een ander apparaat.
2. Controleer of de kabel beschadigd is. Vervang indien nodig de kabel.

# Garantie

## **Garantie**

Wij garanderen dat onze producten twee jaar na de datum van aankoop vrij zijn van defecten met betrekking tot materiaal en vakmanschap. Voor slijtageonderdelen zoals de batterij en de stof, garanderen wij een periode van één jaar na de aankoopdatum.