

Draadloze lichtschakelaar Met Wifi



Inhoud

1. Inhoud
2. Veiligheidswaarschuwingen
3. Technische specificaties
4. Installatie
5. Gebruiksaanwijzing
6. Onderhoud



Veiligheidswaarschuwingen

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.

 Let op, waarschuwingen!

- Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens de tips in het installatiegedeelte! Let op, mocht u deze niet opvolgen vervalt de garantie op uw product.
- Verwijder voor gebruik de beschermfolie (aan de voorzijde) indien aanwezig.
- Zorg ervoor dat de gebruiksspanning tussen 220-230V, 50Hz ligt en dat de voeding strikt in overeenstemming is met IEC.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer.
- Zet/plaats het apparaat rechtop en zorg ervoor dat deze stabiel staat of hangt.
- Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de specificaties in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.

- Houd rekening met het opgenomen vermogen van het apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te vermijden.
- Haal voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, elektricien of een vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico.
- Neem bij de installatie van het apparaat de minimale afstanden tot muren en andere objecten in acht, evenals de in het hoofdstuk technische gegevens vermelde opslag- en gebruiksvoorwaarden.
- Boor nooit in het verwarmingstoestel.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van gordijnen.
- Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het apparaat nog in werking is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud en dergelijke werkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.
- Het product moet zo worden geplaatst dat de schakelaar(s) en controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in een badkuip, douche en/of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de stop overbelast is.

Technische specificaties

Model	Draadloze lichtschakelaar met Wifi
Aansluiting	2x 3V CR2032 batterijen.
Afmeting in cm	HxBxD 8.6x8.6x1.3
IP waarde	IP20
EAN	8721184313718
Garantie	1 jaar
Merk	Quality Heating
Materiaal	Kunststof

Met deze secundaire afstandsbediening kunt u het LED-licht rond het verwarmingspaneel aan- of uitzetten. Deze afstandsbediening werkt draadloos en kan **geen** helderheid of kleur aanpassen.

Inhoud verpakking:

- Schakelaar

Installatie

Belangrijke opmerkingen

- Schakel panelen uit die u **niet** wilt koppelen.
- Voltooi de koppeling binnen 1 minuut. Lukt dit niet, schakel dan het verwarmingspaneel opnieuw in.
- Maximaal één hoofdthermostaat en twee secundaire afstandsbedieningen kunnen aan één verwarmingspaneel worden gekoppeld.

Extra informatie

- Houd de afstandsbediening binnen 2 meter van het verwarmingspaneel.
- Is de afstandsbediening losgekoppeld? Houd deze dan binnen 2 meter van het paneel om opnieuw te koppelen.
- Opnieuw koppelen is **niet** nodig na het vervangen van de batterij.
- Werkt de afstandsbediening niet? Vervang de batterij en probeer het opnieuw.

Gebruiksaanwijzing

Koppelen van de lichtschakelaar

1. Sluit het verwarmingspaneel aan op de stroom. U hoort een piep.
2. Binnen 10 seconden na de piep:
 1. Zet de thermostaat aan.
 2. Druk gelijktijdig op de knoppen C/F en MODE op de thermostaat.
 3. U hoort een tweede piep.
 4. Houd vervolgens de knop van de lichtschakelaar ingedrukt.
 5. U hoort een derde piep. De koppeling is voltooid.

Onderhoud

Batterij vervangen

1. Druk voorzichtig op de aangegeven positie om de batterijhouder te openen. (let op niet aan de kant van het groen/blauwe knopje)



2. Wrik de behuizing met kracht omhoog.
3. Plaats een nieuwe CR2032 knoopcelbatterij met het + symbool naar boven.

Wireless light switch with Wifi



Contents

1. Contents
2. Safety Warnings
3. Technical specifications
4. Installation
5. Manual
6. Maintenance

Veiligheidswaarschuwingen

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Read this manual carefully before using the device. Always keep the manual in the immediate vicinity of the device or the place of use! Read all safety warnings and all instructions carefully. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep all warnings and instructions for future reference. Failure to follow the manual or not following it correctly may void the warranty.



Caution, Warnings!

- Check which series you have purchased and install according to the tips in the installation section! Please note, if you do not follow this, the warranty on your product will expire.
- Remove the protective film (on the front) if present before use.
- Make sure the operating voltage is between 220-230V, 50Hz, and the power supply is strictly in accordance with IEC.
- Do not use the device in hazardous areas.
- Do not use the device in an aggressive atmosphere.
- Place/place the device upright and make sure it is stable or hanging.
- Allow the appliance to dry after cleaning. Do not use the device when wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device to direct spray water.
- Never insert objects or limbs into the appliance.
- Do not cover or transport the appliance during use.
- Do not sit, stand, or lean on the device.
- This device is not a toy! Keep away from children and animals and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Check accessories and connection parts for possible damage before each use of the device. Never use the appliance if it has defective parts.
- Make sure that all electrical cables outside the device are protected from damage (e.g. caused by animals). Never use the appliance if electrical cables or the power connection are damaged!
- The electrical connection must comply with the specifications in the technical data section.
- Plug the mains plug into a well-protected socket, if this is a damp room, it must be earthed.

- Consider the power input of the device, the cable length, and the intended use when choosing extension cords for the power cord. Unwind extension cables completely. To avoid electrical overload.
- Before maintenance, care or repair work on the appliance, unplug the power cord. Hold the plug and only plug it back into the socket when the above has been done.
- Switch off and unplug the appliance when not in use.
- Never use the appliance if the plug or the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, electrician, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Faulty power cables pose a serious health risk.
- When installing the device, observe the minimum distances to walls and other objects as well as the storage and use conditions specified in the technical data chapter.
- Never drill into the heater.
- Do not use the appliance in the immediate vicinity of curtains.
- Do not place the device in a flammable environment.
- Do not touch the surface of the device while the device is still operating.
- Allow the appliance to cool down completely before transport, maintenance and similar work.
- Do not use the device near bathtubs, shower trays, swimming pools, or other water tanks. Take a good look at the IP value of this product in advance, based on this you can determine the placement in the right zone.
- The product must be positioned so that the switch(s) and controller(s) cannot be touched by people in a bathtub, shower, and/or pool.
- Do not use the device if the wall outlet, cable, or plug is overloaded.

Technical specifications

Model	Wireless light switch with Wifi
Junction	2x 3V CR2032 batteries.
Dimensions in cm	HxBxD 8.6x8.6x1.3
IP value	IP20
EAN	8721184313718
Guarantee	1 year
Brand	Quality Heating
Material	Plastic

This secondary remote control allows you to turn the LED light around the heating panel on or off. This remote control works wirelessly and cannot adjust brightness or color.

Package contents:

- Switch

Installation

Important Notes

- Turn off panels you don't want to pair.
- Complete pairing within 1 minute. If this does not work, switch the heating panel on again.
- Up to one main thermostat and two secondary remotes can be linked to a single heating panel.

Additional information

- Keep the remote control within 2 meters of the heating panel.
- Is the remote disconnected? Then keep it within 2 meters of the panel to re-pair.
- No need for re-pairing after battery replacement.
- Is the remote control not working? Replace the battery and try again.

Manual

Pairing the light switch.

1. Connect the heating panel to the power. You will hear a beep.
2. Within 10 seconds of the beep:
 1. Turn on the thermostat.
 2. Press the C/F and MODE buttons on the thermostat simultaneously.
 3. You will hear a second beep.
 4. Then press and hold the button of the light switch.
 5. You will hear a third beep. The pairing is complete.

Maintenance

Battery replacement.

1. Gently press the indicated position to open the battery holder. (note not on the side of the green/blue button)



2. Pry up the case with force.
3. Insert a new CR2032 coin cell battery with the + symbol facing up.

Funk-Lichtschalter mit Wifi



Inhalt

1. Inhalt
2. Sicherheitshinweise
3. Technische Daten
4. Installation
5. Manuell
6. Instandhaltung

Sicherheitshinweise

Symbol	Bedeutung
	Warnung! Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
	Warnung vor elektrischer Spannung! Dieses Symbol weist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch elektrische Spannung führen kann.
	Das Abstellen von Gegenständen ist nicht gestattet! Dieses Symbol auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Aufhängen, Ablegen usw. von Gegenständen (z. B. Handtücher, Kleidung usw.) über oder direkt vor dem Gerät verboten ist. Um eine Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden. Auch dieser Aufkleber darf nicht vom Gerät entfernt werden.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in unmittelbarer Nähe des Gerätes oder des Einsatzortes auf! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Bei Nichtbeachtung oder nicht korrekter Befolgung des Handbuchs kann die Garantie erlöschen.



Vorsicht, Warnungen!

- Überprüfen Sie, welche Serie Sie gekauft haben, und installieren Sie sie gemäß den Tipps im Abschnitt Installation! Bitte beachten Sie, dass die Garantie auf Ihr Produkt erlischt, wenn Sie diese nicht befolgen.
- Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie (auf der Vorderseite), falls vorhanden.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220 und 230 V, 50 Hz liegt und dass die Stromversorgung streng nach IEC erfolgt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer aggressiven Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf und stellen Sie sicher, dass es stabil oder hängend ist.
- Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung trocknen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sprühwasser aus.
- Führen Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät ein.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Sitzen, stehen oder lehnen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren sowie Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie Zubehör und Verbindungsteile vor jedem Gebrauch des Gerätes auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es defekte Teile hat.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des Gerätes vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn elektrische Kabel oder der Stromanschluss beschädigt sind!
- Der elektrische Anschluss muss den Angaben im Abschnitt Technische Daten entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut geschützte Steckdose, handelt es sich um einen Feuchtraum, muss er geerdet werden.

- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Verlängerungskabeln für das Netzkabel die Leistungsaufnahme des Geräts, die Kabellänge und den Verwendungszweck. Wickeln Sie die Verlängerungskabel vollständig ab. Um elektrische Überlastung zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am Gerät das Netzkabel ab. Halten Sie den Stecker fest und stecken Sie ihn erst wieder in die Steckdose, wenn die oben genannten Schritte ausgeführt wurden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Elektriker oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Defekte Stromkabel stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.
- Beachten Sie bei der Installation des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen sowie die im Abschnitt Technische Daten angegebenen Lager- und Einsatzbedingungen.
- Bohren Sie niemals in die Heizung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer brennbaren Umgebung auf.
- Berühren Sie die Oberfläche des Geräts nicht, während das Gerät noch in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät vor Transport, Wartung und ähnlichen Arbeiten vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder anderen Wassertanks. Schauen Sie sich den IP-Wert dieses Produkts im Voraus genau an, anhand dessen Sie die Platzierung in der richtigen Zone bestimmen können.
- Das Produkt sollte so positioniert werden, dass die Schalter und Controller nicht von Personen in einer Badewanne, Dusche und/oder einem Schwimmbad berührt werden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose, das Kabel oder der Stecker überlastet ist.

Technische Daten

Modell	Kabelloser Lichtschalter mit Wifi
Knotenpunkt	2x 3V CR2032 Batterien.
Maße in cm	HxBxD 8.6x8.6x1.3
IP-Wert	IP20
EAN	8721184313718
Garantie	1 Jahr
Marke	Quality Heating
Material	Plastik

Mit dieser zweiten Fernbedienung können Sie das LED-Licht rund um das Heizpaneel ein- und ausschalten. Diese Fernbedienung funktioniert drahtlos und kann weder Helligkeit noch Farbe einstellen.

Packungsinhalt:

-Schalter

Installation

Wichtige Hinweise

- Deaktivieren Sie Panels, die Sie nicht koppeln möchten.
- Schließen Sie die Kopplung innerhalb von 1 Minute ab. Wenn dies nicht funktioniert, schalten Sie die Heizungsplatte wieder ein.
- Bis zu einem Hauptthermostat und zwei sekundäre Fernbedienungen können mit einer Heizplatte verbunden werden.

Zusatzinformation

- Halten Sie die Fernbedienung innerhalb von 2 Fuß von der Heizungsplatte.
- Ist die Fernbedienung getrennt? Halten Sie es dann innerhalb von 2 Metern um das Panel, um es erneut zu koppeln.
- Ein erneutes Koppeln nach dem Austausch der Batterie ist nicht erforderlich.
- Funktioniert die Fernbedienung nicht? Tauschen Sie die Batterie aus und versuchen Sie es erneut.

Manuell

Koppeln des Lichtschalters.

1. Sluit het verwarmingspaneel aan op de stroom. U hoort een piep.
2. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Signalton:
 1. Schalten Sie den Thermostat ein.
 2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten C/F und MODE am Thermostat.
 3. Sie hören einen zweiten Piepton.
 4. Halten Sie dann die Taste des Lichtschalters gedrückt.
 5. Sie hören einen dritten Piepton. Die Kopplung ist abgeschlossen.

Instandhaltung

Batteriewechsel.

1. Drücken Sie vorsichtig in die angegebene Position, um den Batteriehalter zu öffnen. (Hinweis nicht an der Seite des grünen/blauen Buttons)



2. Hebeln Sie das Gehäuse mit Gewalt auf.
3. Legen Sie eine neue CR2032-Knopfzellenbatterie mit dem +-Symbol nach oben ein.