

Infrarood saunadeken





Veiligheidswaarschuwingen

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.

 Let op, waarschuwingen!

- Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens de tips in het installatiegedeelte! Let op, mocht u deze niet opvolgen vervalt de garantie op uw product.
- Verwijder voor gebruik de beschermfolie (aan de voorzijde) indien aanwezig.
- Zorg ervoor dat de gebruiksspanning tussen 220-240V, 50Hz ligt en dat de voeding strikt in overeenstemming is met IEC.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer.
- Zet/plaats het apparaat rechtop en zorg ervoor dat deze stabiel staat of hangt.
- Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de specificaties in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.

- Houd rekening met het opgenomen vermogen van het apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te vermijden.
- Haal voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, elektricien of een vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico.
- Neem bij de installatie van het apparaat de minimale afstanden tot muren en andere objecten in acht, evenals de in het hoofdstuk technische gegevens vermelde opslag- en gebruiksvoorwaarden.
- Boor nooit in het verwarmingstoestel.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van gordijnen.
- Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het apparaat nog in werking is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud en dergelijke werkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.
- Het product moet zo worden geplaatst dat de schakelaar(s) en controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in een badkuip, douche en/of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de stop overbelast is.

Gebruik het saunadeken **niet** zonder toestemming van je arts als je een van de onderstaande medische aandoeningen hebt:

- Huidziekten, brandwonden of roodheid door warmte
- Hartziekten of andere ernstige aandoeningen
- Gebroken botten
- Recente operaties
- Misselijkheid, hoofdpijn of andere klachten
- Maag- en darmziekten
- Osteoporose (botontkalking)
- Lage bloeddruk
- Zwangerschap of borstvoeding
- Verminderde transpiratie (anhidrosis)
- Gebruik het deken niet als je last hebt van een van deze situaties.

Technische specificaties

Model	Infrarood saunadeken
Aansluiting	230V
Afmeting in cm	180x200 cm
Gewicht in kg	4 Kilo
Vermogen	660Watt
IP waarde	n.v.t.
EAN	8721184312858
Garantie	2 jaar
Merk	Quality Heating
Aansluitsnoer	Ja
Materiaal	waterdicht en hittebestendig PVC- materiaal

Inhoud verpakking:

- Infrarood saunadeken
- Stekker/display
- Opbergtas
- Handleiding

Voor gebruik: wat draag je en waar gebruik je het deken?

- Draag comfortabele, ademende kleding die je huid bedekt. Het wordt aanbevolen ook sokken te dragen.
- Het saunadeken kan op elk hittebestendig oppervlak gebruikt worden, bijvoorbeeld je bed of bank. **Gebruik het nooit op waterbedden, latex, schuimrubber, verstelbare bedden, stapelbedden of kinderbedden.**
- Leg een kussen onder je hoofd voor extra comfort.
- Zorg ervoor dat de klittenband eenvoudig losgemaakt kan worden voordat je het deken aanzet.
- Houd huisdieren en kinderen uit de buurt van het warme deken.

Hoe gebruik je het saunadeken?

1. Controleer het saunadeken en kabels op beschadigingen voordat je begint.
2. Leg het deken plat uit op een hittebestendig oppervlak.
3. Ga comfortabel op het deken liggen en sluit het met de klittenband rondom je heen.
4. Sluit de stekker aan op het stopcontact.
5. Zet de controller aan met de aan/uit knop.
6. Stel de gewenste temperatuur in met de knop "Temperatuur omhoog/omlaag".
7. Stel de gewenste sessieduur in met de knop "Tijd omhoog/omlaag" (tussen 5 en 60 minuten).
8. Geniet van je saunasessie.

Belangrijke tips tijdens en na gebruik

- Na gebruik is het deken erg heet. Laat het plat liggen om volledig af te koelen voordat je het opbergt.
- Vouw het deken **nooit** op als het nog warm is, dit kan het apparaat beschadigen en de garantie ongeldig maken.
- Als je voor het eerst begint, gebruik dan liever een lagere temperatuur en bouw dit langzaam op.
- Gebruik het deken niet langer dan 30 minuten achter elkaar bij hoge temperaturen.
- Als je het te warm krijgt, verlaag dan direct de temperatuur of stop de sessie door het deken te verlaten en de aan/uit knop te gebruiken.

Reiniging en opslag

- Maak het deken schoon na elk gebruik met een zachte doek of handdoek om zweet te verwijderen.
- Gebruik een mild, niet-toxisch reinigingsmiddel of een vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of oplosmiddelen.
- Laat het deken volledig afkoelen voordat je het schoonmaakt.
- Bewaar het deken op een koele, droge plek, uit direct zonlicht.
- Leg nooit zware voorwerpen op het opgevouwen deken.
- Dompel het deken niet onder in water en stop het niet in de wasmachine of stomerij.

Infrarood saunadeken





Safety Warnings

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.

 Warnings!

- Check which series you have purchased and install according to the tips in the installation section! Please note, if you do not follow this, the warranty on your product will expire.
- Remove the protective film (on the front) if present before use.
- Make sure that the operating voltage is between 220-240V, 50Hz, and that the power supply is strictly in accordance with IEC.
- Do not use the device in potentially explosive areas.
- Do not use the device in an aggressive atmosphere.
- Place/place the device upright and make sure it is stable or hanging.
- Allow the appliance to dry after cleaning. Do not use the device when it is wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device to direct spraying water.
- Never insert objects or limbs into the appliance.
- Do not cover or transport the device during use.
- Do not sit, stand, or lean on the device.
- This device is not a toy! Keep away from children and animals and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Check accessories and connection parts for possible damage before each use of the device. Never use the appliance if it has defective parts.
- Make sure that all electrical cables outside the device are protected from damage (e.g. caused by animals). Never use the appliance if electrical cables or the power connection are damaged!
- The electrical connection must comply with the specifications in the technical data section.
- Plug the mains plug into a well-protected socket, if this is a damp room, it must be earthed.

- Consider the power input of the device, the cable length, and the intended use when choosing extension cords for the power cord. Unwind extension cables completely. To avoid electrical overload.
- Before maintenance, care or repair work on the appliance, unplug the power cord. Hold the plug and only plug it back into the socket when the above has been done.
- Switch off and unplug the appliance when not in use.
- Never use the appliance if the plug or the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, electrician, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Defective power cables pose a serious health risk.
- When installing the device, observe the minimum distances to walls and other objects as well as the storage and conditions of use specified in the technical data section.
- Never drill into the heater.
- Do not use the appliance in the immediate vicinity of curtains.
- Do not place the device in a flammable environment.
- Do not touch the surface of the appliance while the appliance is still operating.
- Allow the appliance to cool down completely before transport, maintenance and similar work.
- Do not use the device near bathtubs, shower trays, swimming pools, or other water tanks. Look carefully at the IP value of this product in advance, based on this you can determine the placement in the right zone.
- The product should be positioned so that the switch(es) and controller(s) cannot be touched by people in a bathtub, shower, and/or swimming pool.
- Do not use the device if the wall outlet, cable, or plug is overloaded.

Quality Heating Phoenixstraat 35-37 1812PP Alkmaar NL

Do not use the sauna blanket without your doctor's permission if you have any of the following medical conditions:

- Skin diseases, burns, or redness from heat
- Heart disease or other serious conditions
- Broken bones
- Recent operations
- Nausea, headache or other complaints
- Gastrointestinal diseases
- Osteoporosis (botontkalking)
- Low blood pressure
- Pregnancy or breastfeeding
- Decreased perspiration (anhidrosis)
- Do not use the blanket if you suffer from any of these situations.

Technical specifications

Model	Infrarood saunadeken
Junction	230V
Dimensions in cm	180x200 cm
Weight in kg	4 Kilos
Ability	660Watt
IP value	N/a.
EAN	8721184312858
Guarantee	2 years
Brand	Quality Heating
Cord	Yes
Material	waterproof and heat-resistant PVC material

Package contents:

- Infrarood saunadeken
- Stekker/display
- Storage bag
- Manual

For use: what do you wear and where do you use the blanket?

- Wear comfortable, breathable clothing that covers your skin. It is recommended to wear socks as well.
- The sauna blanket can be used on any heat-resistant surface, for example your bed or couch. **Never use it on waterbeds, latex, foam rubber, adjustable beds, bunk beds or children's beds.**
- Place a pillow under your head for extra comfort.
- Make sure that the Velcro can be easily loosened before you put on the blanket.
- Keep pets and children away from the warm blanket.

How do you use the sauna blanket?

1. Check the sauna blanket and cables for damage before you start.
2. Lay the blanket flat on a heat-resistant surface.
3. Lie comfortably on the blanket and close it around you with the Velcro.
4. Connect the plug to the power outlet.
5. Turn on the controller with the on/off button.
6. Set the desired temperature using the "Temperature Up/Down" button.
7. Set the desired session duration using the "Time Up/Down" button (between 5 and 60 minutes).
8. Enjoy your sauna session.

Important tips during and after use

- After use, the blanket is very hot. Let it lie flat to cool completely before storing.
- Never fold the blanket when it is still warm, as this may damage the unit and void the warranty.
- If you are first starting out, use a lower temperature and build it up slowly.
- Do not use the blanket for more than 30 minutes at a time at high temperatures.
- If you get too hot, immediately lower the temperature or stop the session by leaving the blanket and using the on/off button.

Cleaning and storage

- Clean the blanket after each use with a soft cloth or towel to remove sweat.
- Use a mild, non-toxic detergent or damp cloth.
- Do not use harsh detergents, alcohol or solvents.
- Allow the blanket to cool completely before cleaning.
- Store the blanket in a cool, dry place, out of direct sunlight.
- Never place heavy objects on the folded blanket.
- Do not immerse the blanket in water or put it in the washing machine or dry cleaner.

Infrarood saunadeken





Sicherheitshinweise

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.



Warnungen!

- Überprüfen Sie, welche Serie Sie gekauft haben, und installieren Sie sie gemäß den Tipps im Abschnitt Installation! Bitte beachten Sie, dass die Garantie auf Ihr Produkt erlischt, wenn Sie diese nicht befolgen.
- Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie (auf der Vorderseite), falls vorhanden.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220 und 240 V, 50 Hz liegt und dass die Stromversorgung streng nach IEC erfolgt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer aggressiven Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf und stellen Sie sicher, dass es stabil oder hängend ist.
- Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung trocknen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sprühwasser aus.
- Führen Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät ein.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Sitzen, stehen oder lehnen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren sowie Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie Zubehör und Verbindungsteile vor jedem Gebrauch des Gerätes auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es defekte Teile hat.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des

- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Verlängerungskabeln für das Netzkabel die Leistungsaufnahme des Geräts, die Kabellänge und den Verwendungszweck. Wickeln Sie die Verlängerungskabel vollständig ab. Um elektrische Überlastung zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am Gerät das Netzkabel ab. Halten Sie den Stecker fest und stecken Sie ihn erst wieder in die Steckdose, wenn die oben genannten Schritte ausgeführt wurden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Elektriker oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Defekte Stromkabel stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.
- Beachten Sie bei der Installation des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen sowie die im Abschnitt Technische Daten angegebenen Lager- und Einsatzbedingungen.
- Bohren Sie niemals in die Heizung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer brennbaren Umgebung auf.
- Berühren Sie die Oberfläche des Geräts nicht, während das Gerät noch in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät vor Transport, Wartung und ähnlichen Arbeiten vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder anderen Wassertanks. Schauen Sie sich den IP-Wert dieses Produkts im Voraus genau an, anhand dessen Sie die Platzierung in der richtigen Zone bestimmen können.
- Das Produkt sollte so positioniert werden, dass die Schalter und Controller nicht von Personen in einer Badewanne, Dusche und/oder einem Schwimmbad berührt werden können.

Verwenden Sie die Saunadecke **nicht** ohne die Erlaubnis Ihres Arztes, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden:

- Hautkrankheiten, Verbrennungen oder Rötungen durch Hitze
- Herzerkrankungen oder andere schwere Erkrankungen
- Knochenbrüche
- Jüngste Vorgänge
- Übelkeit, Kopfschmerzen oder andere Beschwerden
- Magen-Darm-Erkrankungen
- Osteoporose (botontkalking)
- Niedriger Blutdruck
- Schwangerschaft oder Stillzeit
- Verminderte Schweißbildung (Anhidrose)
- Verwenden Sie die Decke nicht, wenn Sie unter einer dieser Situationen leiden.

Technische Daten

Modell	Infrarood saunadeken
Knotenpunkt	230V
Maße in cm	180x200 cm
Gewicht in kg	4 Kilo
Fähigkeit	660Watt
IP-Wert	N/A.
EAN	8721184312858
Garantie	2 Jahre
Marke	Hochwertige Heizung
Schnur	Ja
Material	wasserdichtes und hitzebeständiges PVC- Material

Packungsinhalt:

- Infrarood saunadeken
- Stecker/Anzeige
- Aufbewahrungstasche
- Manuell

Für den Gebrauch: Was ziehst du an und wo verwendest du die Decke?

- Tragen Sie bequeme, atmungsaktive Kleidung, die Ihre Haut bedeckt. Es wird empfohlen, auch Socken zu tragen.
- Die Saunadecke kann auf jeder hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden, zum Beispiel auf Ihrem Bett oder Ihrer Couch. **Verwenden Sie es niemals auf Wasserbetten, Latex, Schaumgummi, verstellbaren Betten, Etagenbetten oder Kinderbetten.**
- Legen Sie ein Kissen unter Ihren Kopf für zusätzlichen Komfort.
- Achten Sie darauf, dass sich der Velcro leicht lösen lässt, bevor Sie die Decke anziehen.
- Halten Sie Haustiere und Kinder von der warmen Decke fern.

Wie verwenden Sie die Saunadecke?

1. Überprüfen Sie die Saunadecke und die Kabel auf Beschädigungen, bevor Sie beginnen.
2. Legen Sie die Decke flach auf eine hitzebeständige Unterlage.
3. Legen Sie sich bequem auf die Decke und schließen Sie sie mit dem Velcro um sich.
4. Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.
5. Schalten Sie den Controller mit der Ein-/Aus-Taste ein.
6. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der Taste "Temperatur hoch/runter" ein.
7. Stellen Sie die gewünschte Sitzungsdauer mit der Taste "Time Up/Down" ein (zwischen 5 und 60 Minuten).
8. Genießen Sie Ihren Saunagang.

Wichtige Tipps während und nach der Anwendung

- Nach dem Gebrauch ist die Decke sehr heiß. Lassen Sie es flach liegen, um vollständig abzukühlen, bevor Sie es lagern.
- Falten Sie die Decke niemals warm, da dies das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen kann.
- Wenn Sie zum ersten Mal anfangen, verwenden Sie eine niedrigere Temperatur und bauen Sie sie langsam auf.
- Verwenden Sie die Decke nicht länger als 30 Minuten am Stück bei hohen Temperaturen.
- Wenn Ihnen zu heiß wird, senken Sie sofort die Temperatur oder beenden Sie die Sitzung, indem Sie die Decke verlassen und die Ein-/Aus-Taste

Reinigung und Lagerung

- Reinigen Sie die Decke nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch oder Handtuch, um den Schweiß zu entfernen.
- Verwenden Sie ein mildes, ungiftiges Reinigungsmittel oder ein feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Alkohol oder Lösungsmittel.
- Lassen Sie die Decke vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Lagern Sie die Decke an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf die gefaltete Decke.
- Tauchen Sie die Decke nicht in Wasser und legen Sie sie nicht in die Waschmaschine oder chemische Reinigung.