

# Quality Heating Warmtekussen





## Veiligheidswaarschuwingen

| Symbol                                                                            | Betekenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Waarschuwing!</b><br>Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Waarschuwing voor elektrische spanning!</b><br>Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.                                                                                                                               |
|  | <b>Verboden om voorwerpen op te leggen!</b><br>Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker <b>niet</b> verwijderd worden van het apparaat. |

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheids waarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.



### **Let op, waarschuwingen!**

- Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens de tips in het installatiegedeelte! Let op, mocht u deze niet opvolgen vervalt de garantie op uw product.
- Verwijder voor gebruik de beschermfolie (aan de voorzijde) indien aanwezig.
- Zorg ervoor dat de gebruiksspanning tussen 220-240V, 50Hz ligt en dat de voeding strikt in overeenstemming is met IEC.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer.
- Zet/plaats het apparaat rechtop en zorg ervoor dat deze stabiel staat of hangt.
- Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de specificaties in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.

- Houd rekening met het opgenomen vermogen van het apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te vermijden.
- Haal voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, elektriciën of een vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico.
- Neem bij de installatie van het apparaat de minimale afstanden tot muren en andere objecten in acht, evenals de in het hoofdstuk technische gegevens vermelde opslag- en gebruiksvoorwaarden.
- Boor nooit in het verwarmingstoestel.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van gordijnen.
- Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het apparaat nog in werking is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud en dergelijke werkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.
- Het product moet zo worden geplaatst dat de schakelaar(s) en controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in een badkuip, douche en/of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de stop overbelast is.



## Technische specificaties

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Model             | Warmte kussen     |
| Aansluiting       | 220-240V~ 50/60Hz |
| Afmeting in cm    | 40 x 30           |
| Gewicht in kg     | 1 kg              |
| Vermogen          | 100W              |
| Stand-by vermogen | 0,27W             |
| IP waarde         | n.v.t.            |
| EAN               | 8721184315262     |
| Garantie          | 2 jaar            |
| Merk              | Quality Heating   |
| Aansluitsnoer     | afneembaar        |
| Materiaal         | Fleece            |

### Inhoud verpakking:

- Warmtekussen
- Bedieningsunit
- Gebruiksaanwijzing



# Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat is een warmtekussen.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de regelunit die wordt meegeleverd met het product.
- Wanneer het apparaat langdurig gebruikt wordt (bijvoorbeeld tijdens het slapen), dient de temperatuurregelaar te worden ingesteld op stand 1.
- Als men slaapt op het kussen terwijl het op een hogere temperatuur staat, kan dit leiden tot huidverbrandingen of een hitteberoerte.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Gebruik het product niet als het nat is.
- Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken, omdat zij niet in staat zijn te reageren op oververhitting.
- Kinderen ouder dan drie jaar mogen het apparaat alleen gebruiken als een ouder of voogd de instellingen vooraf heeft ingesteld en het kind voldoende is geïnstrueerd over veilig gebruik.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met onvoldoende ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat.
- Kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht en met de temperatuur altijd ingesteld op de laagste stand.
- Het product mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte of door andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.



## Quality Heating

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicepartner of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- De kabel en de regelunit kunnen risico's vormen zoals verstrengeling, verstikking, struikelen of vertrappen indien ze niet correct zijn geplaatst. De gebruiker moet overtollige snoeren veilig organiseren.
- Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als dit het geval is, of bij verkeerd gebruik, stuur het dan terug naar de leverancier vóór verder gebruik.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het opvouwt voor opslag.
- Bewaar het product op een droge en schone plaats.
- Leg nooit voorwerpen op het product.

## Afbeelding betekenis



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Niet gebruiken als het gevouwen of gekreukt is.



Geen spelden in het kussen steken.



Machinewas op 30°C.



Niet in de droger



Niet chemisch reinigen.



Quality Heating



Niet bleken.



Niet strijken

## Onderhoud en reiniging

- Laat het product volledig afkoelen en haal de stekker uit het stopcontact vóór reiniging.
- Koppel de bedieningsunit los door de aansluitkabel uit het kussen te trekken.
- Reinig het warmtekussen (zonder de bedieningsunit) volgens de symbolen op het waslabel.
- Niet in de droger, chemisch reinigen, uitwringen, persen of strijken.
- Gebruik het warmtekussen pas weer als het volledig droog is.

### Hoes

- Verwijder de hoes van het warmtekussen.
- Reinig de afneembare hoes chemisch of volgens de instructies op het label.



## Afvalverwerking



Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Alle gebruikers zijn verplicht alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of ze giftige stoffen bevatten, in te leveren bij een gemeentelijk of commercieel inzamelpunt, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. Raadpleeg uw gemeentelijke overheid of uw dealer voor informatie over afvalverwerking.

# Quality Heating

## Heating pad





## Safety Warnings

| Symbol                                                                            | Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Warning!</b><br>This symbol indicates a medium-level hazard that, if not avoided, can lead to serious injury or death.                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Warning of Electric Shock!</b><br>This symbol indicates a medium-level hazard that, if not avoided, can lead to serious injury or death due to electric shock.                                                                                                                                         |
|  | <b>Do Not Place Items On!</b><br>This symbol on the device indicates that it is forbidden to place items (such as towels, clothing, etc.) above or directly on the device. To avoid overheating and fire hazards, the device must not be covered. Also, this sticker must not be removed from the device. |

Read this manual carefully before using the appliance. Always keep the manual in the immediate vicinity of the appliance or the place of use! Carefully read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions can lead to electric shocks, fire, and/or serious injury. Keep all warnings and instructions for future use. Failure to follow or incorrect following of the manual may void the warranty.



## Quality Heating



### Warnings!

- Check which series you have purchased and install according to the tips in the installation section! Please note, if you do not follow this, the warranty on your product will expire.
- Remove the protective film (on the front) if present before use.
- Make sure that the operating voltage is between 220-240V, 50Hz, and that the power supply is strictly in accordance with IEC.
- Do not use the device in potentially explosive areas.
- Do not use the device in an aggressive atmosphere.
- Place/place the device upright and make sure it is stable or hanging.
- Allow the appliance to dry after cleaning. Do not use the device when it is wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device to direct spraying water.
- Never insert objects or limbs into the appliance.
- Do not cover or transport the device during use.
- Do not sit, stand, or lean on the device.
- This device is not a toy! Keep away from children and animals and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Check accessories and connection parts for possible damage before each use of the device. Never use the appliance if it has defective parts.
- Make sure that all electrical cables outside the device are protected from damage (e.g. caused by animals). Never use the appliance if electrical cables or the power connection are damaged!
- The electrical connection must comply with the specifications in the technical data section.
- Plug the mains plug into a well-protected socket, if this is a damp room, it must be earthed.

- Consider the power input of the device, the cable length, and the intended use when choosing extension cords for the power cord. Unwind extension cables completely. To avoid electrical overload.
- Before maintenance, care or repair work on the appliance, unplug the power cord. Hold the plug and only plug it back into the socket when the above has been done.
- Switch off and unplug the appliance when not in use.
- Never use the appliance if the plug or the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, electrician, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Defective power cables pose a serious health risk.
- When installing the device, observe the minimum distances to walls and other objects as well as the storage and conditions of use specified in the technical data section.
- Never drill into the heater.
- Do not use the appliance in the immediate vicinity of curtains.
- Do not place the device in a flammable environment.
- Do not touch the surface of the appliance while the appliance is still operating.
- Allow the appliance to cool down completely before transport, maintenance and similar work.
- Do not use the device near bathtubs, shower trays, swimming pools, or other water tanks. Look carefully at the IP value of this product in advance, based on this you can determine the placement in the right zone.
- The product should be positioned so that the switch(es) and controller(s) cannot be touched by people in a bathtub, shower, and/or swimming pool.
- Do not use the device if the wall outlet, cable, or plug is overloaded.



## Technical specifications

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Model            | Heat Pillow       |
| Junction         | 220-240V~ 50/60Hz |
| Dimensions in cm | 40 x 30           |
| Weight in kg     | 1 kg              |
| Power            | 100W              |
| Standby power    | 0.27W             |
| IP value         | N/a.              |
| EAN              | 8721184315262     |
| Guarantee        | 2 years           |
| Brand            | Quality Heating   |
| Cord             | removable         |
| Material         | Fleece            |

### Package contents:

- Heat cushion
- Control unit
- Manual



# Safety Instructions

- This device is a heat pad.
- This product should only be used with the control unit supplied with the product.
- If the appliance is used for a long time (e.g. while sleeping), the temperature control must be set to position 1.
- Sleeping on the pillow while it is at a higher temperature can lead to skin burns or heat stroke.
- Children should not play with the product.
- Do not use the product when it is wet.
- This product is not intended for medical use in hospitals.
- Children under three years of age should not use this appliance as they are unable to react to overheating.
- Children over the age of three should only use the device if a parent or guardian has preset the settings and the child has been adequately instructed on safe use.
- This appliance may be used by children from 8 years of age and older, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe manner.
- Children over 3 years of age and under 8 years of age should only use the appliance under supervision and with the temperature always set to the lowest setting.
- The product should not be used by persons who are insensitive to heat or by other very vulnerable persons who cannot react to overheating.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with insufficient experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a person responsible for their safety.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service partner, or a qualified person in order to avoid a hazard.
- The cable and the control unit may pose risks such as entanglement, suffocation, tripping or trampling if not positioned correctly. The user must safely organize excess cords.
- Check the product regularly for signs of wear or damage. If this is the case, or in case of misuse, please return it to the supplier before further use.
- Cleaning and maintenance should not be carried out by children without supervision.
- Make sure the device is completely dry before folding it for storage.
- Store the product in a dry and clean place.
- Never place objects on top of the product.

## Image meaning



Not suitable for children under 3 years old.



Do not use if it is folded or wrinkled.



Don't stick pins in the pillow.



Machine wash at 30°C.



Do not tumble dry



Do not dry clean.



Quality Heating



Do not bleach.



Do not iron

## Maintenance and cleaning

- Allow the product to cool completely and unplug the power cord before cleaning.
- Disconnect the control unit by pulling the connecting cable out of the pad.
- Clean the heating pad (without the control unit) according to the symbols on the care label.
- Do not tumble dry, dry clean, wring out, press or iron.
- Do not use the heating pad again until it is completely dry.

### Cover

- Remove the cover from the heat pad.
- Clean the removable cover chemically or according to the instructions on the label.



## Waste management



This product should not be disposed of together with household waste. All users are obliged to hand over all electrical or electronic devices, whether or not they contain toxic substances, to a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Consult your local authority or your dealer for information on waste disposal.

# Quality Heating Heizkissen





# Sicherheitshinweise

| Symbol                                                                            | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Warnung!</b><br>Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risikoniveau hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Warnung vor elektrischer Spannung!</b><br>Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risikoniveau hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, aufgrund elektrischer Spannung.                                                                                                                    |
|  | <b>Verboten, auf das Gerät zu legen!</b><br>Dieses Symbol auf dem Gerät zeigt an, dass es verboten ist, Gegenstände (wie Handlächer, Kleidung usw.) direkt auf das Gerät zu legen oder darüber zu hängen. Um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden. Diese Aufkleber darf <b>nicht</b> vom Gerät entfernt werden. |

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in unmittelbarer Nähe des Gerätes oder des Einsatzortes auf! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf. Bei Nichtbeachtung oder falscher Befolgung des Handbuchs kann die Garantie erlöschen.



### Warnungen!

- Überprüfen Sie, welche Serie Sie gekauft haben, und installieren Sie sie gemäß den Tipps im Abschnitt Installation! Bitte beachten Sie, dass die Garantie auf Ihr Produkt erlischt, wenn Sie diese nicht befolgen.
- Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie (auf der Vorderseite), falls vorhanden.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220 und 240 V, 50 Hz liegt und dass die Stromversorgung streng nach IEC erfolgt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer aggressiven Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf und stellen Sie sicher, dass es stabil oder hängend ist.
- Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung trocknen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sprühwasser aus.
- Führen Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät ein.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Sitzen, stehen oder lehnen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren sowie Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie Zubehör und Verbindungsteile vor jedem Gebrauch des Gerätes auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es defekte Teile hat.

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des Gerätes vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn elektrische Kabel oder der Stromanschluss beschädigt sind!
- Der elektrische Anschluss muss den Angaben im Abschnitt Technische Daten entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut geschützte Steckdose, handelt es sich um einen Feuchtraum, muss er geerdet werden.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Verlängerungskabeln für das Netzkabel die Leistungsaufnahme des Geräts, die Kabellänge und den Verwendungszweck. Wickeln Sie die Verlängerungskabel vollständig ab. Um elektrische Überlastung zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am Gerät das Netzkabel ab. Halten Sie den Stecker fest und stecken Sie ihn erst wieder in die Steckdose, wenn die oben genannten Schritte ausgeführt wurden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Elektriker oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Defekte Stromkabel stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.
- Beachten Sie bei der Installation des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen sowie die im Abschnitt Technische Daten angegebenen Lager- und Einsatzbedingungen.
- Bohren Sie niemals in die Heizung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer brennbaren Umgebung auf.
- Berühren Sie die Oberfläche des Geräts nicht, während das Gerät noch in Betrieb ist.

- Lassen Sie das Gerät vor Transport, Wartung und ähnlichen Arbeiten vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder anderen Wassertanks. Schauen Sie sich den IP-Wert dieses Produkts im Voraus genau an, anhand dessen Sie die Platzierung in der richtigen Zone bestimmen können.
- Das Produkt sollte so positioniert werden, dass die Schalter und Controller nicht von Personen in einer Badewanne, Dusche und/oder einem Schwimmbad berührt werden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose, das Kabel oder der Stecker überlastet ist.



## Technische Daten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Modell                  | Wärmekissen          |
| Knotenpunkt             | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Maße in cm              | 40 x 30 cm           |
| Gewicht in kg           | ca. 1 kg             |
| Fähigkeit               | 100W                 |
| Standby-Stromversorgung | 0,27 W               |
| IP-Wert                 | N/A.                 |
| EAN                     | 8721184315262        |
| Garantie                | 2 Jahre              |
| Marke                   | Hochwertige Heizung  |
| Schnur                  | abnehmbar            |
| Material                | Vlies                |

### Packungsinhalt:

- Wärmekissen
- Steuereinheit
- Manuell



# Sicherheitshinweise

- Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Wärmekissen.
- Dieses Produkt darf nur mit der mit dem Produkt gelieferten Steuereinheit verwendet werden.
- Bei längerem Gebrauch des Gerätes (z. B. im Schlaf) muss der Temperaturregler auf Position 1 gestellt werden.
- Das Schlafen auf dem Kissen bei höherer Temperatur kann zu Hautverbrennungen oder Hitzschlag führen.
- Kinder sollten nicht mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nass ist.
- Dieses Produkt ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Kinder unter drei Jahren sollten dieses Gerät nicht verwenden, da sie nicht in der Lage sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
- Kinder über drei Jahren sollten das Gerät nur verwenden, wenn ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter die Einstellungen voreingestellt hat und das Kind angemessen in die sichere Verwendung eingewiesen wurde.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden.
- Kinder über 3 Jahre und unter 8 Jahren sollten das Gerät nur unter Aufsicht und mit immer niedrigster Temperatur benutzen.
- Das Produkt sollte nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegen Hitze sind, oder von anderen sehr gefährdeten Personen, die nicht auf Überhitzung reagieren können.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit unzureichender Erfahrung oder Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder eingewiesen.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Kabel und das Steuergerät können bei unsachgemäßer Positionierung Gefahren wie Verheddern, Ersticken, Stolpern oder Trampeln darstellen. Der Benutzer muss überschüssige Kabel sicher organisieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, oder im Falle eines Missbrauchs, bitte geben Sie es vor der weiteren Verwendung an den Lieferanten zurück.
- Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es zur Aufbewahrung zusammenklappen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sauberen Ort.
- Stellen Sie niemals Gegenstände auf das Produkt.

## Bedeutung des Bildes



Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.



Nicht verwenden, wenn es gefaltet oder zerknittert ist.



Stecke keine Stecknadeln in das Kissen.



Maschinenwäsche bei 30°C.



Nicht im Trockner trocknen



Nicht chemisch reinigen.



Quality Heating



Nicht bleichen.



Nicht bügeln

## Wartung und Reinigung

- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie es reinigen.
- Trennen Sie das Steuergerät, indem Sie das Verbindungskabel aus dem Pad ziehen.
- Reinigen Sie das Heizkissen (ohne Steuergerät) gemäß den Symbolen auf dem Pflegeetikett.
- Nicht im Trockner trocknen, chemisch reinigen, auswringen, drücken oder bügeln.
- Verwenden Sie das Heizkissen erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.

### Deckel

- Entfernen Sie die Abdeckung vom Heizkissen.
- Reinigen Sie den abnehmbaren Bezug chemisch oder gemäß den Anweisungen auf dem Etikett.



## Abfallwirtschaft



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Alle Nutzer sind verpflichtet, alle Elektro- oder Elektronikgeräte, unabhängig davon, ob sie giftige Stoffe enthalten oder nicht, einer kommunalen oder gewerblichen Sammelstelle zur umweltgerechten Entsorgung zu übergeben. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Informationen zur Abfallentsorgung zu erhalten.

# Quality Heating

## Coussin chauffant





# Avertissements de sécurité

| Symbole                                                                           | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Avertissement !</b><br>Ce symbole indique un danger de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Avertissement de tension électrique !</b><br>Ce symbole indique un danger de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort par électrocution.                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Interdiction de poser des objets !</b><br>Ce symbole sur l'appareil indique qu'il est interdit de poser des objets (tels que des serviettes, des vêtements, etc.) directement sur l'appareil ou de les y suspendre. Afin d'éviter une surchauffe et un risque d'incendie, l'appareil ne doit pas être couvert. Cette étiquette ne doit pas être retirée de l'appareil. |

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez toujours le manuel à proximité immédiate de l'appareil ou du lieu d'utilisation ! Lisez attentivement tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour une utilisation future. Le non-respect ou le suivi incorrect du manuel peut annuler la garantie.



### **Avertissements!**

- Vérifiez quelle série vous avez achetée et installez-la selon les conseils de la section d'installation ! Veuillez noter que si vous ne respectez pas cela, la garantie de votre produit expirera.
- Retirez le film protecteur (à l'avant) s'il est présent avant utilisation.
- Assurez-vous que la tension de fonctionnement est comprise entre 220-240V, 50Hz, et que l'alimentation est strictement conforme à l'IEC.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère agressive.
- Placez/placez l'appareil à la verticale et assurez-vous qu'il est stable ou suspendu.
- Laissez l'appareil sécher après le nettoyage. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est mouillé.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou damp ménage.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau de pulvérisation directe.
- N'insérez jamais d'objets ou de membres dans l'appareil.
- Ne couvrez pas et ne transportez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous appuyez pas sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet ! Tenir à l'écart des enfants, des animaux et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Vérifiez que les accessoires et les pièces de connexion ne sont pas endommagés avant chaque utilisation de l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil s'il a des pièces défectueuses.

- Assurez-vous que tous les câbles électriques à l'extérieur de l'appareil sont protégés contre les dommages (par exemple causés par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil si les câbles électriques ou la connexion électrique sont endommagés !
- Le raccordement électrique doit être conforme aux spécifications de la section des données techniques.
- Branchez la fiche secteur dans une prise bien protégée, s'il s'agit d'une pièce humide, elle doit être mise à la terre.
- Tenez compte de l'alimentation absorbée de l'appareil, de la longueur du câble et de l'utilisation prévue lorsque vous choisissez des rallonges pour le cordon d'alimentation. Déroulez complètement les rallonges. Pour éviter les surcharges électriques.
- Avant d'effectuer des travaux d'entretien, d'entretien ou de réparation sur l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation. Tenez la fiche et ne la rebranchez dans la prise que lorsque ce qui précède a été fait.
- Éteignez et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez jamais l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'électricien ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Les câbles d'alimentation défectueux présentent un risque sérieux pour la santé.
- Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimales par rapport aux murs et autres objets ainsi que le stockage et les conditions d'utilisation spécifiés dans la section des données techniques.
- Ne percez jamais dans l'appareil de chauffage.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate des rideaux.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement inflammable.
- Ne touchez pas la surface de l'appareil pendant que l'appareil fonctionne encore.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant le transport, l'entretien et les travaux similaires.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, de receveurs de douche, de piscines ou d'autres réservoirs d'eau. Regardez attentivement la valeur IP de ce produit à l'avance, sur cette base, vous pouvez déterminer le placement dans la bonne zone.
- Le produit doit être positionné de manière à ce que les interrupteurs et les contrôleurs ne puissent pas être touchés par des personnes dans une baignoire, une douche et/ou une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise murale, le câble ou la prise sont surchargés.



## Caractéristiques techniques

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Modèle                 | Coussin chauffant    |
| Jonction               | 220-240V~ 50/60Hz    |
| Dimensions en cm       | 40 x 30              |
| Poids en kg            | 1 kg                 |
| Capacité               | 100 W                |
| Alimentation en veille | 0,27 W               |
| Valeur IP              | N/a.                 |
| EAN                    | 8721184315262        |
| Garantie               | 2 ans                |
| Marque                 | Chauffage de qualité |
| Corde                  | amovible             |
| Matériel               | Molleton             |

Contenu de l'emballage :

- Coussin chauffant
- Unité de commande
- Manuelle



# Consignes de sécurité

- Cet appareil est un coussin chauffant.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec l'unité de commande fournie avec le produit.
- Si l'appareil est utilisé pendant une longue période (par exemple en dormant), la commande de température doit être réglée sur la position 1.
- Dormir sur l'oreiller alors qu'il est à une température plus élevée peut entraîner des brûlures de la peau ou un coup de chaleur.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est mouillé.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.
- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil car ils ne peuvent pas réagir à la surchauffe.
- Les enfants de plus de trois ans ne doivent utiliser l'appareil que si un parent ou un tuteur a prédéfini les paramètres et que l'enfant a reçu des instructions adéquates sur l'utilisation en toute sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité.
- Les enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent utiliser l'appareil que sous surveillance et avec la température toujours réglée sur le réglage le plus bas.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables qui ne peuvent pas réagir à la surchauffe.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou ayant une expérience ou des connaissances insuffisantes, à moins qu'elles n'aient reçu la supervision ou les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son partenaire de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Le câble et l'unité de commande peuvent présenter des risques tels que l'enchevêtrement, la suffocation, le trébuchement ou le piétinement s'ils ne sont pas correctement positionnés. L'utilisateur doit organiser en toute sécurité les cordons excédentaires.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Si tel est le cas, ou en cas d'utilisation abusive, veuillez le retourner au fournisseur avant toute utilisation ultérieure.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le plier pour le ranger.
- Conservez le produit dans un endroit sec et propre.
- Ne placez jamais d'objets sur le produit.

## Signification de l'image



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



Ne pas utiliser s'il est plié ou froissé.



Ne collez pas d'épingles dans l'oreiller.



Lavage en machine à 30°C.



Ne pas sécher en machine



Ne pas nettoyer à sec.



Quality Heating



Ne pas javelliser.



Ne pas repasser

## Entretien et nettoyage

- Laissez le produit refroidir complètement et débranchez le cordon d'alimentation avant de le nettoyer.
- Déconnectez l'unité de commande en tirant sur le câble de connexion hors du socle.
- Nettoyez le coussin chauffant (sans l'unité de commande) selon les symboles figurant sur l'étiquette d'entretien.
- Ne pas sécher au sèche-linge, nettoyer à sec, essorer, presser ou repasser.
- N'utilisez pas à nouveau le coussin chauffant tant qu'il n'est pas complètement sec.

### Couvrir

- Retirez le couvercle du coussin chauffant.
- Nettoyez le couvercle amovible chimiquement ou selon les instructions sur l'étiquette.



## Gestion des déchets



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Tous les utilisateurs sont tenus de remettre tous les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent ou non des substances toxiques, à un point de collecte municipal ou commercial afin qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale ou votre revendeur pour plus d'informations sur l'élimination des déchets.