

Instrukcja użytkowania i konserwacji

**Cyrkulator zanurzeniowy do pojemności 40 L, 1,5kW
do 99 °C
Kod: **DM868****



Instrukcja Obsługi

Przygotowanie do Użytku:

Wybierz odpowiedni pojemnik na wodę, który jest odporny na temperatury do 100°C i ma głębokość co najmniej 200 mm.

Zamontuj cyrkulator w pojemniku, używając regulowanego zacisku. Zacisk można dostosować do grubości pojemnika za pomocą pokrętła regulacyjnego. Dodaj wodę do pojemnika, upewniając się, że poziom wody (po dodaniu jedzenia) jest wyższy niż minimalny (MIN), ale niższy niż maksymalny (MAX).

Ustawienia i Rozpoczęcie Gotowania:

Podłącz urządzenie do zasilania.

Ustaw temperaturę i czas gotowania za pomocą przycisków na urządzeniu.

Gdy woda osiągnie żądaną temperaturę, umieść w niej próżniowo zapakowane jedzenie.

Zakończenie Gotowania:

Urządzenie sygnalizuje dźwiękiem zakończenie czasu gotowania. Naciśnij przycisk, aby zatrzymać ogrzewanie. Urządzenie utrzyma temperaturę wody do czasu podjęcia dalszych działań.

Konserwacja i Odkamienianie

Czyszczenie i Konserwacja:

Regularne czyszczenie filtra oraz wewnętrznych komponentów po każdych 20 użyciach lub co 100 godzin pracy jest zalecane.

Nie używaj urządzenia bez zamontowanej tylnej osłony.

Odkamienianie:

Zaleca się odkamienianie po każdych 20 użyciach lub gdy łączny czas pracy osiągnie 100 godzin. Urządzenie wskaże potrzebę odkamieniania poprzez wyświetlenie komunikatu „CLEAN”.

Do odkamieniania użyj pojemnika wysokości co najmniej 18 cm i wypełnij go wodą z dodatkiem octu (5g octu na 10L wody), nie przekraczając maksymalnego poziomu wody w urządzeniu.

Uruchom tryb czyszczenia przez przytrzymanie odpowiednich przycisków przez 3 sekundy. Urządzenie automatycznie zakończy proces po 3 godzinach.

Po odkamienianiu wypłucz urządzenie i pojemnik czystą wodą, a następnie wysusz.

Dokonując odkamieniania zgodnie z zaleceniami producenta, zapewnisz nie tylko optymalną wydajność urządzenia DM868, ale także zachowasz ważność gwarancji. **Brak regularnego odkamieniania i odpowiedniej konserwacji może skutkować utratą gwarancji.** Dlatego ważne jest, aby przestrzegać zaleceń dotyczących odkamieniania i czyszczenia urządzenia, aby zapewnić jego długotrwałe i efektywne działanie oraz uniknąć problemów związanych z jego użytkowaniem.