

TIQVI

Heating Underblanket

TVPI0003



Habraken 1205
5507 TB Veldhoven
The Netherlands

Specifications	
Product	Electric Heating Pad
Article Number	TVP10003
Dimensions	30x37cm
Power	80W
Settings	4 heating settings
Material	Crystal super soft fabric
Input Voltage	220-230V ~50Hz

EN Intended use

- This product is intended for indoor use only.
- This product is not intended for professional use.
- This product is not intended for medical use in hospitals. This product is not intended for warming animals.
- This product is not intended for use on an adjustable bed.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- This product is not intended for persons insensitive to heat and other vulnerable persons, such as children under the age of 3, who are unable to react to overheating.
- The product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments.
- Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Safety Instructions

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep this document for future reference.
- Only use the product as described in this manual.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Unplug the product from the power source if problems occur.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Use only the type of controller marked on rating label.
- Always switch off the controller before you insert or remove a plug.
- Adjust the controls to a setting recommended for continuous use when the product is likely to be used for an extended period, for instance by the user falling asleep.
- Always use the voltage (A.C. Only) marked on the rating label.
- Keep distance from flammable objects.
- Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.

- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not use the product when it is damp or wet.
- Do not use the product in wet or damp environments.
Used only as underblanket.
- Only use the product with the provided controller.
- The product is not intended for medical use in hospitals.
- Do not use together with another heating appliance.
- Make sure the product and power cable do not get trapped when in use.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- The product must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Children under the age of 3 are not to use the product due to their inability to react to overheating.
- The product is not to be used by young children over 3 years of age, unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- The product can be used by children aged from 8 years and

- Above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- The cable and control unit of the product can rise the risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranged. Make sure that excess ties and electric cables are arranged in a safe way.
- Do not crease the product by placing items on top of it during storage.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Connect the controller.
2. Connect the power cable to a power outlet.
3. Press the ON/OFF button.
4. Preheat 3-5 minutes before using.
5. Use the temperature button to adjust the temperature from 1-4 levels

Setting the temperature

Level 1: Low temperature

Level 2: Medium temperature

Level 3: High temperature

Level 4: Maximum temperature

This product automatically switches off after 180 minutes.

After use

1. Press the ON/OFF button.
2. Unplug the product from the power outlet.

Storing the product

- Make sure the product is dry.
 - Allow the product to dry naturally. Do not dry the product in the sun, do not use a product such as a hair dryer to dry it and do not connect it to the power outlet to dry it.
- Gently fold the product and place it back into the packaging.
 - Do not crease the product.
- Store in a cool dry place.
 - Do not place any objects on the product.

Cleaning and Maintenance

- Disconnect the controller from the product and the power outlet when not in use and before cleaning.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents such as ammonia, acid or acetone when cleaning the product.
- Do not immerse the controller in water or get it wet.
- Do not wring out the pad.
- Allow the product to dry naturally. Do not dry the product in the sun, do not use a product such as a hair dryer to dry it and do not connect it to the power outlet to dry it.
- Do not use mothproofing agents.
- Unplug the product from the power outlet and allow it to cool down before maintenance.
- Do not try to open or repair the product, controller or cable. It must be serviced by a qualified technician.

- Examine the product frequently to check that there are no signs of wear or damage. If any damage/wear is spotted, do not use the product and inquire advice from a product specialist.

Clean the controller regularly with a soft, clean, dry cloth. Avoid abrasives that can damage the surface. To clean the heating pad, hand wiping it down with a soft damp cloth with very mild detergent, mildly process at a maximum washing temperature of 30°C. Allow it to dry thoroughly before using or storing it. When washed, drape it over a clothes line to dry.

Machine washing of the heating pad is possible; however, hand wiping it down will prolong the life of the heating pad. To machine wash, remove the controller and place the pad in a net bag and seal it. Use a small amount of detergent and set the washing machine to a “Delicate Wash” with a maximum temperature of 30°C. When washed, remove the pad from the net bag and drape it over a clothes line to dry.

Do not use clothes pegs to secure it.

	Read the instructions before use.		Do not tumble dry.
	Do not insert pins.		Do not iron.
	Do not use folded or rucked.		Do not dry clean.
	Not to be used by very young children (0-3 years).		Maximum washing temperature 30 °C.
	Do not bleach.		

DE Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen gedacht.
- Dieses Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
- Dieses Produkt ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern gedacht.
- Dieses Produkt ist nicht für das Aufwärmen von Tieren gedacht.
- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung auf einem verstellbaren Bett gedacht.
- Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Dieses Produkt ist nicht für hitzeempfindliche Personen oder andere gefährdete Personen wie Kinder unter 3 Jahren gedacht, die nicht in der Lage sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
- Dieses Produkt ist zur Verwendung in Haushaltsumgebungen für typische Haushaltsfunktionen gedacht, die auch von nicht fachkundigen Benutzern ausgeführt werden können, wie z. B.: in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen, Bauernhäusern, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften und/oder in Pensionen.
- Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, falls Probleme auftreten.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Verwenden Sie nur die auf dem Typschild angegebene Steuerung.
- Schalten Sie die Steuerung stets aus, bevor Sie einen Stecker einstecken oder ziehen.

- Stellen Sie den Regler auf eine Einstellung, die für den Dauereinsatz empfohlen wird, wenn das Produkt voraussichtlich für einen längeren Zeitraum eingesetzt wird, z. B. falls der Benutzer einschläft.
- Nutzen Sie immer die Spannung (nur A.C.) wie auf dem Typschild angegeben.
- Halten Sie Abstand von brennbaren Objekten.
Setzen Sie das Produkte keiner direkten
- Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nass oder feucht ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
- Nur als Unterdecke zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Regler.
- Das Produkt ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern gedacht.
- Nicht zusammen mit anderen Wärmeverrichtungen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt und das Netzkabel während der Verwendung nicht eingeklemmt werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Das Produkt darf nicht durch Personen verwendet werden, die ein unzureichende Wärmeempfinden haben, oder von sehr empfindlichen Personen, die auf eine Überhitzung nicht reagieren können.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Produkt nicht verwenden, da sie noch nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Das Produkt darf nicht von kleinen Kindern über 3 Jahren verwendet werden, wenn es nicht von einem Elternteil oder Schutzbefohlenen voreingestellt wurde oder das Kind eine ausführliche Einweisung in die sichere Bedienung der Steuerung erhalten hat.
- Das Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis nur dann verwendet werden, wenn sie
- beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen.
- Das Kabel und die Steuereinheit des Produkts können bei unsachgemäßer Anordnung eine Verhedderungs-, Stolper- oder Trittsgefahr darstellen. Achten Sie darauf, dass überschüssige Kabel und Stromkabel sicher verlegt werden. Knicken Sie das Produkt nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf legen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Schließen Sie den Controller an.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste.
4. Vor der Verwendung 3-5 Minuten vorheizen.
5. Stellen Sie die Temperatur mit der Temperaturtaste auf 1–4 levels ein.

Temperatur einstellen

Stufe 1: Minimale Temperatur

Stufe 2: Mittlere Temperatur

Stufe 3: Hohe Temperatur

Stufe 4: Maximale Temperatur

Das Produkt schaltet sich automatisch nach 180 Minuten aus.

Nach der Verwendung

1. Stellen Sie den Controller auf '0'.
2. Trennen Sie das Produkt von der Steckdose.

Aufbewahrung des Produkts

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken ist.
 - Lassen Sie das Produkt natürlich abtrocknen. Legen Sie das Produkt nicht in der Sonne. Verwenden Sie kein Gerät wie einen Haartrockner, um es zu trocknen. Verbinden Sie es auch keinesfalls mit dem Stromnetz, um es zu trocknen.
- Falten Sie das Produkt vorsichtig und legen Sie es in die Verpackung zurück.
 - Falten Sie das Produkt nicht.
- Lagern Sie es dann an einem kühlen trockenen Ort.
 - Legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.

Reinigung und Instandhaltung

- Trennen Sie den Regler vom Produkt und von der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird und vor der Reinigung.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.
- Tauchen Sie die Steuerung nicht in Wasser oder lassen Sie sie nass werden.
- Wringen Sie die Decke nicht aus.
- Lassen Sie das Produkt natürlich abtrocknen. Legen Sie das Produkt nicht in der Sonne. Verwenden Sie kein Gerät wie einen Haartrockner, um es zu trocknen. Verbinden Sie es auch keinesfalls mit dem Stromnetz, um es zu trocknen.
- Verwenden Sie keine Mottenschutzmittel.

- Reinigen Sie den Regler regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt, den Regler oder das Kabel zu öffnen oder zu reparieren. Wartungsarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen.
- Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Falls Sie Schäden/Verschleiß erkennen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und holen Sie Rat von einem Produktspezialisten ein.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.

Zur Reinigung der Decke, wischen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch mit mildem Reinigungsmittel ab. Waschen Sie sie leicht bei einer maximalen Washtemperatur von 30°C. Lassen Sie die Decke vor der Verwendung oder Lagerung sorgfältig abtrocknen. Nach dem Waschen zum Trocknen über eine Wäscheleine hängen. Eine Maschinenwäsche der Decke ist möglich; das Abwaschen von Hand führt jedoch zu einer längeren Lebensdauer der Decke. Für eine Maschinenwäsche entfernen Sie die Steuerung und legen geben Sie die Decke in ein Wäschenetz und verschließen Sie dieses. Verwenden Sie nur eine kleine Menge Waschmittel und stellen Sie die Waschmaschine auf einen Schonwaschgang mit einer maximalen Temperatur von 30°C. Entnehmen Sie die Decke nach dem Waschen aus dem Wäschenetz und hängen Sie sie zum Trocknen über eine Wäscheleine.

Verwenden Sie keine Wäscheklammern zur Befestigung.

	Lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen.		Nicht im Wäschetrockner trocknen.
	Keine Nadeln einführen.		Nicht bügeln.
	Nicht zusammengelegt oder gefaltet verwenden.		Nicht für Trockenreinigung geeignet.
	Darf nicht von Kleinkindern (0-3 Jahre) verwendet werden.		Maximale Waschtemperatur 30°C.
	Nicht bleichen.		

FR Utilisation prévue

- Ce produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical dans des hôpitaux. Ce produit n'est pas destiné à réchauffer des animaux.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur un lit réglable.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ce produit n'est pas destiné aux personnes insensibles à la chaleur et aux autres personnes vulnérables, comme des enfants de moins de 3 ans, qui ne peuvent pas réagir à une surchauffe.
- Le produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques pour des fonctions de ménage typiques qui peuvent également être réalisées par des utilisateurs non experts pour des fonctions de ménage typiques, tels que : des magasins, bureaux, autres environnements de travail similaires, fermes, par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel et/ou dans des environnements de type chambres d'hôtes.
- Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.

- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- En cas de problème, débranchez le produit de la source d'alimentation.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Utilisez uniquement le type de contrôleur indiqué sur l'étiquette de données électriques.
- Mettez toujours le contrôleur hors tension avant d'insérer ou de retirer une fiche.
- Ajustez les commandes sur un paramètre recommandé pour une utilisation continue si le produit est susceptible d'être utilisé pendant une période prolongée, par exemple lorsque l'utilisateur s'endort.
- Toujours utiliser la tension (C.A. seulement) marquée sur l'étiquette de données électriques.
- Tenez à distance tous objets inflammables.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas utiliser le produit s'il est humide ou mouillé.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- À utiliser uniquement comme sous-couverture.
- Utilisez le produit uniquement avec le contrôleur fourni.
- Le produit n'est pas destiné à un usage médical dans des hôpitaux.

- Ne pas utiliser avec un autre appareil de chauffage.
- Assurez-vous que le produit et le câble d'alimentation ne soient pas coincés lors de l'utilisation.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur et par d'autres personnes très vulnérables incapables de réagir à une surchauffe.
- Les enfants âgés de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser le produit en raison de leur incapacité à réagir à une surchauffe.

Le produit ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de 3 ans, à moins que les commandes aient été préréglées par un parent ou un tuteur, ou que l'enfant ait

- reçu des instructions adéquates sur la manière de les utiliser en toute sécurité.

Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont

- reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

- Le câble et l'unité de commande du produit peuvent augmenter les risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou de piétinement s'ils ne sont pas correctement disposés. Assurez-vous que les attaches et les câbles électriques excédentaires soient disposés de manière sûre.
- Ne froissez pas le produit en plaçant des articles dessus pendant le stockage.

MODE D'EMPLOI

1. Connectez le contrôleur.
2. Connectez le câble d'alimentation à une prise secteur.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF.
4. Préchauffez-la couverture 3 à 5 minutes avant utilisation.
5. Utilisez le bouton de température pour régler la température de 1 à 4 niveaux.

Régler la température

Niveau 1 : Basse température

Niveau 2 : Température moyenne

Niveau 3 : Haute température

Niveau 4 : Température maximale

Le produit s'arrête automatiquement au bout de 180 minutes.

Après utilisation

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF.
2. Débranchez le produit de la prise secteur.

Conservation du produit

- Assurez-vous que le produit soit sec.
 - Laissez le produit sécher naturellement. Ne séchez pas le produit au soleil, n'utilisez pas un produit tel qu'un sèche-cheveux pour le sécher et ne le branchez pas sur une prise secteur pour le sécher.
- Pliez le produit en douceur et remettez-le dans l'emballage.
 - Ne pas froisser le produit.
- Rangez-la dans un endroit sec et frais.
 - Ne pas poser d'objets sur le produit.

Nettoyage

- Débranchez le contrôleur du produit et de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant nettoyage.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques agressifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage du produit.
- Ne pas plonger le contrôleur dans l'eau ni le mouiller.
- Ne pas tordre la couverture.
- Laissez le produit sécher naturellement. Ne séchez pas le produit au soleil, n'utilisez pas un produit tel qu'un sèche-cheveux pour le sécher et ne le branchez pas sur une prise secteur pour le sécher.
- N'utilisez pas d'agents antimites.
- Nettoyez régulièrement le contrôleur avec un chiffon doux, propre et sec. Évitez les abrasifs qui peuvent endommager la surface.
- Débranchez le produit de la prise secteur et laissez-le refroidir avant toute maintenance.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le produit, le contrôleur ou le

câble. Ces éléments doivent être pris en charge par un technicien qualifié.

- Examinez fréquemment le produit pour vous assurer qu'il ne présente aucun signe d'usure ou de dommage. Si des dommages/une usure sont détectés, n'utilisez pas le produit et demandez conseil à un spécialiste du produit.

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux, propre et sec. Évitez les abrasifs qui peuvent endommager la surface. Pour nettoyer la couverture, essuyez-la à la main avec un chiffon doux et légèrement imbibé d'un détergent très doux. Traitez doucement à une température de lavage maximale de 30°C. Laissez- la sécher complètement avant de l'utiliser ou de la ranger. Une fois lavée, étendez-la sur une corde à linge pour la sécher. Il est possible de laver la couverture en machine. Cependant, l'essuyer à la main prolongera la durée de vie de la couverture. Pour la laver en machine, retirez le contrôleur et placez la couverture dans un sac en filet et fermez-le. Utilisez une petite quantité de lessive

et réglez le lave-linge sur « lavage délicat » avec une température maximale de 30°C. Une fois lavée, retirez la couverture du sac en filet et

Ne pas utiliser de pinces à linge pour l'attacher.

	Lisez les instructions avant utilisation.		Ne pas sécher en machine.
	Ne pas insérer de broches.		Ne pas repasser.
	Ne pas utiliser plié ou emmêlé.		Ne pas nettoyer à sec.
	Ne pas utiliser chez de très jeunes enfants (0-3 ans).		Température maximale de lavage 30°C.
	Ne pas javelliser.		

NL Bedoeld gebruik

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
- Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen. Dit product is niet bedoeld om dieren op te warmen.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik op een verstelbaar bed.
- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dit product is niet bedoeld voor personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere kwetsbare personen, zoals kinderen van minder dan 3 jaar oud, of die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".
- Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als er een probleem optreedt.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Gebruik alleen het type regelaar dat op het informatielabel is aangegeven.
- Zet de regelaar altijd uit voordat u een stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt.
- Gebruik een instelling die is aanbevolen voor voortdurend gebruik als het waarschijnlijk is dat het product gedurende een lange periode zal worden gebruikt, bijvoorbeeld als de gebruiker in slaap kan vallen.
- Gebruik altijd de spanning (alleen wisselstroomspanning) zoals aangegeven op het informatielabel.

- Houd afstand tot brandbare voorwerpen.
 - Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
 - Stel het product niet bloot aan water of vocht.
 - Gebruik het product niet als het vochtig of nat is.
 - Gebruik het product niet in een natte of vochtige omgeving.
 - Alleen als onderdeken gebruiken.
 - Gebruik het product alleen met de geleverde bedieningsknop.
 - Het product is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
 - Niet samen met een ander verwarmingsapparaat gebruiken.
 - Zorg ervoor dat het product en het netsnoer niet geklemd kunnen raken tijdens het gebruik.
 - Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Het product mag niet door personen worden gebruikt die ongevoelig zijn voor hitte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Kinderen jonger dan 3 mogen het product niet gebruiken omdat ze niet op oververhitting kunnen reageren.

- Het product mag niet door jonge kinderen ouder dan 3 jaar worden gebruikt, tenzij de bedieningselementen vooraf door een ouder of voogd zijn ingesteld of tenzij het kind voldoende heeft geleerd over de veilige bediening van de bedieningselementen.
- Het product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of aan hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn.
- De kabel en besturingseenheid van het product kunnen het risico op verstrikking, verwurging, struikelen of vallen vergroten, indien ze niet correct geplaatst zijn. Zorg ervoor dat overvloedige kabelbinders en elektrische kabels op een veilige manier geplaatst zijn.
- Maak geen plooien in het product door er artikelen op te plaatsen tijdens de opslag.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Sluit de regelaar aan.
2. Voer het netsnoer in een stopcontact.
3. Druk op de AAN/UIT knop.
4. Verwarm het kussen 3-5 minuten voor gebruik.
5. Gebruik de temperatuurknop op de regelaar om de temperatuur aan te passen van niveau 1-4

De temperatuur instellen

Niveau 1: Lage temperatuur

Niveau 2: Medium temperatuur

Niveau 3: Hoge temperatuur

Niveau 4: Maximale temperatuur

Het product schakelt automatisch uit na 180 minuten.

Na gebruik

1. Druk op de AAN/UIT knop.
2. Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Het product bewaren

- Zorg ervoor dat het product droog is.
 - Laat het product aan de lucht drogen. Droog het product niet in de zon, gebruik geen product zoals een föhn om het te drogen en voer de stekker niet in het stopcontact om het te drogen.
- Vouw het product zachtjes op en plaats het terug in de verpakking.
 - U mag het product niet kreukelen.
- Op een koele en droge plaats bewaren.
 - Plaats geen voorwerpen op het product.

Reiniging en Onderhoud

- Ontkoppel de bedieningsknop van het product en het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt en voor men het product reinigt.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product. Dompel de regelaar niet onder in water en zorg ervoor dat hij niet nat wordt.
- Wring de deken niet uit.
- Laat het product aan de lucht drogen. Droog het product niet in de zon, gebruik geen product zoals een föhn om het te drogen en voer de
- stekker niet in het stopcontact om het te drogen.
- Gebruik geen mottenwerende middelen.
- Reinig de bedieningsknop regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact en laat het afkoelen voor u onderhoud uitvoert.
- Probeer het product, de bedieningsknop of de kabel nooit zelf te openen of te repareren. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een vakkundig technicus.
- Inspecteer het product regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als u schade/slijtage vaststelt, mag u het product niet gebruiken en moet u advies inwinnen van een productspecialist.

Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen. Veeg de deken af met een zachte vochtige doek en een zeer mild wasmiddel om hem schoon te maken en was hem bij een maximale wastemperatuur van 30°C. Laat hem goed drogen voor gebruik of voor u hem opbergt. Droog hem na het wassen aan een waslijn.

De deken kan in de machine worden gewassen, maar de deken heeft een langere levensduur als hij met de hand wordt afgeveegd. Als u de deken in de machine wilt wassen, verwijder de regelaar en plaats de deken in een wasnet en sluit deze. Gebruik een kleine hoeveelheid wasmiddel en zet de wasmachine op "Fijne Was" met een maximale temperatuur van 30°C. Haal de deken na het wassen uit het wasnet en droog hem aan een waslijn.

Gebruik geen wasknijpers.

	Lees de instructies voor gebruik.		Niet in de droger drogen.
	Steek geen pennen in het apparaat.		Niet strijken.
	Gebruik hem niet als hij gevouwen of gekreukt is.		Niet stomen.
	Niet te gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar).		Maximale wastemperatuur 30 °C.
	Niet bleken.		