

Plaats de EcoHome dispenser op dusdanige manier dat deze in de ruimte sprayt en de EcoHome spray niet neerdaalt op (kunststof) oppervlakten. De samenstelling van de EcoHome spray kan een oplossend effect hebben op sommige soorten kunststof. De Dispenser heeft functies voor het weergeven van de tijd en het instellen van de werktijd en het spray interval (van 1 tot 60 minuten). Wanneer de dispenser op ON wordt gezet, gaat het led lampje in de eerste plaats rood licht knipperen, vervolgens groen, dan sprayt hij eenmaal en dan gaat hij in de werkstand. Als de EcoHome dispenser op OFF wordt gezet blijven alle instellingen staan en loopt de tijd door. LED lampje: In de normale werkwijze is de led groen. Als het led lampje rood wordt en er komt een teken van een lege batterij te voorschijn met een frequentie van 0.5S, dit betekent dat de batterij vervangen moet worden. Als de teller van de spray op 3000 staat, gaat het led lampje 10 keer knipperen. Dit betekent dat de vulling vervangen moet worden.

Let op! Buiten het bereik van kinderen houden.

Gebruiksaanwijzing in 5 eenvoudige stappen!

1. Druk op de ronde knop om de kap van de EcoHome dispenser te openen en dan zie je 7 knoppen onder het LCD display
2. Batterijen plaatsen
3. Verwijder de witte dop van de EcoHome spray
4. Plaats de EcoHome spray met de groene sproeikop naar voren gericht
5. Stel de EcoHome individueel in

Functies van de toetsen	
SPRAY	Wanneer op de knop gedrukt wordt, spuit hij één keer na 6 keer knipperen van de LED, om te testen
MODE	Save
WEEK	Instelling voor de huidige week
HOOR	Instelling voor de huidige tijd (uur)
MIN	Instelling voor de huidige minuten
ON / OFF	Aan en uit knop
RESET	Het geheugen te wissen en de oorspronkelijke instellingen herstellen

De intervallen instellen

Stappen	Omschrijving
1. Tijd instelling van de start en stop van de spray	Toets 'MODE', tot er op de LCD "START" verschijnt, toets u HOUR en MIN voor de start tijd van de dispenser. Toets nogmaals 'MODE', tot er op de LCD "STOP" verschijnt, toets u HOUR en MIN voor het eind tijd van de dispenser.
2. Vernieuwen van de spray teller	Toets 'MODE' tot er op de LCD "SPRAY" verschijnt, hier staan het totaal aantal spray aantallen. Een volle vulling kan z'n 3000 keer sprayen. Als er twee keer op de ON/OFF knop drukt word de aantallen gereset.
3. Instellen van het spray interval	Toets 'MODE' tot er op de LCD "INTERVAL" verschijnt, druk vervolgens op de "MIN" om de intervaltijd in te stellen. (1min – 60min).
4. Instellen van wekelijks werk modus	Toets 'MODE' tot er op de LCD "WEEK" verschijnt, Toets dan "WEEK" om de gewenste setting in te stellen. Er zijn drie verschillende instellingen waaruit u kunt kiezen: 1. Van maandag tot vrijdag (1-5) 2. Van maandag tot zaterdag (1-6) 3. Van maandag tot zondag (1-7)
5. Instellen van de tijd	Toets 'MODE' tot er op de LCD "CLOCK" verschijnt. Toets dan "HOUR" en "MIN" om de tijd in te stellen. Toets daarna op "WEEK" om de dag in te stellen.