

Plaats de EcoHome dispenser op dusdanige manier dat deze in de ruimte sprayt en de EcoHome spray niet neerdaalt op (kunststof) oppervlakten. De samenstelling van de EcoHome spray kan een oplossend effect hebben op sommige soorten kunststof. De Dispenser heeft functies voor het weergeven van de tijd en het instellen van de werktijd en het spray interval (van 1 tot 60 minuten). Wanneer de dispenser op ON wordt gezet, gaat het led lampje in de eerste plaats rood licht knipperen, vervolgens groen, dan sprayt hij eenmaal en dan gaat hij in de werkstand. Als de EcoHome dispenser op OFF wordt gezet blijven alle instellingen staan en loopt de tijd door. LED lampje: In de normale werkwijze is de led groen. Als het led lampje rood wordt en er komt een teken van een lege batterij te voorschijn met een frequentie van 0.5S, dit betekent dat de batterij vervangen moet worden. Als de teller van de spray op 3000 staat, gaat het led lampje 10 keer knipperen. Dit betekent dat de vulling vervangen moet worden.

**Let op!** Buiten het bereik van kinderen houden.

**Gebruiksaanwijzing in 4 eenvoudige stappen!**

1. Druk op de ronde knop om de kap van de EcoHome dispenser te openen en dan zie je 7 knoppen onder het LCD display.
2. Batterijen plaatsen.
3. Plaats de EcoHome Spray met de groene sproeikop naar voren gericht in de dispenser.
4. Stel de EcoHome individueel in.

Functies van de toetsen	
<b>SPRAY</b>	Wanneer op de knop gedrukt wordt, spuit hij één keer na 6 keer knipperen van de LED, om te testen
<b>MODE</b>	Save
<b>WEEK</b>	Instelling voor de huidige week
<b>HOOR</b>	Instelling voor de huidige tijd (uur)
<b>MIN</b>	Instelling voor de huidige minuten
<b>ON / OFF</b>	Aan en uit knop
<b>RESET</b>	Het geheugen te wissen en de oorspronkelijke instellingen herstellen

**De intervallen instellen**

Stappen	Omschrijving
<b>1. Instellen van de tijd</b>	Toets <b>hour</b> en <b>min</b> om de tijd in te stellen.
	<b>Toets mode.</b>
	Op de display verschijnt "start". Toets <b>hour</b> en <b>min</b> voor de start tijd van de dispenser.
	<b>Toets mode.</b> Op de display verschijnt "stop". Toets <b>hour</b> en <b>min</b> voor de eind tijd van de dispenser.
<b>Toets mode.</b>	
<b>2. Vernieuwen van de spray teller</b>	Op de display verschijnt "spray". Standaard zijn intervallen van 15 minuten ingesteld. Dit kan worden aangepast met de oranje knop..
<b>Toets mode.</b>	
<b>3. Instellen van wekelijks werk modus</b>	Op het display verschijnt "week". De standaardwaarde is 7 dagen. Met de groene knop kunnen 5, 6 of 7 dagen van de week individueel worden ingesteld. Toets "week" om de gewenste setting in te stellen. Er zijn drie verschillende instellingen waaruit u kunt kiezen: 1. Van maandag tot vrijdag (1-5) 2. Van maandag tot zaterdag (1-6) 3. Van maandag tot zondag (1-7).
<b>Toets mode.</b>	
<b>4. Aanzetten</b>	Op de display verschijnt "clock". Houd de dispenser van u af en druk eenmaal op de rode knop. De eerste spray volgt. Dispenser sluiten - klaar!