

Handleiding

Steek de ontvanger in het stopcontact. Het indicatielampje op de ontvanger gaat aan. Breng de afstandsbediening dicht bij de ontvanger en druk op ON. Het indicatielampje op de ontvanger zal twee keer knipperen. De afstandsbediening en ontvanger zijn gelinkt wanneer het indicatielampje stopt met knipperen.

Druk op ON om één ontvanger aan te zetten. Druk op OFF om één ontvanger uit te zetten. Druk op de G knop om alle ontvangers tegelijk aan of uit te zetten.

Technische specificaties: 230V, 50Hz, max. 2300W, frequentie 433,92MHZ, 3V CR2032 batterij, 30 meter bereik.

Manual

Plug the receiver into the power outlet. The indicator light on the receiver will turn on. Bring the remote control close to the receiver and press ON. The indicator light on the receiver will blink twice. The remote and receiver are linked when the indicator light stops flashing.

Press ON to turn on one receiver. Press OFF to turn one receiver off. Press the G button to turn all receivers on or off at the same time.

Technical specifications: 230V, 50Hz, max. 2300W, frequency 433,92MHZ, 3V CR2032 battery, 30 meter range.

Handbuch

Schließen Sie den Empfänger an die Steckdose an. Die Kontrollleuchte am Receiver leuchtet auf. Bringen Sie die Fernbedienung in die Nähe des Empfängers und drücken Sie auf ON. Die Kontrollleuchte am Empfänger blinkt zweimal. Fernbedienung und Empfänger sind miteinander verbunden, wenn die Kontrollleuchte nicht mehr blinkt.

Drücken Sie ON, um einen Empfänger einzuschalten. Drücken Sie OFF, um einen Empfänger auszuschalten. Drücken Sie die G-Taste, um alle Empfänger gleichzeitig ein- oder auszuschalten.

Technische Daten: 230V, 50Hz, max. 2300W, Frequenz 433,92MHZ, 3V CR2032 Batterie, 30 Meter Reichweite.

Manuel

Branchez le récepteur sur la prise de courant. Le témoin lumineux du récepteur s'allume. Approchez la télécommande du récepteur et appuyez sur ON. Le témoin lumineux du récepteur clignote deux fois. La télécommande et le récepteur sont reliés lorsque le témoin lumineux cesse de clignoter.

Appuyez sur ON pour allumer un récepteur. Appuyez sur OFF pour éteindre un récepteur. Appuyez sur le bouton G pour allumer ou éteindre tous les récepteurs en même temps.

Caractéristiques techniques : 230V, 50Hz, max. 2300W, fréquence 433,92MHZ, pile 3V CR2032, portée de 30 mètres.

