

Ultraschallreiniger, Benutzerhandbuch

SA-4669



Münzen Uhren Brillen Schmuck

Spezifikationen

Abmessungen: 178 x 110 x 130 mm.
Innenmaße des Behälters: 150 x 85 x 65 mm.
Fassungsvermögen: 800 ml
Spannung: 220 V
Ultraschallleistung: 35 W
Frequenz: 42 Khz
Dauer: 1 - 60 min.

Inhaltsübersicht

1. Spezifikationen
2. Inhaltsübersicht
3. Inhalt der Verpackung
Tipps und Warnungen
4. Benutzerhandbuch
5. Warnung vor der Verwendung

Inhalt



Sauberer
Anschlusskabel
Untersetzer

Tipps und Warnungen

- Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es beschädigt ist, z. B. am Stecker oder am Kabel.
- Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren.
- Lassen Sie das Ultraschallgerät nicht im Wasser liegen; berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern. Verwenden Sie das Gerät nur an einem trockenen Ort.
- Stecken Sie den Stecker nur ein, wenn das Gerät voll ist.
- Nicht mit ätzenden oder aggressiven Flüssigkeiten füllen.
- Während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt lassen
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, leeren Sie den Wassertank und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- An einem trockenen Ort aufbewahren.

Benutzerhandbuch

1. Das Gerät anschließen
2. Öffnen Sie den Deckel
3. Gießen Sie Wasser, eventuell mit Reinigungsmittel, in die Edelstahlwanne des Ultraschallreinigers. Achten Sie immer auf maximalen Füllstand.
4. Legen Sie die zu reinigenden Gegenstände in die Wanne. Vergewissern Sie sich, dass die zu reinigenden Objekte für die Ultraschallreinigung und die e.v.t.-Reinigungsflüssigkeit geeignet sind (siehe Hinweise zu den Flüssigkeiten).
5. Schalten Sie ON/OFF auf ON, die Standardzeit von 5 Minuten beginnt zu laufen
6. Drücken Sie TIME, hier haben Sie 18 Einstellungen von 90 Sekunden bis 30 Minuten
7. Drücken Sie RESET, dann wird die zuletzt gewählte Zeit wieder angezeigt.
8. Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, können Sie den Zyklus wiederholen.
9. Danach alles reinigen und trocken lagern

Warnung vor der Verwendung

Zahnprothesen, bestimmte Verschmutzungen wie gelber Schleier, Tabakflecken oder allgemeine Verfärbungen können nicht entfernt werden.

Bei Schmuck mit eingelegeten Steinen besteht die Gefahr, dass sich die Steine aus der Fassung lösen. Uhren sollten generell mit Vorsicht behandelt werden, da sie wasserdicht sind und sich Teile, auch im Inneren der Uhr, lösen können.

Brillen sollten dabei mit den Gläsern nach oben aufgesetzt werden. Vergewissern Sie sich im Allgemeinen, dass Ihre Brille für die Ultraschallreinigung geeignet ist (Optiker).

Es ist nicht geeignet für Holzprodukte, gelemte Produkte, Steine, Schmuck mit geringer Härte/Dichte, Produkte mit Rissen und Kratzern.

Die verwendeten Reinigungsmittel müssen mit Edelstahl, ABS-Kunststoff und den zu reinigenden Produkten verträglich sein. Betriebstemperatur 0 - 40°C.

Ihr Lieferant

