

Nettoyeur à ultrasons, Manuel

SA-4669



Pièces de monnaie Montres Lunettes Bijoux

Spécifications

Dimensions : 178 x 110 x 130 mm.

Dimensions internes du réservoir : 150 x 85 x 65 mm .

Capacité : 800 ml

Tension : 220 V

Puissance des ultrasons : 35 W

Fréquence : 42 Khz

Durée : 1 - 60 min.

Indice

1. Spécifications
2. Table des matières
3. Contenu de l'emballage
Conseils et avertissements
4. Manuel de l'utilisateur
5. Avertissement d'utilisation

Contenu



Nettoyeur
Câble de raccordement
Sous-verre

Conseils et avertissements

- L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé s'il a été endommagé, par exemple au niveau de la fiche ou du cordon.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 ans.
- Ne pas laisser l'appareil de nettoyage à ultrasons dans l'eau ; ne pas toucher la prise avec des mains mouillées.
- mains. Tenir l'appareil à l'écart des sources de chaleur. N'utilisez l'appareil que dans un endroit sec.
- Ne branchez l'appareil que lorsqu'il est plein.
- Ne pas remplir avec des liquides corrosifs ou agressifs.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez-le, videz le réservoir d'eau et rangez-le dans un endroit sec.
- Ne pas débrancher avec des mains mouillées.
- Conserver dans un endroit sec.

Manuel de l'utilisateur

1. Connecter l'appareil
2. Ouvrir le couvercle
3. Verser de l'eau, éventuellement additionnée de détergent, dans la cuve en acier inoxydable du nettoyeur ultrasonique. Veillez toujours à ce que le niveau de remplissage soit maximal.
4. Placez les objets à nettoyer dans la cuve. Assurez-vous que les objets à nettoyer conviennent au nettoyage par ultrasons et au liquide de nettoyage e.v.t. (voir le mode d'emploi des liquides).
5. Mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE, la durée par défaut de 5 minutes commence à s'écouler.
6. Appuyez sur TIME, vous disposez de 18 réglages allant de 90 secondes à 30 minutes.
7. Appuyez sur RESET et la dernière heure sélectionnée s'affiche à nouveau.
8. Si le résultat n'est pas satisfaisant, vous pouvez répéter le cycle.
9. Ensuite, nettoyez tout et conservez au sec

Avertissement d'utilisation

Les prothèses dentaires, certains types de salissures telles que le voile jaune, les taches de tabac ou la décoloration générale ne peuvent pas être éliminés.

Les bijoux comportant des pierres incrustées courent le risque que les pierres se détachent de la monture.

Les montres doivent généralement être manipulées avec précaution en raison de leur étanchéité et des pièces qui peuvent se détacher, même à l'intérieur de la montre.

Les lunettes, quant à elles, doivent être placées avec les verres vers le haut. D'une manière générale, assurez-vous que vos lunettes sont adaptées au nettoyage par ultrasons (opticien).

Il ne convient pas aux produits en bois, aux produits collés, aux pierres, aux bijoux de faible dureté/densité, aux produits présentant des fissures et des rayures.

Les produits de nettoyage utilisés doivent être compatibles avec l'acier inoxydable, le plastique ABS et les produits à nettoyer. Température de fonctionnement 0 - 40°C.

Votre fournisseur



Stamps 4 Everyone

www.stamps4everyone.com - www.safe-nederland.com