

MONSTER

clippers



MONSTER SHAVER

MONSTER SHAVER

manual

PRECAUCIONES IMPORTANTES | 4

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | 8

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN | 9

PARA EL AFEITADO | 9

CARGA DE LA BATERÍA | 10

OPERACIÓN CON CABLE | 10

OPERACIÓN CON BATERÍA | 11

CUIDADO DE LA MAQUINILLA | 12

**CUIDADO DEL CABEZAL DE REJILLA Y LAS CUCHILLAS
DE LA MAQUINILLA | 12**

CUIDADO DE LA UNIDAD | 13

**DIRECTRICES PARA BATERÍAS DE IONES
DE LITIO | 14**

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 15

Instrucciones de la Maquinilla de Afeitar Inalámbrica MODELO M05

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usar su nueva Monster Shaver. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

Para más información o asistencia, llame a nuestro centro de atención al cliente

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E: customerservice@monsterclippers.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar un dispositivo eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente: Lea todas las instrucciones antes de usar la Monster Shaver.

REQUISITOS

- Observe el voltaje nominal.
- No deje nunca el dispositivo desatendido mientras esté enchufado.
- Use este dispositivo solo para su objetivo previsto.
- Este dispositivo no está destinado a su uso por personas (incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o mental, ni con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

RIESGOS

Peligro: riesgo de incendio, descarga o lesiones personales por daños en el producto

- No use el dispositivo si el cable, enchufe o cargador están rotos o si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado de cualquier manera.
- Cualquier revisión o reparación debe ser realizada por personal cualificado.
- No use accesorios no recomendados por Monster Clippers, ya que pueden provocar incendios, descargas eléctricas, o lesiones y daños en el dispositivo.
- Usar un cargador no vendido por Monster Clippers puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No desmonte el cargador. Si se vuelve a montar incorrectamente, puede provocar riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- Enchufe el cable del adaptador directamente en una toma de corriente AC. No use alargadores.

Peligro: Descarga eléctrica por penetración de líquido

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja nunca la unidad ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No utilice la unidad con las manos mojadas. Si el dispositivo se humedece, moja o cae en agua, saque inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. No meta las manos en el agua.
No introduzca la unidad en el cuarto de baño.

Peligro de explosión

- No haga funcionar nunca el dispositivo cuando haya productos en aerosol (spray) en uso o si se está liberando oxígeno
- Este dispositivo contiene una batería de iones de litio; las baterías agotadas/recargables no deben ser eliminadas con los desechos domésticos.

Elimínelas completamente descargadas según la normativa legal local. No las tire al fuego, donde el calor podría hacer que se agrieten o exploten.

Precaución: lesiones por manipulación incorrecta

- No utilice este dispositivo si hay daños en las rejillas o las cuchillas, ya que podrían lesionar la piel. Sustituya las piezas dañadas antes del uso. Si desea más información sobre piezas de repuesto, contacte con nuestro centro de atención al cliente o con uno de nuestros distribuidores autorizados.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la toma cuando no lo use, antes de poner o quitar los accesorios y también antes de limpiar la unidad.
- Ponga siempre el control en OFF y luego saque el enchufe de la toma para desconectarlo.
- ¡No use nunca el dispositivo sin prestar atención! Excepto cuando lo cargue, desenchufe siempre el dispositivo de la toma eléctrica inmediatamente después del uso.

Precaución: Peligro de daños en el producto

- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del cargador del dispositivo.
Es necesario evitar que el cable se retuerza o dañe.
- No use nunca en exterior ni en zonas húmedas.
- No transporte nunca la unidad por el cable de alimentación.
- No deje caer ni inserte objetos en ninguna abertura.
- Inserte siempre primero el enchufe en la toma USB, y después en la toma eléctrica. Para desconectarlo, ponga el control en OFF y luego saque el enchufe de la toma USB.
- Guarde siempre la maquinilla de afeitarse con el protector de plástico cubriendo el cabezal.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS



- A. Cabezal
- B. Botón ON / OFF con piloto indicador
- C. Protector de plástico del cabezal
- D. Cepillo limpiador
- E. Cargador/adaptador USB universal
- F. Cuchillas de corte forjadas de oro-titanio
- G. Toma USB
- H. Cable USB



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA EL AFEITADO

1. Mantenga la unidad limpia y seca en todo momento
2. Extraiga el protector de plástico del cabezal
3. Asegúrese de que no haya daños en el exterior de las rejillas ni en las cuchillas interiores. Sustituya las piezas dañadas antes del uso.
4. Asegúrese de que la batería esté cargada.
5. Lave y seque la piel a fondo antes del afeitado.
6. Deslice el interruptor ON/OFF a la posición ON.
7. Estire suavemente la piel con la mano libre mientras desliza la maquinilla suave y lentamente en dirección contraria al crecimiento de la barba. Si da pasadas cortas en sentido circular, separará más los pelos del rostro, lo cual hará el afeitado más fácil y apurado.
8. Para lograr el afeitado más apurado posible y evitar el desgaste innecesario de la rejilla, asegúrese de que ambas están en contacto con la piel simultáneamente en todo momento. Si sujeta la maquinilla en ángulo y solo una rejilla está en contacto con la piel, la rejilla se distorsionará y es posible que irrite la piel.
9. Para facilitar el corte y evitar el desgaste de las rejillas, aplique una presión mínima a la maquinilla en contacto con la piel.
10. Para maximizar la comodidad de afeitado, asegúrese de limpiar a fondo la maquinilla después de cada uso.

CARGA DE LA BATERÍA

El cargador/adaptador USB está destinado al uso con la unidad maquinilla de afeitar Monster Clipper modelo MO5 con batería de iones de litio.

Enchufe el cable del adaptador/USB en una toma del voltaje correcto.

Asegúrese de que la maquinilla esté en OFF durante la carga. Tenga en cuenta que la maquinilla puede desenchufarse en cualquier momento durante el ciclo de carga sin que esto produzca daños en la maquinilla ni la batería.

La maquinilla de afeitar no ha sido cargada en la fábrica.

Cargue la maquinilla durante un mínimo de 1,5 horas antes del primer uso para maximizar el rendimiento.

OPERACIÓN CON CABLE

Si la maquinilla se apaga (OFF) durante el afeitado, se puede conectar el cable USB continuar usando la unidad con cable. Si la batería está completamente agotada, permita que se carga uno o dos minutos (en OFF) antes de empezar a usarla con el cable.

La maquinilla de afeitar se carga más lentamente mientras se está usando con el cable.

OPERACIÓN CON BATERÍA

Ponga la maquinilla en ON con el botón ON / OFF y vuelva a ponerla en OFF después del uso. Cuando la batería esté completamente cargada, puede usarse la unidad hasta 120 minutos de manera continua. La Monster Shaver modelo MO5, por diseño, funcionará a plena potencia hasta que la batería se agote por completo.

CUIDADO DE LA MAQUINILLA

CUIDADO DEL CABEZAL Y LAS CUCHILLAS DE CORTE

Puede limpiar el pelo sobrante de las cuchillas usando un pequeño cepillo limpiador. Cualquier pelo sobrante y suciedad que se haya acumulado en las cuchillas debería salir usando el aerosol Monster Clippers Clean & Cool Spray (vendido por separado). Este aerosol de mantenimiento enfría, limpia, lubrica y protege las cuchillas de corte.

Para una mayor durabilidad y un funcionamiento perfecto.

¡Una forma fácil y rápida de limpiar la cuchillas de impurezas!

Limpieza en seco con un cepillo

1. Extraiga el conjunto de rejillas presionando el botón situado en la parte izquierda de la unidad. Sujete el conjunto de rejillas por ambos extremos y sáquelas con cuidado de la maquinilla
2. Golpee con cuidado la base del conjunto de rejillas contra una superficie plana para que caigan los pelos. No saque las rejillas, ya que podrían dañarse accidentalmente.
3. Cepille ligeramente para extraer los pelos de las cuchillas. Puede sacarlas de la maquinilla si es necesario. Sople para eliminar cualquier resto de pelo que quede.
4. Vuelva a encajar las cuchillas y el conjunto de rejillas.



**NO LIMPIAR REGULARMENTE LAS CUCHILLAS INVALIDARÁ LA GARANTÍA.
USE ÚNICAMENTE EL AEROSOL PARA CUCHILLAS MONSTER CLIPPERS CLEAN AND COOL.**

CUIDADO DE LA UNIDAD

Lo mejor es usar un paño limpio (seco o humedecido con agua). ¡Asegúrese de que la máquina esté en OFF y no esté cargando!

¡NO USE disolvente, lejía, benceno ni otros productos agresivos de limpieza para limpiar la unidad!

Nota: Aparte del mantenimiento recomendado descrito en este manual, no debe realizarse ningún otro mantenimiento, excepto por nuestro centro de atención al cliente o uno de nuestros distribuidores autorizados.

DIRECTRICES DE USO DE LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO

1. Esta maquinilla contiene una batería de iones de litio. Las baterías de iones de litio no desarrollan un “efecto memoria” como otras baterías. Esto significa que puede cargar la Monster Shaver en cualquier momento para una carga completa, o incluso usar la maquinilla antes de que la batería se cargue por completo. Como casi todas las baterías recargables, las baterías de iones de litio funcionan mejor cuando se utilizan con frecuencia.
2. Cuando no vaya a usar la maquinilla durante una semana o más, recomendamos que desenchufe el adaptador/cargador y guarde la maquinilla parcialmente descargada. Recargue la batería antes del uso.
3. El uso óptimo de la capacidad de la batería se alcanzará al realizar la carga a una temperatura estable. Las fluctuaciones repentinas de temperatura pueden hacer que la batería se cargue solo parcialmente.
4. Una batería de uso intensivo o con más de un año puede no tener la misma duración de funcionamiento que una batería nueva.
5. Las baterías de iones de litio nuevas que no se usan durante cierto tiempo pueden no aceptar una carga completa. Esto es normal y no indica ningún problema. Después de varios ciclos de uso y recarga de la maquinilla, la batería aceptará una carga completa.

Para proteger el medioambiente, elimine la batería de manera responsable, las baterías agotadas/recargable no deben eliminarse con los desechos domésticos. Elimínelas completamente descargadas según la normativa legal local. Para más detalles sobre las opciones de reciclaje y correcta eliminación, contacte con el centro/autoridades de gestión de residuos locales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su maquinilla recargable parece no estar funcionando o cargándose correctamente, compruebe lo siguiente:

- Compruebe que la toma de pared tenga voltaje (confírmelo con un dispositivo que sabe que funciona).
- Compruebe que el cable esté firmemente enchufado en la maquinilla o cargador.

Si sigue teniendo problemas para cargar la maquinilla, devuelva el artículo a Monster Clippers o a un distribuidor Monster Clippers autorizado para su revisión y reparación o sustitución. No olvide incluir el adaptador/cable, y una nota explicando el problema.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Fabricado en China - Monster Clippers se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Por este motivo, el contenido puede variar.

Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Países Bajos
www.monsterclippers.com



© SEPTIEMBRE 2020