

MONSTER

clippers



MONSTERSHAVER

MONSTERSHAVER

notice

MISES EN GARDE IMPORTANTES | 4

DESCRIPTION DES PIÈCES | 8

MODE D'EMPLOI | 9

POUR LE RASAGE | 9

RECHARGER LA BATTERIE | 10

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR | 10

FONCTIONNEMENT EN MODE BATTERIE | 11

ENTRETIEN DU RASOIR | 12

ENTRETIEN DE LA GRILLE ET DES LAMES | 12

ENTRETIEN DE L'APPAREIL | 13

DIRECTIVES POUR LES BATTERIES LITHIUM-ION | 14

DÉPANNAGE | 15

Instructions MODÈLE M0 Rasoir sans fil5

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre nouveau Monster Shaver. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

**CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL
UNIQUEMENT.**

Pour de plus amples informations ou assistance, veuillez appeler
notre service client

Tél : +31 (0)88 88 000 80

Internet: www.monsterclippers.com

Courriel: customerservice@monsterclippers.com

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, certaines précautions essentielles doivent être prises, comme celles décrites ici : lisez toutes les instructions avant d'utiliser le Monster Shaver.

IL EST NÉCESSAIRE DE :

- Faire attention à la tension nominale.
- Ne jamais laisser un appareil sans surveillance une fois branché.
- N'utiliser cet appareil qu'aux fins pour lesquelles celui-ci est prévu.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, celles manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou suffisamment instruites quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

RISQUES

Danger: risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure du fait d'un produit endommagé

- Ne pas utiliser l'appareil lorsque le câble d'alimentation, la prise ou le chargeur sont cassés, ou s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé d'une façon ou d'une autre.
- Toute vérification ou toute réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Monster Clippers car ils risqueraient de prendre feu, de provoquer une électrocution ou des blessures ou d'endommager l'appareil.
- Utiliser un chargeur vendu par un autre que Monster Clippers risquerait de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles.
- Ne démontez pas le chargeur. Un réassemblage incorrect pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.
- Branchez le câble d'alimentation directement dans la prise CA. N'utilisez pas de rallonge.

Danger : Risque d'électrocution due à une entrée d'eau

- Afin de protéger contre le risque d'électrocution, ne plongez jamais l'unité ou ne la faites jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées. Si l'appareil venait à être mouillé, trempé ou tomber dans l'eau, retirez immédiatement la prise principale. Ne plongez pas vos mains dans l'eau. N'emprenez pas à la salle de bain.

Risque d'explosion

- N'utilisez pas l'appareil là où des aérosols (sprays) sont utilisés ou là où de l'oxygène est libéré.
- Cet appareil contient une pile batterie lithium-ion ; les piles usées / les piles batteries ne doivent pas être jetées avec les poubelles ménagères. Veuillez les jeter une fois qu'elles sont entièrement déchargées comme prévu par les réglementations locales en vigueur. Ne jetez pas dans un feu car la chaleur risquerait de les éventrer ou de les faire exploser

Attention : blessures dues à une mauvaise manipulation

- N'utilisez pas cet appareil si la grille extérieure ou de lames intérieures sont endommagées, car cela risquerait de couper. Remplacez les pièces endommagées avant utilisation. Pour plus de renseignements sur les pièces détachées, veuillez contacter notre service client ou un de nos revendeurs agréés.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le s'il n'est pas utilisé, avant d'attacher ou de détacher les accessoires et également avant de le nettoyer.
- Tournez le bouton sur OFF puis débranchez l'appareil.
- Ne l'utilisez jamais sans être vigilant ! À moins qu'il ne soit à la charge, débranchez toujours l'appareil dès que vous avez fini de vous en servir.

Prudence : Risque de détérioration du produit

- Conservez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du chargeur de l'appareil. Veillez à ne pas conserver le cordon entortillé et tordu mais en bon état.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des endroits humides.
- Ne transportez jamais l'unité suspendue au bout du cordon.
- Ne lâchez jamais ou n'introduisez jamais d'objet dans une quelconque ouverture.
- Branchez toujours la prise USB en premier, puis la prise de courant. Pour débrancher, tournez le bouton sur OFF puis débranchez la prise USB.
- Conserver toujours le rasoir avec le capot de protection plastique qui recouvre la grille.

DESCRIPTION DES PIÈCES



MODE D'EMPLOI

POUR LE RASAGE

1. Conserver toujours l'appareil propre et sec
2. Retirez le capot de protection plastique de la grille
3. Vérifiez que la grille extérieure et les lames intérieures ne soient pas endommagées. Remplacez les pièces endommagées avant utilisation.
4. Vérifiez que la batterie est chargée.
5. Lavez et séchez soigneusement votre peau avant le rasage.
6. Faites glisser le bouton ON/OFF sur la position ON.
7. Tirez délicatement sur la peau de votre visage à l'aide de votre main libre pendant que vous faites glisser doucement et uniformément le rasoir à l'inverse de la pousse du poil. Le fait de faire de petits mouvements circulaires permettra de redresser légèrement les poils et de faciliter et améliorer votre rasage.
8. Pour permettre un rasage de plus près et éviter d'user les grilles inutilement, faites en sorte que les deux grilles touchent toujours la peau en même temps. Le fait de tenir le rasoir incliné de façon à ce qu'une seule grille touche la peau entrainera une déformation de la grille et risque d'irriter la peau.
9. Pour faciliter la coupe et éviter l'usure des grilles, appliquez une pression minimale sur le rasoir lorsque vous touchez la peau.
10. Pour optimiser le confort de rasage, assurez-vous que le rasoir est nettoyé soigneusement après chaque utilisation.

CHARGER LA BATTERIE

Le chargeur/adaptateur USB est conçu pour être utilisé avec Monster Clipper modèle MO5 rasoir lithium-ion.

Branchez l'adaptateur/câble USB dans une prise de tension adaptée.

Assurez-vous que le rasoir est sur la position OFF lorsqu'il est en charge.

Veillez noter que le rasoir peut être retiré à tout moment pendant un cycle de recharge sans endommager le rasoir ou la batterie.

Le rasoir n'a pas été chargé à l'usine.

Veillez charger le rasoir pendant au moins 1 heure et demie avant la première utilisation pour des résultats optimums.

UTILISATION EN MODE SECTEUR

Si le rasoir s'éteint au milieu d'un rasage, le câble USB peut être branché pour continuer à l'utiliser en mode secteur. Si la batterie est complètement vide, laissez-la se recharger pendant une à deux minutes (position OFF) avant de l'utiliser sur secteur.

Le rasoir se recharge plus lentement s'il est utilisé sur le secteur en même temps.

UTILISATION EN MODE BATTERIE

Mettez le rasoir en position ON en utilisant le bouton ON/OFF et replacez-le sur la position OFF après utilisation. Lorsque la batterie est entièrement rechargée, l'appareil peut être utilisé jusqu'à 120 minutes en continu. Le Monster Shaver modèle MO5, de par sa conception, fonctionnera à pleine puissance jusqu'à ce que la batterie soit entièrement vide.

ENTRETIEN DU RASOIR

ENTRETIEN DE LA GRILLE ET DES LAMES

Vous pouvez éliminer les poils des lames en utilisant la petite brosse de nettoyage. Tout excédent de poils et de poussière qui se serait accumulé entre les lames pourrait être ôté à l'aide du Clean & Cool Spray Monster (vendu séparément). Ce spray d'entretien refroidit, nettoie, lubrifie et protège les lames.

Pour une plus grande longévité et performance. Une manière facile et rapide de nettoyer les lames des impuretés !

Nettoyage à sec avec une brosse

1. Ôtez l'ensemble de grilles en appuyant sur le bouton situé à gauche de l'appareil. Saisissez l'ensemble de grilles des deux côtés et soulevez-les légèrement du rasoir.
2. Tapotez doucement la base de l'ensemble de grilles sur une surface plane afin que les poils coincés à l'intérieur tombent. Ne retirez pas les grilles ou elles risqueraient de s'abîmer par mégarde.
3. Ôtez les poils doucement des lames à l'aide de la brosse. Vous pouvez les ôter du rasoir si nécessaire. Soufflez sur les poils restants.
4. Replacez les lames et l'ensemble de grilles.

EN CAS DE DÉFAUT DE NETTOYAGE DES LAMES, LA GARANTIE S'ANNULE.

N'UTILISEZ QUE LE SPRAY MONSTER CLIPPERS CLEAN AND COOL BLADESPRAY.



ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Il est préférable d'utiliser un chiffon propre (sec ou humidifié avec de l'eau).
Assurez-vous que l'appareil est en position OFF et pas en train de se recharger!
N'UTILISEZ PAS de diluant, d'eau de javel, de benzène ou autre produit de nettoyage agressif pour nettoyer l'appareil!

Remarque : Entretien différent de celui recommandé dans cette notice d'utilisation, aucun autre entretien ne doit être effectué, à moins qu'il ne soit recommandé par notre service client ou par un de nos revendeurs agréés.

DIRECTIVES POUR LES PILES BATTERIES LITHIUM-ION

1. Ce rasoir contient une batterie lithium-ion. Une batterie lithium-ion ne développe pas "d'effet de mémoire", comme c'est le cas pour d'autres type de piles batteries. Ceci signifie que vous pouvez recharger le Monster Shaver à n'importe quel moment pour une recharge complète, ou bien même utiliser le Shaver avant qu'elle ne soit complètement rechargée. Comme la plupart des batteries rechargeables, les batteries lithium-ion fonctionnent mieux lorsqu'elles sont utilisées souvent.
2. Lorsque le rasoir n'est pas utilisé pendant une semaine voire plus longtemps, il est recommandé de le débrancher du chargeur/adaptateur et de conserver rasoir dans un état de charge partielle. Rechargez la batterie avant utilisation.
3. On obtient une utilisation optimum de la capacité de la batterie lorsqu'elle est chargée à une température stable. Des changements soudains de température risquent de ne charger la batterie qu'en partie.
4. Une batterie utilisée de façon intensive ou ayant plus d'un an n'aura peut-être pas la même durée d'utilisation qu'une pile batterie neuve.
5. Les nouvelles batteries lithium-ion qui ne sont pas utilisées pendant une longue période, peuvent ne pas se recharger à fond. C'est normal et n'indique pas un problème possible. Après cycles d'utilisation et de recharge du rasoir la batterie pourra être rechargée à fond.

Pour protéger l'environnement, veuillez jeter la pile de façon éco-responsable.

Les piles usées / batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les poubelles ménagères. Veuillez les jeter une fois qu'elles sont entièrement déchargées comme prévu par les réglementations locales en vigueur.

Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination appropriée des déchets, veuillez contacter vos autorités / votre centre local de gestion des déchets.

DÉPANNAGE

Si votre rasoir rechargeable ne semble pas fonctionner ou se recharger correctement, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que le courant est branché à la prise murale (confirmez ceci à l'aide d'un appareil qui fonctionne).
- Vérifiez que le câble est bien inséré dans rasoir ou le chargeur.

Si vous continuez à rencontrer des problèmes lors de la recharge de votre rasoir, renvoyez le produit à Monster Clippers ou à un vendeur agréé Monster Clippers pour contrôle et réparation ou échange. N'oubliez pas de renvoyer l'adaptateur/câble, et une lettre expliquant le problème.

MONSTER

clippers



120-240 V ~50/60 Hz

Fabriqué en Chine - Monster Clippers s'emploie sans cesse à améliorer ses produits. C'est pourquoi le contenu peut changer.
Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Pays-Bas
www.monsterclippers.com



© SEPTEMBRE 2020