

MONSTER

clippers



MONSTERSHAVER

manuale

AVVERTENZE IMPORTANTI | 4

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI | 8

ISTRUZIONI PER L'USO | 9

PER RASATURA | 9

RICARICARE LA BATTERIA | 10

FUNZIONAMENTO CON CAVO | 10

FUNZIONAMENTO A BATTERIA | 11

MANUTENZIONE DEL RASOIO | 12

TESTINA E LAME DA TAGLIO IN ALLUMINIO

MANUTENZIONE | 12

MANUTENZIONE DISPOSITIVO | 13

LINEE GUIDA PER BATTERIE AGLI IONI DI LITIO | 14

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | 15

Rasoio cordless Istruzioni per MODELLO M05

Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima di usare il vostro nuovo Monster Shaver. Conservare queste istruzioni per consultazioni future.

PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE.

Per ulteriori informazioni o assistenza, chiamare il nostro centro di assistenza clienti

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E: customerservice@monsterclippers.com

AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si usa un apparecchio elettrico, le istruzioni di base devono essere sempre rispettate, inclusa la seguente: Leggere tutte le istruzioni prima di usare il Monster Shaver.

REQUISITI

- Prestare attenzione alla tensione nominale.
- Un elettrodomestico non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato.
- Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto.
- Il presente apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione o secondo le istruzioni di un responsabile della loro sicurezza
- Controllare sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio.

PERICOLI

Pericolo: rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni a persone a causa di un prodotto danneggiato

- Non utilizzare il dispositivo se presenta un cavo, una spina o un caricabatterie rotto, o se non funziona correttamente, se è stato fatto cadere o se è danneggiato in qualsiasi sua parte.
- Qualsiasi valutazione o riparazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- Non utilizzare accessori non consigliati da Monster Clippers in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni e danni all'apparecchio.
- L'uso di un caricabatterie non venduto da Monster Clippers può causare rischi di incendio, scossa elettrica, o lesioni a persone.
- Non smontare il caricabatterie. Un riassettaggio errato può comportare il rischio di scossa elettrica o incendio.
- Inserire il cavo dell'adattatore direttamente in una presa CA. Non usare una prolunga.

Pericolo: scosse elettriche dovute alla penetrazione di liquidi

- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere mai l'unità né farla entrare in contatto con acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'unità con le mani bagnate. Se l'apparecchio dovesse bagnarsi, inumidirsi o cadere in acqua, rimuovere immediatamente la spina dalla presa di corrente. Non mettere le mani in acqua.
Non portare il dispositivo in bagno.

Pericolo di esplosione

- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove vengono utilizzati prodotti vaporizzati (spray) o dove viene rilasciato ossigeno
- Questo apparecchio contiene una batteria agli ioni di litio; batterie esaurite/ batterie ricaricabili non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici. Smaltirle quando sono completamente esaurite secondo le norme di legge locali. Non gettarle nel fuoco in quanto il calore potrebbe causarne la rottura o l'esplosione.

Avvertenza: lesioni dovute a manipolazione errata

- Non utilizzare questo apparecchio in caso di lamine esterne e lame interne danneggiate, in quanto potrebbero causare lesioni alla pelle. Sostituire le parti danneggiate prima dell'uso. Per informazioni sulla sostituzione di parti danneggiate, contattare il nostro centro servizio clienti o uno dei nostri rivenditori autorizzati.
- Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla presa quando non viene utilizzato, prima di inserire o rimuovere gli accessori e prima di pulirlo.
- Portare sempre il comando su OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa per scollegare.
- Non usare mai l'apparecchio senza prestare attenzione! Tranne quando si sta ricaricando scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.

Attenzione: pericolo di danni al prodotto

- Tenere lontano il cavo dalle superfici riscaldate.
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.
Fare attenzione a non attorcigliare o danneggiare il cavo.
- Non utilizzare all'aperto o in aree umide.
- Non trasportare mai l'unità per il cavo di alimentazione.
- Non farlo cadere o inserire oggetti nelle aperture.
- Collegare sempre la spina prima alla presa USB, e poi a quella elettrica.
Per scollegare, portare il comando su OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa USB.
- Riporre sempre il rasoio con il proteggitestina in plastica che copre la lamina di alluminio.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI



- A. Testina in lamina di alluminio
- B. Pulsante ON / OFF con indicatore luminoso
- C. Proteggitesta in plastica
- D. Spazzolino per la pulizia
- E. Lame da taglio forgiate in titanio dorato
- G. Presa USB
- H. Cavo USB

ISTRUZIONI PER L'USO

PER RASATURA

1. Tenere l'unità costantemente pulita e asciutta
2. Rimuovere il proteggi-testina in plastica
3. Controllare per assicurarsi che le lamine esterne di alluminio e le lame interne non siano danneggiate. Sostituire le parti danneggiate prima dell'uso.
4. Assicurarsi che la batteria sia carica.
5. Lavarsi e asciugarsi la pelle accuratamente prima di sbarbarsi.
6. Spostare la levetta ON/OFF in posizione ON.
7. Tendere delicatamente la pelle del viso con la mano libera, mentre passate lentamente e con delicatezza il rasoio nella zona della barba. Usando movimenti brevi e circolari, rimuoverete i peli dalla vostra faccia ottenendo una rasatura più facile e più pulita.
8. Per poter ottenere la massima rasatura ed evitare un'inutile usura delle lamine in alluminio, assicurarsi che entrambe le lamine siano simultaneamente in contatto con la pelle per tutto il tempo. Tenere il rasoio inclinato, con una sola lamina in contatto con la pelle, provocherà la distorsione della lamina e potrebbe causare irritazione della pelle.
9. Per facilitare il taglio ed evitare l'usura della lamina, applicare una pressione minima al rasoio quando tocca la pelle.
10. Per massimizzare la comodità di rasatura, assicurarsi di pulire il rasoio a fondo dopo ogni uso.

RICARICARE LA BATTERIA

Il caricatore/adattatore USB è destinato all'uso con il Monster Clipper modello MO5 agli ioni di litio rasoio.

Inserire l'adattatore/cavo USB in una presa con la tensione corretta.

Assicurarsi che il rasoio sia impostato su OFF quando si sta ricaricando.

Notare che il rasoio può essere rimosso in qualsiasi momento durante il ciclo di ricarica, senza danneggiare il rasoio o la batteria.

Il rasoio non è stato caricato in fabbrica.

Si prega di caricare il rasoio per un minimo di 1,5 ore prima del primo utilizzo per una massima prestazione.

FUNZIONAMENTO CON CAVO

Se il rasoio si spegne durante una rasatura in atto, si può collegare il cavo USB per continuare ad usarlo in funzionamento con cavo. Se la batteria è completamente scarica, lasciarla ricaricare per uno o due minuti (spento) prima di iniziare a usarlo in modalità con cavo.

Il rasoio si caricherà più lentamente mentre è in uso con il cavo collegato.

FUNZIONAMENTO BATTERIA

Passare il rasoio su ON usando il pulsante ON / OFF e, dopo l'uso, passarlo a OFF di nuovo. Quando la batteria è completamente carica, l'apparecchio può essere usato per un massimo di 120 minuti di funzionamento continuo. Il Monster Shaver modello MO5, per come è concepito, funzionerà a piena potenza finché la batteria non sarà completamente esaurita.

MANUTENZIONE DEL RASOIO

MANUTENZIONE DELLA TESTINA E DELLE LAME DA TAGLIO

Potete ripulire i peli in eccesso dalle lame usando un piccolo spazzolino per la pulizia. Qualsiasi pelo in eccesso e lo sporco accumulatisi tra le lame devono essere eliminati usando il Clean & Cool Monster Clippers in spray (venduto separatamente). Questo spray di manutenzione raffredda, pulisce, lubrifica e protegge le lame da taglio.

Per una maggiore durata e prestazioni ottimali. Un modo rapido e semplice per pulire le lame dalle impurità!

Pulire a secco con una spazzola

1. Rimuovere il blocco della lamina in alluminio premendo il pulsante situato sul lato sinistro dell'unità. Afferrare il blocco della lamina in alluminio dai lati ed estrarlo delicatamente dal rasoio
2. Battere delicatamente la base del blocco in alluminio su una superficie, in modo che i peli escano fuori. Non rimuovere le lamine o potrebbero essere accidentalmente danneggiate.
3. Spazzolare con tocco leggero i peli dalle lame. Potete rimuoverli dal rasoio se necessario. Soffiare via i rimanenti peli sparsi.
4. Riposizionare le lame e il blocco della lamina in alluminio.



**LA MANCATA PULIZIA REGOLARE DELLE LAME INVALIDERÀ LA GARANZIA.
UTILIZZARE SOLO LO SPRAY APPOSITO CLEAN AND COOL MONSTER CLIPPERS**

MANUTENZIONE DISPOSITIVO

È meglio usare un panno pulito (asciutto o inumidito con acqua). Assicurarsi che il dispositivo sia spento e non in carica!

NON USARE diluente, candeggina, benzene o altri detergenti aggressivi per pulire il dispositivo

Nota: oltre alla manutenzione consigliata descritta nel presente manuale, non deve essere effettuata altra manutenzione, se non da parte del nostro centro servizio clienti o uno dei nostri rivenditori autorizzati.

LINEE GUIDA PER LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

1. Questo rasoio contiene una batteria agli ioni di litio. Una batteria agli ioni di litio non sviluppa un "effetto memoria" come le altre batterie. Ciò significa che è possibile ricaricare il Monster Shaver in qualsiasi momento per una carica completa, o anche usare il Rasoio prima che la batteria sia completamente carica. Come la maggior parte delle batterie ricaricabili, le batterie agli ioni di litio funzionano meglio se utilizzate frequentemente.
2. Se il rasoio non viene utilizzato per una settimana o più si consiglia di scollegare l'adattatore/caricatore e di riporre il rasoio parzialmente scarico. Ricaricare la batteria prima dell'uso.
3. L'uso ottimale della capacità della batteria si ottiene durante una ricarica a una temperatura stabile. Gli improvvisi sbalzi di temperatura possono far sì che la batteria si carichi solo parzialmente.
4. Una batteria utilizzata in modo intensivo o più vecchia di un anno potrebbe non avere la stessa autonomia di una nuova.
5. Le batterie agli ioni di litio nuove che non vengono utilizzate per un certo periodo di tempo, potrebbero non accettare una carica completa. Questo è normale e non è sintomo di alcun problema. Dopo diversi cicli di rasoio in uso e in ricarica la batteria accetterà una carica completa.

Per proteggere l'ambiente, smaltire la batteria in modo responsabile, batterie esaurite/ricaricabili non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici. Smaltirle quando sono completamente esaurite secondo le norme di legge locali. Per maggiori dettagli sulle opzioni di riciclaggio e sullo smaltimento corretto, si prega di contattare i responsabili/le strutture locali per i rifiuti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il vostro rasoio ricaricabile non sembra funzionare o caricarsi correttamente, controllare quanto segue:

- Assicurarsi che sia presente tensione nella presa a muro (confermare con un apparecchio che funziona per certo).
- Assicurarsi che il cavo sia inserito bene nel rasoio o nel caricatore.

Se continuate a riscontrare problemi con il caricamento del vostro rasoio, restituire il prodotto a Monster Clippers o ad un rivenditore Monster Clipper autorizzato per controllarlo e ripararlo o sostituirlo. Non dimenticate di includere l'adattatore/cavo, e una nota che esponga il problema.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Prodotto in Cina - Monster Clippers si impegna costantemente a migliorare i suoi prodotti. Pertanto, i contenuti possono variare.
Monster Clippers | Katernstraat 33 E 1321 NC Almere | Paesi Bassi
www.monsterclippers.com



© SETTEMBRE 2020