

# MONSTER

clippers



**MONSTER SHAVER**

MONSTER SHAVER

instrukcja obsługi

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA | 4**

**OPIS CZĘŚCI | 8**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI | 9**

**DO GOLENIA | 9**

**ŁADOWANIE BATERII | 10**

**PRACA NA PRZEWODZIE | 10**

**PRACA NA BATERII | 11**

**KONSERWACJA GOLARKI | 12**

**KONSERWACJA GŁOWICY FOLIOWEJ I OSTRZY TNĄCYCH | 12**

**KONSERWACJA JEDNOSTKI | 13**

**WYTYCZNE DOTYCZĄCE BATERII LITOWO-JONOWYCH | 14**

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 15**

## **Instrukcja obsługi golarki bezprzewodowej MODEL M05**

Przed użyciem nowej golarki Monster Shaver należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Niniejsze instrukcje należy zachować w celu uzyskania dalszych informacji.

**TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU  
PROFESJONALNEGO.**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym centrum obsługi klienta

T: +31 (0)88 88 000 80

W: [www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)

E: [customerservice@monsterclippers.com](mailto:customerservice@monsterclippers.com)

## **WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Podczas korzystania z tego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym: przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem golarki Monster Shaver.

### **PRZESTROGI**

- Należy zwrócić uwagę na napięcie znamionowe.
- Podłączonego urządzenia nigdy nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną one poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy nadzorować, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

## ZAGROŻENIA

Niebezpieczeństwo: ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała z powodu uszkodzonego produktu.

- Nie należy używać tego urządzenia, jeśli przewód, wtyczka lub ładowarka są uszkodzone, lub jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.
- Każdy przegląd lub naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Nie używać nasadek niezalecanych przez firmę Monster Clippers, ponieważ mogą one spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.
- Używanie ładowarki innej niż sprzedawana przez firmę Monster Clippers może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażenia ciała.
- Ładowarki nie wolno demontować. Jej nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Podłączyć przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużacza.

## Niebezpieczeństwo: porażenie prądem elektrycznym spowodowane przenikaniem cieczy

- W celu ochrony przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym nigdy nie należy zanurzać urządzenia lub dopuszczać do jego kontaktu z wodą lub innymi płynami. Nie należy używać urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie zostanie zamoczone, zawilgocone lub wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie wkładać rąk do wody. Nie zabierać go do łazienki.

### **Niebezpieczeństwo wybuchu**

- Nigdy nie należy używać tego urządzenia w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których uwalnia się tlen.
- To urządzenie zawiera baterię litowo-jonową; zużytych baterii/akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je zutylizować w stanie całkowicie rozładowanym zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wrzucać ich do ognia w miejscach, w których ciepło mogłoby spowodować ich pęknięcie lub wybuch.

### **Ostrzeżenie: obrażenia spowodowane nieprawidłową obsługą**

- Nie używać tego urządzenia z uszkodzoną folią zewnętrzną i wewnętrznymi ostrzami, ponieważ może to spowodować obrażenia skóry. Przed użyciem wymienić uszkodzone części. Aby uzyskać informacje na temat części zamiennych, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta lub w jednym z naszych autoryzowanych sprzedawców.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazdka, gdy nie jest ono używane, przed założeniem lub zdjęciem nasadek oraz przed czyszczeniem urządzenia.
- Zawsze należy najpierw WYŁĄCZYĆ sterowanie, a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka w celu odłączenia urządzenia.
- Nigdy nie wolno używać tego urządzenia bez należytego zachowywania uwagi! Wyłączając ładowanie, zawsze należy odłączać urządzenie od gniazdka sieciowego bezpośrednio po jego użyciu.

**Uwaga: niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu**

- Trzymać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nie należy owijać przewodu wokół ładowarki urządzenia.  
Należy zachować ostrożność, aby przewód nie był skręcony ani uszkodzony.
- Nie używać na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nigdy nie przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- Nigdy nie upuszczać ani nie wkładać jakichkolwiek przedmiotów do żadnego otworu.
- Zawsze najpierw podłączać wtyczkę do gniazda USB, a następnie do gniazdko.  
Aby odłączyć, należy WYŁĄCZYĆ sterowanie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda USB.
- Golarkę należy zawsze przechowywać z plastikową osłoną na głowicę zakrywającą folię

## OPIS CZĘŚCI





## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### DLA GOLENIA

1. Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości przez cały czas
2. Zdejmij ochronną plastikową osłonę głowicy
3. Sprawdź, czy folie zewnętrzne i wewnętrzne ostrza nie są uszkodzone. Przed użyciem wymień uszkodzone części.
4. Upewnij się, że bateria jest naładowana.
5. Dokładnie umyj i osusz skórę przed goleniem.
6. Przesuń przełącznik WŁ./WYŁ., do pozycji WŁ.
7. Delikatnie rozciągnij skórę twarzy wolną ręką, przesuając golarkę powoli i gładko w kierunku włosów brody. Krótkie, okrężne pociągnięcia sprawią, że włoski będą bardziej odstawać od twarzy, co zapewni łatwiejsze i czystsze golenie.
8. Aby uzyskać jak najdokładniejsze golenie i uniknąć niepotrzebnego zużycia folii, upewnij się, że obie folie przez cały czas stykają się ze skórą jednocześnie. Trzymanie golarki pod kątem, w którym tylko jedna folia styka się ze skórą, spowoduje odkształcenie folii i może prowadzić do podrażnienia skóry.
9. Aby ułatwić cięcie i uniknąć zużycia folii, przykładaj minimalny nacisk na golarkę, dotykając skóry.
10. Aby zmaksymalizować komfort golenia, dokładnie wyczyść golarkę po każdym użyciu.

## **ŁADOWANIE BATERII**

Ładowarka/adapter USB jest przeznaczona(-y) do użytku z baterią litowo-jonową golarki Monster Clipper model M05. Podłącz adapter/kabel USB do gniazdka o odpowiednim napięciu. Upewnij się, że golarka jest WYŁ. podczas ładowania. Pamiętaj, że golarka może zostać wyjęta w dowolnym momencie podczas cyklu ładowania bez szkody dla golarki lub baterii.

Golarka nie została naładowana fabrycznie.

Naładuj golarkę przez minimum 1,5 godziny przed pierwszym użyciem dla maksymalnej wydajności.

## **PRACA NA PRZEWODZIE**

Jeśli golarka WYŁĄCZY się podczas golenia można podłączyć kabel USB, aby kontynuować użytkowanie dla pracy na przewodzie. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, naładuj ją przez jedną do dwóch minut (po wyłączeniu), zanim zaczniesz używać jej jako golarki przewodowej.

Golarka ładuje się wolniej, gdy jest używana z podłączonym przewodem.

**PRACA NA BATERII**

WŁĄCZ golarkę używając przycisku WŁ./WYŁ., a po użyciu WYŁĄCZ ją ponownie. Gdy bateria jest w pełni naładowana, urządzenie może pracować do 120 minut ciągłej pracy. Golarka Monster Shaver model M05, zgodnie z projektem, będzie działała z pełną mocą, aż do całkowitego rozładowania baterii.

## KONSERWACJA GOLARKI

### KONSERWACJA GŁOWICY FOLIOWEJ I OSTRZY TNĄCYCH

Nadmiar włosów z ostrzy można oczyścić za pomocą małego pędzelka do czyszczenia. Wszelkie nadmiar włosków i brudu, który nagromadził się między ostrzami należy usunąć za pomocą sprayu Monster Clippers Clean & Cool (sprzedawanego oddzielnie). Ten spray konserwacyjny chłodzi, czyści, smaruje i chroni ostrza tnące. Dla większej trwałości i płynnej pracy. Szybki i łatwy sposób na oczyszczenie ostrza z zanieczyszczeń!

#### Czyszczenie na sucho za pomocą pędzelka

1. Zdejmij zespół folii, naciskając przycisk znajdujący się po lewej stronie urządzenia. Chwyć zespół folii po obu stronach i delikatnie zdejmij golarkę.
2. Delikatnie postukaj podstawą zespołu folii o płaską powierzchnię, tak aby włoski wewnątrz wypadły. Nie zdejmuj folii, gdyż mogą one ulec przypadkowemu uszkodzeniu.
3. Delikatnie usuń włoski z ostrzy za pomocą pędzelka. Możesz je wyjąć z golarki, jeśli jest to konieczne. Wydmuchaj pozostałe luźne włoski.
4. Wymień ostrza i zespół folii.

**BRAK REGULARNEGO CZYSZCZENIA OSTRZY SPOWODUJE UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI.**

**UŻYWAJ WYŁĄCZNIE SPRAYU MONSTER CLIPPER CLEAN AND COOL.**



### **KONSERWACJA URZĄDZENIA**

Najlepiej używać czystej szmatki (suchej lub zwilżonej wodą). Upewnij się, że golarka jest wyłączona podczas ładowania.

**NIE UŻYWAJ** rozcieńczalnika, wybielacza, benzenu lub innych agresywnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia!

Uwaga: poza zalecaną konserwacją opisaną w niniejszej instrukcji, nie należy wykonywać żadnych innych czynności konserwacyjnych, z wyjątkiem wykonywanych przez nasze centrum obsługi klienta lub jednego z naszych autoryzowanych sprzedawców.

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE BATERII LITOWO-JONOWYCH

1. Ta golarka zawiera baterię litowo-jonową. Bateria litowo-jonowa nie posiada „efektu pamięci” jak inne baterie. Oznacza to, że możesz w każdej chwili naładować golarkę Monster Shaver do pełnego naładowania, a także użyć ją przed pełnym naładowaniem baterii. Jak większość akumulatorów, baterie litowo-jonowe działają najlepiej, gdy są często używane.
2. Gdy golarka nie będzie używana przez tydzień lub dłużej, zalecamy odłączenie adaptera/podstawy ładującej i przechowanie golarki w stanie częściowego rozładowania. Przed użyciem należy naładować baterię.
3. Ładowanie w stabilnej temperaturze zapewni optymalne wykorzystanie pojemności baterii. Nagłe wahania temperatury mogą spowodować częściowe naładowanie baterii.
4. Bateria, która jest intensywnie lub jest starsza niż rok, może nie mieć takiej samej wydajności w czasie pracy, jak nowa bateria.
5. Nowe baterie litowo-jonowe, które nie były używane przez pewien czas, mogą nie zostać w pełni naładowane. Jest to normalne i nie wskazuje na żadne problemy. Po kilku cyklach używania golarki i ładowania bateria będzie w pełni naładowana.

**W celu ochrony środowiska należy w odpowiedzialny sposób utylizować zużyte baterie/akumulatory, nie należy ich wyrzucać do odpadów domowych. Należy je zutylizować w stanie całkowicie rozładowanym zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości recyklingu i prawidłowej utylizacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami/zakładem utylizacji odpadów.**

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli golarka z akumulatorem wydaje się nie działać lub nie ładuje się prawidłowo, należy sprawdzić następujące elementy:

- Upewnić się, że w gniazdku sieciowym jest napięcie (sprawdź urządzenie, o którym wiesz, że działa).
- Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony do golarki lub ładowarki.

Jeżeli nadal występują problemy z ładowaniem golarki, należy zwrócić produkt do firmy Monster Clippers lub autoryzowanego sprzedawcy Monster Clippers w celu sprawdzenia i naprawy lub wymiany. Pamiętaj, aby dołączyć adapter/kabel, oraz notatkę wyjaśniającą problem.

# MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Wyprodukowano w Chinach - Monster Clippers nieustannie dąży do ulepszania swoich produktów.

W związku z tym zawartość może się różnić.

Monster Clippers | Katemstraat 33 E 1321 NC Almere | Holandia

[www.monsterclippers.com](http://www.monsterclippers.com)



© WRZESIEŃ 2020